


## LES PHOTOCELLULES

Pour le câblage des photocellules, la section du câble peut être faible. Il est conseillé d'utiliser du câble fin afin de faciliter les branchements. Rendez-vous maintenant au chapitre «Utilisation rapide» de ce guide et suivez les étapes de réglages.

### CABLAGE CA2B9



### CABLAGE 580018 (SW200D2S)

Notes importantes :

Le câblage des photocellules dépend du nombre de paires de photocellules utilisées. Deux cas sont à envisager :

- Aucune paire de photocellules utilisée (cas 1).
- 1 seule paire de photocellules utilisée (cas 2).

Cas 1 :

- Aucune paire de photocellules utilisée

Cas 2 :

- Une seule paire de photocellules utilisée

