

MANUALE PER L'UTENTE

USER MANUAL | MODE D'EMPLOI | MANUAL DE USUARIO


BOX DOCCIA ENTRY LEVEL / BAHAMAS / AQVA


ISTRUZIONI VALIDE PER / Instructions valid for / Instrucciones válidas para / Instructions valables pour

70x90 cm


80x80 cm


90x90 cm







COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	QTÀ / QTY
A2	TRAVERSO / PROFILE	4
B2	PALO A MURO / CHANNELS	2
C2	PANNELLO FISSO / FIXED PANEL	2
D2	PANNELLO SCORREVOLE / SLIDING PANEL	2
E2	SQUADRETTA ART. 323 / BRACKET	2
F2	KIT RUOTE / ROLLERS KIT	1
G2	KIT VITERIA / SCREW KIT	1

F2: KIT RUOTE / ROLLERS KIT		G2: KIT VITERIA / SCREW KIT	
COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		QTÀ / QTY
G1	TPS 3x12		8
C1	ART. 324		8
D1	M4 DENT.		8
E1	TC TC 2.9 x 9.5		6
F1	TSP TC 2.9 x 13		4
H1	TSP TC 3.5 x 32		4
J1	4 x 35		4
K1	6 x 30		4
L1	RUT 45		8
M1	ART. 327		8
N1	ART. 328		4
O1	GUARNIZIONE / SEAL		1,2 mt



1



ATTENZIONE!!!

Non avvitare troppo stretto onde evitare la piegatura del profilo.

ATTENTION!!!

Don't screw in too tight to prevent the profile from bending




ATENCIÓN!!!

No atornille demasiado para evitar que el perfil se doble.


ATTENTION!!!

Ne pas visser trop fort pour éviter que le profilé ne se plie.



2



3





4







	A min	A max	B min	B max
KL 90	780mm	910mm	780mm	910mm
KL 80	680mm	810mm	680mm	810mm
KL 790	680mm	810mm	780mm	910mm

5




6





9



IT - PULIZIA E MANUTENZIONE

Effettuare un regolare lavaggio con acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare le superfici con un panno morbido subito dopo l'uso.

ATTENZIONE: non utilizzare detergenti e disinfettanti a base alcolica o acida (sia liquidi che in polvere), solventi nitrosi, acetone ed ogni tipo di detersivo abrasivo.

Per le vostre cabine doccia si consiglia:

- Detersivo non abrasivo (crema o gel)
- Acqua e aceto (funzione anticalcare)

EN - CLEANING AND MAINTENANCE

Wash regularly with warm water and soap, taking care to dry the surfaces with a soft cloth immediately after use.

ATTENTION: do not use alcoholic or acid-based detergents and disinfectants (both liquid and powder), nitrous solvents, acetone and any type of abrasive detergent.

For your shower cabins we recommend:

- Non-abrasive detergent (cream or gel)
- Water and vinegar (anti-scale function)

ES - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Lavar regularmente con agua tibia y jabón, teniendo cuidado de secar las superficies con un paño suave inmediatamente después de su uso.

ATENCIÓN: no utilizar detergentes y desinfectantes (tanto líquidos como en polvo) de base alcohólica o ácida, disolventes nitrosos, acetona y cualquier tipo de detergente abrasivo.

Para tus cabinas de ducha te recomendamos:

- Detergente no abrasivo (crema o gel)
- Agua y vinagre (función antical)