

ENTRETIEN PRÉVENTIF :

- Nettoyage : Après chaque utilisation, nettoyer l'escabeau avec un chiffon humide pour enlever la poussière, les débris et les résidus corrosifs (ex. : sel, produits chimiques).
- Lubrification : Appliquer 3 à 4 fois par an une huile de lubrification légère Type WD40 sur les mécanismes de verrouillage et les tubes pour assurer un fonctionnement fluide.
- Ne pas utiliser de lubrifiants agressifs qui pourraient endommager les joints.
- Ne pas utiliser avec du ciment ou du plâtre; sinon rincer abondamment avant de replier l'escabeau.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION :

- Stocker l'escabeau dans un endroit sec et à l'abri des intempéries. Éviter l'exposition prolongée à l'humidité ou à des environnements salins.
- Utiliser un revêtement protecteur type WD40 si l'escabeau est utilisé fréquemment en extérieur.

Attention : l'aluminium peut être sujet à corrosion - Explications des différents types de corrosion :

- Corrosion uniforme : Se manifeste sur toute la surface de l'aluminium et peut être évitée en nettoyant régulièrement l'escabeau et en appliquant une protection type WD40
- Corrosion par piqûres : Formation de petits trous sur la surface due aux environnements salins. Rincer l'escabeau après utilisation en bord de mer pour réduire ce risque.
- Corrosion galvanique : Se produit si l'escabeau est en contact avec d'autres métaux. -
- Éviter le contact prolongé avec des matériaux plus nobles.

RANGEMENT DE L'ESCABEAU :

- Stocker l'escabeau dans un endroit sec et éviter de la laisser en position dépliée lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Protéger l'escabeau des éléments pour éviter l'accumulation de saleté ou d'humidité dans les tubes.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

- Ne jamais utiliser l'escabeau comme pont ou passerelle.
- Ne pas l'utiliser entièrement en présence de vents forts.
- Porter des gants de protection



ECHELLE ESCABEAU TELESCOPIQUE
3M80/1M90 - 4M40/2M20 - 5M/2M50 - 5M60/2M80

Attention : Lire attentivement toute la notice avant d'utiliser votre échelle escabeau Woerther


Et surtout consulter la vidéo pour le déploiement et le pliage
<https://youtu.be/uTQa1pFhjEs>



SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDEO





SCANNER POUR OBTENIR 50%
SUR LES ACCESSOIRES



L'état de verrouillage est indiqué par les deux boutons noirs situés sur le côté latéral de chaque barreau:


- Position non verrouillée (voir schéma n° 1) : Il y a un espace entre les boutons et les montants de l'échelle (8mm).
- Position verrouillée (voir schéma n° 2) : les boutons sont presque collés sur les montants (1mm).



CONSIGNE DE SÉCURITÉ


Pour votre sécurité, merci de respecter les consignes suivantes:

- L'escabeau doit être installé sur un endroit solide et plat, l'angle de l'échelle par rapport au sol doit être de 75°
- N'utilisez pas l'échelle si vous êtes fatigué, physiquement affaibli, sous traitement ou sous l'emprise de l'alcool.
- Pour la protection des enfants, ne laissez pas l'échelle dépliée sans surveillance.
- Ne montez pas au dessus des trois dernières marches, Ne montez jamais sur le dernieres palier.
- Ne pas utiliser l'échelle par grands vent.
- Ne pas utiliser l'échelle comme une plateforme, ou planche ou un treuil. Ne pas dépasser le poids maximum. L'échelle est faite pour supporter une personne.
- Garder l'échelle près de votre zone de travail, ne pas pousser ou tirer par un côté de l'échelle.
- Ne pas laisser tomber ou taper l'échelle.
- Gardez l'échelle bien en main. Utilisez vos deux mains lorsque vous montez ou descendez.
- Prenez garde à ce que l'échelle n'entre pas en contact avec des câbles électriques.
- Positionnez l'échelle à un angle de 75° en la plaçant à une distance égale à 1/4 de la longueur totale de l'échelle par rapport à la surface d'appui. Si la hauteur est très courte, placez l'échelle à 90 cm de la surface d'appui.
- Érigez l'échelle d'au moins 30cm et au maximum 90cm au dessus du point d'accès ou de la zone de travail.



DÉPLOIEMENT EN MODE ESCABEAU

- Mettre l'escabeau sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas
- Commencer par le barreau du haut que vous tirez. Puis le second, le troisième, ... (Photos 1,2,3)
- Une fois tous les barreaux dépliés, il vous suffit d'écarter les 2 côtés pour la bloquer en mode escabeau (Photo 4)



DÉPLOIEMENT EN MODE ÉCHELLE

- Mettre l'échelle sur un endroit solide et plat, placez un de vos pieds sur le barreau le plus bas.
- Tirer 2 fois sur la tige centrale de la charnière pour la mettre en position échelle (Photos 1 et 2)
- 2 solution: soit vous déplier totalement, soit vous déplier partiellement. Dans ce cas les barres non dépliées doivent rester au centre, au niveau de l'articulation. (Photo 3)

