

# **MOTORCYCLE STAND**

**MODEL: TD-003-05R**

# Motorcycle Stand User Manual

Model: TD-003-05R





## Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always keep this stand away from children.
- Check the stand is in good condition before using it.

## Specifications

Model Series	TD-003-05R
Maximum Load Capacity (lb)	850
Height (inch)	13.8
MEAS(mm)	545×480×90
Gross Weight (kg)	5.6

## Accessories



Figure 1

Description	Qty
Main frame	1
Frame for wheels	2
M8 screw, washer and lock-nut set	2
Black wheel	4
M10 screw, washer and lock-nut set	2
Screw with plastic topper	2
Clamping piece	4
Fork adaptor	2
Paddle adaptor	2

## **Assembling Instructions**

- A. Assemble the wheels on both sides of the frame and then Insert both pieces of frames.
- B. Place M8 screws through the holes of clamping pieces and the frame, and make sure that the connecting part are covered with clamping pieces on both sides. Then add washers and use tools to tighten with the lock-nuts.
- C. Loose the both sides screws on the top of the frame with wheels, insert the correct adaptors (paddle adaptors or fork adaptors) which can fit your motorcycle.

## **Operation Of the Stand With Paddle Adaptors**

- A. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
- B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
- C. Adjust the position of the paddle adaptors to match the width of your motorcycle dual swing arm and then tighten the screw with plastic.
- D. Rise the stand with handle and move the stand to where are under the swing arm, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the paddle adaptors are snug up against the swing arm.

## **Operation of the Stand with Fork Adaptors**

- A. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
- B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
- C. Adjust the position of the fork adaptors to match the width of your motorcycle bobbins on both sides and then tighten the screw with plastic.
- D. Rise the stand with circled handle and move the stand to where fork adaptors are right under the bobbins, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the fork adaptors are snug up against the bobbins.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

<b>UK</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

<b>EC</b>	<b>REP</b>
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# SUPPORT DE MOTO

MODÈLE : TD-003-05R

## Support pour moto Manuel d'utilisation

Modèle : TD-003-05R





## Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété de valeur.

Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (DOT)

lors de l'utilisation de ce produit.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque l'installation et l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

Gardez toujours ce support hors de portée des enfants. Vérifiez que le support est en bon état avant de l'utiliser.

## Caractéristiques

Série de modèles	TD-003-05R
Capacité de charge maximale (lb)	850
Hauteur (pouces)	13.8
MESURE (mm)	545× 480× 90
Poids brut (kg)	5.6

## Accessoires



Figure 1

Description	Quantité
Cadre principal	1
Cadre pour roues	2
Ensemble vis M8, rondelle et contre-écrou	2
Roue noire	4
Ensemble vis, rondelle et contre-écrou M10	2
Vis avec capuchon en plastique	2
Pièce de serrage	4
Adaptateur de fourche	2
Adaptateur de pagaie	2

## Instructions de montage

- A. Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez les deux pièces de cadres.
- B. Placez les vis M8 dans les trous des pièces de serrage et le cadre et assurez-vous que les parties de connexion sont recouvertes de pièces de serrage des deux côtés. Ajoutez ensuite des rondelles et utilisez des outils à serrer avec les contre-écrous.
- C. Desserrez les deux vis latérales situées sur le dessus du cadre avec les roues, insérez les adaptateurs corrects (adaptateurs de pagaie ou adaptateurs de fourche) qui peut s'adapter à votre moto.

## Fonctionnement du support avec adaptateurs de palettes

- A. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajusté.
- B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la milieu du cadre.
- C. Ajustez la position des adaptateurs de palette pour correspondre à la largeur de votre double bras oscillant de moto, puis serrez la vis avec plastique.
- D. Soulevez le support avec la poignée et déplacez le support jusqu'à l'endroit où se trouvent sous le bras oscillant, puis appuyez sur la béquille pour soulever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de palettes sont bien serré contre le bras oscillant.

## Fonctionnement du support avec adaptateurs de fourche

- A. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajusté.
- B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la milieu du cadre.
- C. Ajustez la position des adaptateurs de fourche pour qu'elle corresponde à la largeur de votre bobines de moto des deux côtés, puis serrez la vis avec plastique.
- D. Soulevez le support avec la poignée encerclée et déplacez le support à l'endroit où les adaptateurs de fourche sont juste sous les bobines, puis appuyez sur le pour surélever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de fourche sont bien serrés contre les bobines.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai  
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion  
Maison, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.



**MOTORRADSTÄNDER**

**MODELL: TD-003-05R**

# Motorradständer

## Bedienungsanleitung

Modell: TD-003-05R





## Sicherheit und Warnung

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. •

Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein bei der Verwendung dieses Produkts.

• Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Einrichten und Verwenden dieses Produkts. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. • Halten

Sie beim Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen. •

Bewahren Sie diesen Ständer stets außerhalb der Reichweite von

Kindern auf. • Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

## Technische Daten

Modellreihe	TD-003-05R
Maximale Tragfähigkeit (lb)	850
Höhe (Zoll)	13.8
Maße (mm)	545x480x90
Bruttogewicht (kg)	5.6

# Zubehör



Abbildung 1

Beschreibung	Menge
Hauptrahmen	1
Rahmen für Räder	2
M8 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermuttersatz	2
Schwarzes Rad	4
M10 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermuttersatz	2
Schraube mit Kunststoffdeckel	2
Klemmstück	4
Gabeladapter	2
Paddeladapter	2

## Montageanleitung

- A. Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und setzen Sie sie dann ein beide Rahmenteile.
- B. M8 Schrauben durch die Löcher der Klemmstücke stecken und die Rahmen, und stellen Sie sicher, dass die Anschlusssteile mit abgedeckt sind Klemmstücke auf beiden Seiten. Dann Unterlegscheiben hinzufügen und Werkzeuge verwenden mit den Kontermuttern festziehen.
- C. Lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben an der Oberseite des Rahmens mit Rädern. Setzen Sie die richtigen Adapter ein (Paddeladapter oder Gabeladapter). das zu Ihrem Motorrad passt.

## Bedienung des Ständers mit Paddeladapter

- A. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter angepasst werden.
- B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der in der Mitte des Rahmens.
- C. Passen Sie die Position der Paddeladapter an die Breite des Ihre Motorrad-Zweiarmschwinge und ziehen Sie dann die Schraube mit Plastik.
- D. Heben Sie den Ständer mit dem Griff an und bewegen Sie ihn an die Stelle, an der unter die Schwinge, dann den Ständer nach unten drücken, um ihn anzuheben Ihr Motorrad-Hinterrad. Stellen Sie sicher, dass die Paddeladapter eng an der Schwinge anliegend.

## **Bedienung des Stativs mit Gabeladapter**

- A. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter angepasst werden.
- B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der Mitte des Rahmens.
- C. Passen Sie die Position der Gabeladapter an die Breite Ihres Motorradspulen auf beiden Seiten und ziehen Sie dann die Schraube mit festem Plastik.
- D. Heben Sie den Ständer mit dem umkreisten Griff an und bewegen Sie den Ständer an die Stelle, an der Gabeladapter direkt unter den Spulen sind, dann drücken Sie den Ständer, um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Gabeladapter eng an den Spulen anliegen.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai  
200000 CN.


**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
Haus, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.



# **CAVALLETTO PER MOTO**

**MODELLO: TD-003-05R**

## Supporto per moto Manuale d'uso

Modello: TD-003-05R





## Sicurezza e avvertenza

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore. •

Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT)

quando si utilizza questo prodotto.

• Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando

impostazione e utilizzo di questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto

di alcol, droghe o medicinali. • Durante il

montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e

ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. • Vestirsi in

modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando

lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti

da parti in movimento. •

Tenere sempre questo supporto lontano dalla portata dei

bambini. • Controllare che il supporto sia in buone condizioni prima di utilizzarlo.

## Specifiche

Serie di modelli	Codice articolo: TD-003-05R
Capacità di carico massima (lb)	850
Altezza (pollici)	13.8
MISURA(mm)	Dimensioni: 545x480x90
Peso lordo (kg)	5.6

## Accessori



Figura 1

Descrizione	Quantità
Telaio principale	1
Telaio per ruote	2
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M8	2
Ruota nera	4
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M10	2
Vite con tappo in plastica	2
Pezzo di serraggio	4
Adattatore forcella	2
Adattatore per pagaia	2

## Istruzioni di montaggio

- A. Montare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambi i pezzi di cornice.
- B. Posizionare le viti M8 attraverso i fori dei pezzi di serraggio e telaio e assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta con pezzi di serraggio su entrambi i lati. Quindi aggiungere rondelle e utilizzare utensili per stringere con i controdadi.
- C. Allentare le viti su entrambi i lati della parte superiore del telaio con le ruote, inserire gli adattatori corretti (adattatori per pagaia o adattatori per forcella) che si adatta alla tua moto.

## Funzionamento del supporto con adattatori a pagaia

- A. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere regolato.
- B. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.
- C. Regolare la posizione degli adattatori della pagaia in modo che corrispondano alla larghezza di il forcellone oscillante doppio della tua moto e quindi serrare la vite con plastica.
- D. Sollevare il supporto con la maniglia e spostare il supporto dove si trovano sotto il forcellone, quindi premere verso il basso il cavalletto per sollevarlo la ruota posteriore della tua moto. Assicurati che gli adattatori delle palette siano ben aderente al forcellone.

## **Funzionamento del supporto con adattatori a forcella**

- A. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere regolato.
- B. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.
- C. Regolare la posizione degli adattatori della forcella in modo che corrispondano alla larghezza della rocchetti della motocicletta su entrambi i lati e quindi stringere la vite con plastica.
- D. Sollevare il supporto con la maniglia cerchiata e spostare il supporto dove gli adattatori per forcella sono proprio sotto le bobine, quindi premere verso il basso stare in piedi per sollevare la ruota posteriore della motocicletta. Assicurarsi che il gli adattatori delle forcelle siano ben aderenti alle bobine.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 NC.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.



SOPORTE PARA MOTOCICLETAS

MODELO: TD-003-05R

## Soporte para motocicletas Manual de usuario

Modelo: TD-003-05R





## Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no sigue estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso de este producto. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol de alcohol, drogas o medicamentos. Al

ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo. Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje. trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

Mantenga siempre este soporte fuera del alcance de los niños.

Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

## Presupuesto

Serie de modelos	TD-003-05R
Capacidad máxima de carga (lb)	850
Altura (pulgadas)	13.8
MEDIDA (mm)	545×480×90
Peso bruto (kg)	5.6

## Accesorios



Figura 1

Descripción	Cantidad
Marco principal	1
Marco para ruedas	2
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M8	2
Rueda negra	4
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M10	2
Tornillo con tapón de plástico	2
Pieza de sujeción	4
Adaptador de horquilla	2
Adaptador de paleta	2

## Instrucciones de montaje

A. Ensamble las ruedas en ambos lados del marco y luego inserte

Ambas piezas de marcos.

B. Coloque tornillos M8 a través de los orificios de las piezas de sujeción y marco y asegúrese de que las piezas de conexión estén cubiertas con piezas de sujeción en ambos lados. Luego, agregue arandelas y use herramientas apretar con las contratueras.

C. Afloje los tornillos de ambos lados en la parte superior del marco con ruedas.

Inserte los adaptadores correctos (adaptadores de paleta o adaptadores de horquilla) que puede adaptarse a su motocicleta.

## Funcionamiento del soporte con adaptadores de pala

A. Afloje los tornillos en la parte superior para que la posición de los adaptadores pueda ser ajustado.

B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la centro del marco.

C. Ajuste la posición de los adaptadores de paleta para que coincida con el ancho de Su motocicleta tiene un brazo oscilante doble y luego apriete el tornillo con plástico.

D. Levante el soporte con el mango y muévalo hasta donde se encuentran debajo del brazo oscilante, luego presione hacia abajo el soporte para levantarlo rueda trasera de su motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de las paletas estén ajustado contra el brazo oscilante.

## Funcionamiento del soporte con adaptadores de horquilla


- A. Afloje los tornillos en la parte superior para que la posición de los adaptadores pueda ser ajustado.
- B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la centro del marco.
- C. Ajuste la posición de los adaptadores de la horquilla para que coincida con el ancho de su bobinas de motocicleta en ambos lados y luego apriete el tornillo con plástico.
- D. Levante el soporte con el mango en forma de círculo y muévelo hacia donde  
Los adaptadores de horquilla están justo debajo de las bobinas, luego presione hacia abajo  
Para levantar la rueda trasera de la motocicleta, asegúrese de que  
Los adaptadores de horquilla están ajustados contra las bobinas.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion  
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,  
60329 Fráncfort del Meno.



STOJAK NA MOTOCYKLE

MODEL: TD-003-05R

## Stojak na motocykl Instrukcja obsługi

Modele: TD-003-05R





## Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie wartościowy majątek.

Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT) podczas stosowania tego produktu.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy ustawianie i używanie tego produktu. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubiierz się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy pracujące. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od od ruchomych części.

Zawsze trzymaj stojak poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy stojak jest w dobrym stanie.

## Specyfikacje

Seria modeli	TD-003-05R
Maksymalna ładowność (funty)	850
Wysokość (cale)	13.8
MEAS (mm)	545×480×90
Masa brutto (kg)	5.6

## Akcesoria



Rysunek 1

Opis	Ilość
Rama główna	1
Rama do kół	2
Zestaw śrub M8, podkładek i nakrętek zabezpieczających	2
Czarne koło	4
Zestaw śrub, podkładek i nakrętek zabezpieczających M10	2
Śruba z plastikową nakładką	2
Element zaciskowy	4
Adapter widelca	2
Adapter do wiosła	2

## Instrukcje montażu

- A. Zamontuj koła po obu stronach ramy, a następnie włóż obydwie części ramek.
- B. Umieść śruby M8 w otworach elementów zaciskowych i ramę i upewnij się, że części łączące są zakryte zaciskowe elementy po obu stronach. Następnie dodaj podkładki i użyj narzędzi dokręcić nakrętkami zabezpieczającymi.
- C. Odkręć obie śruby boczne na górze ramy z kołami, włóż odpowiednie adaptery (adaptery do wioseł lub adaptery do widelców) które pasują do Twojego motocykla.

## Obsługa stojaka z adapterami łopatkowymi

- A. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.  
zostać dostosowane.
- B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w środek kadru.
- C. Dostosuj położenie adapterów łopatek do szerokości podwójnego wahacza motocykla, a następnie dokręć śrubę plastikowy.
- D. Podnieś stojak za pomocą uchwytu i przesun go w miejsce, w którym się znajdujesz.  
pod wahaczem, a następnie naciśnij stojak, aby się podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptory łopatek są ściśle przylegają do wahacza.

## Obsługa stojaka z adapterami widełkowymi

- A. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.  
zostać dostosowane.
- B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w  
środek kadru.
- C. Dostosuj położenie adapterów widelca do szerokości swojego  
szpulki motocyklowe po obu stronach, a następnie dokręć śrubę  
plastikowy.
- D. Podnieś stojak za pomocą okrągłego uchwytu i przesun go w miejsce, w którym  
adaptery wideł znajdują się tuż pod szpulkami, a następnie naciśnij je  
stań, aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że  
adaptery widełkowe są ściśle dopasowane do szpulek.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj  
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion  
Dom, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.



# **MOTORFIETSSTANDAARD**

**MODEL: TD-003-05R**

## Motorfietsstandaard Gebruiksaanwijzing

Model: TD-003-05R





## Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle eigendommen.
- Voldoen aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij gebruik van dit product.
- Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Houd tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkplek schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied.
- Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkt. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Houd deze standaard altijd buiten bereik van kinderen.
- Controleer of de standaard in goede staat verkeert voordat u deze gebruikt.

## Specificaties

Modelserie	TD-003-05R
Maximale draagkracht (lb)	850
Hoogte (inch)	13.8
MAAT (mm)	545x480x90
Brutogewicht (kg)	5.6

## Accessoires



Figuur 1

Beschrijving	Hoeveelheid
Hoofdframe	1
Frame voor wielen	2
M8 schroef, ring en borgmoer set	2
Zwart wiel	4
M10 schroef, ring en borgmoer set	2
Schroef met kunststof top	2
Klemstuk	4
Vorkadapter	2
Peddeladapter	2

## Montage-instructies

- A. Monteer de wielen aan beide zijden van het frame en plaats ze vervolgens beide stukken frame.
- B. Plaats M8-schroeven door de gaten van de klemstukken en de frame, en zorg ervoor dat de verbindingdelen bedekt zijn met klemstukken aan beide kanten. Voeg vervolgens ringen toe en gebruik gereedschap met de borgmoeren vastdraaien.
- C. Draai de schroeven aan beide zijden los aan de bovenkant van het frame met wielen, Plaats de juiste adapters (peddeladapters of vorkadapters) die op uw motorfiets passen.

## Bediening van de standaard met peddeladapters

- A. Draai de schroeven aan de bovenkant los, zodat de positie van de adapters kan worden aangepast.  
worden aangepast.
- B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de midden van het frame.
- C. Pas de positie van de peddeladapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw motorfiets dubbele swingarm en draai vervolgens de schroef vast met plastic.
- D. Til de standaard met de handgreep omhoog en verplaats de standaard naar de gewenste plek.  
onder de swingarm, druk vervolgens de standaard naar beneden om omhoog te komen het achterwiel van uw motorfiets. Zorg ervoor dat de peddeladapters goed aansluiten op de swingarm.

## **Bediening van de standaard met vorkadapters**

- A. Draai de schroeven aan de bovenkant los, zodat de positie van de adapters kan worden aangepast.  
worden aangepast.
- B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de  
midden van het frame.
- C. Pas de positie van de vorkadapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw  
motorfiets klossen aan beide kanten en draai vervolgens de schroef vast met  
plastic.
- D. Til de standaard met de cirkelvormige handgreep op en verplaats de standaard naar waar  
vorkadapters bevinden zich direct onder de spoelen, druk vervolgens de  
staan om het achterwiel van uw motorfiets omhoog te brengen. Zorg ervoor dat de  
vorkadapters goed tegen de spoelen aanliggen.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion  
Huis, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfort aan de Main.



**MOTORCYKELSTÄLL**

**MODELL: TD-003-05R**

# Motorcykelställ Användarmanual

Modell: TD-003-05R





## Säkerhet och varning

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

• Följ alla krav från Department of Transportation (DOT).

när du använder denna produkt.

• Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när installera och använda denna produkt. Arbeta aldrig under påverkan alkohol, droger eller mediciner. •

Under montering och användning av denna produkt håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. •

Håll alltid detta stativ borta från barn. • Kontrollera att stativet är i gott skick innan du använder det.

## Specifikationer

Modellserie	TD-003-05R
Maximal lastkapacitet (lb)	850
Höjd (tum)	13.8
MÅTT(mm)	545x480x90
Bruttovikt (kg)	5.6

## Tillbehör



Bild 1

Beskrivning	Antal
Huvudram	1
Ram för hjul	2
M8 skruv, bricka och låsmuttersats	2
Svart hjul	4
M10 skruv, bricka och låsmuttersats	2
Skruva med plasttopp	2
Klämstycke	4
Gaffeladapter	2
Paddeladapter	2

## Monteringsanvisningar

- A. Montera hjulen på båda sidor av ramen och sätt sedan i båda ramarna.
- B. Sätt M8-skruvarna genom hålen på klämstyckena och ram, och se till att anslutningsdelen är täckt med klämstycken på båda sidor. Lägg sedan till brickor och använd verktyg att dra åt med låsmuttrarna.
- C. Lossa skruvarna på båda sidorna på toppen av ramen med hjul, sätt i rätt adaptrar (paddeladaptrar eller gaffeladaptrar) som kan passa din motorcykel.

## Användning av stativet med paddeladaptrar

- A. Lossa skruvarna på toppen så att adaptrarnas läge kan justeras.
- B. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.
- C. Justera positionen för paddeladaptrarna så att de matchar bredden på din motorcykel dubbla svängarm och dra sedan åt skruven med plast.
- D. Lyft upp stativet med handtaget och flytta stativet dit du är under svängarmen, tryck sedan ner stativet för att resa dig ditt motorcykel bakhjul. Se till att paddeladaptrarna är tätt mot svängarmen.

## Användning av stativet med gaffeladaptarar

- A. Lossa skruvarna på toppen så att adaptarnas läge kan justeras.
- B. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.
- C. Justera positionen på gaffeladaptarna så att de matchar bredden på din motorcykelspoler på båda sidor och dra sedan åt skruven med plast.
- D. Res upp stativet med ett inringat handtag och flytta stativet dit gaffeladaptarar sitter precis under bobinerna, tryck sedan ner stå för att höja ditt motorcykel bakhjul. Se till att gaffeladaptarar sitter tätt mot bobinerna.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai  
200 000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122  
Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho  
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames,  
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

