

# Comment installer une douche à l'italienne ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



## CAISSE À OUTILS

- Mètre
- Crayon
- Niveau à bulle
- Malaxeur
- Perceuse
- Truelle
- Scie à métaux
- Scie égoïne
- Platoir inox
- Spatule crantée
- Marouffleur
- Couteau à enduire
- Établi
- Ciseaux
- Seau
- Étau

## MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Ensemble de receveur à carrelé avec son soubassement
- Abrasif
- Bande d'étanchéité
- Produit d'étanchéité
- Gel lubrifiant
- Angle pré-formé
- Kit complet de vidage
- Bande résiliente
- Colle PVC
- Mortier-colle
- Colle carrelage époxy
- Tuyau PVC
- Carrelage ou mosaïque de votre choix

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

## ÉQUIPEMENT

- Genouillères

## INTRO

Avec son receveur à fleur de sol, la douche à l'italienne offre une commodité d'accès sans pareil. Une solution qui demande une petite réservation dans le sol pour son intégration.



VOUS n'êtes jamais seul !



VOUS n'êtes pas bricoleur ?





**LEROYMERLIN**  
Pour Réussir


ÉTAPE 1

## Le principe

- Pour créer une véritable douche à l'italienne, avec le receveur à fleur de sol, il faut prévoir une réservation dans le sol, au format de votre receveur à coller.
- Ce type de receveur prêt à carreler existe en plusieurs formats, carrés ou rectangulaires, et son profil intègre la pente nécessaire à l'écoulement.
- Il peut être recoupé à la scie égoïne ou à la scie sauteuse pour s'adapter à l'espace dévolu à votre cabine de douche. Il est cependant important de respecter la géométrie.



- Selon la position du conduit d'évacuation, vous devrez choisir entre un vidage vertical ou horizontal.
- Pour intégrer un vidage horizontal, il faut utiliser un receveur en deux parties, le soubassement fait alors office de semelle d'appui pour intégrer le conduit d'évacuation.



**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile




ÉTAPE 2

## Intégrer l'évacuation au soubassement

### Le passage du conduit

- Repérez le passage du conduit sur le panneau de soubassement et tracez au crayon.
- Découpez à la scie sauteuse ou avec une scie égoïne à denture fine.



### Préparer l'évacuation

- Préparez les éléments du conduit d'évacuation allant jusqu'au système de vidage du receveur. N'oubliez-pas qu'une pente de 1% est nécessaire.



**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile



ÉTAPE 3

## Installer le soubassement du receveur

- Collez une bande résiliente en périphérie de votre futur receveur, sur les côtés de la réservation, afin d'atténuer la dilatation entre les parois verticales et le receveur.



### Raccorder le conduit

- Collez les éléments du conduit et raccordez le système de vidage.
- Laissez prendre la colle PVC puis testez le système d'évacuation.



### Fixer le soubassement

- Préparez le mortier-colle avec un mélangeur puis déposez des plots, régulièrement répartis.
- Posez le soubassement en le comprimant au sol, tout en contrôlant la planéité au niveau à bulle.



ÉTAPE 4

## Fixer le receveur

- Encollez le dessus du soubassement au mortier-colle, avec une spatule crantée.
- Appliquez un cordon de lubrifiant en gel du fabricant sur le joint du système de vidage.
- Garnissez également le dos du receveur de mortier-colle à l'aide du platoir inox, pour un double encollage.



- Retournez le receveur et placez-le contre le soubassement, en positionnant le vidage bien en regard du cadre intégré au receveur.
- Clipsez les pièces du vidage entre-elles en tirant vers le haut, jusqu'à entendre les « clics ».
- Pressez sur toute la surface du receveur pour faire adhérer et contrôlez la planéité au niveau à bulle.



**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

ÉTAPE 5

## Le système de vidage

### Adapter la hauteur

- Engagez le support de grille dans le corps du siphon, jusqu'à venir en butée. Posez un élément de votre carrelage et mesurez la hauteur en excès.
- Reportez la mesure, en soustrayant 3 mm pour l'épaisseur de la colle, puis sciez l'excédent. Ébavurez soigneusement la coupe.



### Système anti-odeur

- Placez la tasse de siphon puis le système anti-odeur. Placez enfin le support de grille.



**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile



ÉTAPE 6

## Soigner l'étanchéité

- Préparez le produit spécial d'étanchéité du fabricant. Appliquez en périphérie du receveur, en remontant un peu sur le mur.
- Pour l'étanchéité, déposez dans l'angle une pièce pré-formée et marouflez soigneusement.
- Recouvrez sans attendre d'une fine couche de produit.
- Pontez ensuite les liaisons avec le mur, marouflez et recouvrez de produit.
- Pontez de même les liaisons entre le receveur et le sol.



**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

ÉTAPE 7

## La pose du carrelage

- Avec ce type de receveur, le plus simple pour suivre les pentes d'écoulement sans faire la moindre coupe consiste à utiliser de la mosaïque.
- Dans tous les cas, vous devez utiliser une colle carrelage époxy.



### CONSEIL

Pour les murs de votre douche, une colle carrelage souple en poudre, de type C2S ou C2S1 est nécessaire.

### CONCLUSION

Équipé de la robinetterie de votre choix et d'une paroi en verre, votre espace douche offre un confort sans égal avec son accès de plain pied.

**VOUS** n'êtes jamais seul !

**l'assistance**

téléphonique **0810 634 634**

N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.



**VOUS** n'êtes pas bricoleur ?

**la pose**

et l'installation à domicile

