

MANUALE DI INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE
TENDA A BARRA QUADRA

ASSEMBLY MANUAL
USE & MAINTENANCE
SQUARE BAR AWNING

Cod. art. T1372011/A/B/C/D/E/F/G/H 250x200 cm

Cod. art. T1372012/A/B/C/D/E/F/G/H 295x200 cm



TENDA DA SOLE AD USO ESTERNO
OUTDOOR SQUARE BAR AWNING

**LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO**
READ CAREFULLY THE FOLLOWING MANUAL BEFORE INSTALLING THE AWNING



Importato e distribuito da:
BIACCHI GIANFRANCO S.R.L.
Via Einaudi 1, 26041 Casalbellotto (CR)
www.biacchi.com – info@biacchi.com
Made in China

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1) Tenda da sole barra quadra
- 2) Asta di manovra
- 3) Staffe di fissaggio
- 4) Manuale di installazione

THE PACKAGING CONTAINS

- 1) Square bar awning
- 2) Crank handle
- 3) Fixing connections
- 4) Assembly manual

TASSELLI E VITI DI FISSAGGIO AL MURO ESCLUSI

WALL SCREWS AND PLUGS NOT INCLUDED

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DELLA TENDA


Le staffe contenute nel cartone sono utilizzabili sia per il fissaggio a soffitto che per il fissaggio a parete.

MOUNTING SUGGESTIONS

The included fixing connections can fit both wall-fixing and ceiling-fixing.

Fori per il fissaggio a parete

Wall-fixing holes



Fori per il fissaggio a soffitto


Ceiling-fixing holes

Per un fissaggio sicuro verificare la superficie su cui si fisseranno le staffe della tenda ed utilizzare viti e tasselli appropriati.

For a safe fixing, please check the mounting surface and use fitting screws/plugs.

- Scegliere i punti di fissaggio aiutandosi con una livella a bolla d'aria in modo che la tenda sia montata in posizione perfettamente orizzontale. Le staffe devono essere equidistanti per permettere un equilibrato sostegno della tenda.

- Mark the fixing points using a bobble level in order to mount the awning perfectly horizontal. The fixing connections must be equidistant for a balanced support of the awning.



- Appoggiare le staffe al muro o al soffitto e segnare i fori.
- Forare il muro o il soffitto con una punta da 14 mm e inserire i relativi tasselli, acquistati separatamente.
- Fissare le staffe al muro o al soffitto con le apposite viti.
- Con l'aiuto di una seconda persona inserire la barra quadrata della tenda all'interno delle staffe.
- Inserire nei fori delle staffe le viti e stringere l'apposito dado.

Qualora si voglia modificare l'inclinazione della tenda:

1. Aprire la tenda da sole utilizzando l'apposita asta di manovra.
2. Svitare leggermente le viti di bloccaggio degli attacchi del braccio di supporto (Vedi legenda n.32 n.6).
3. Posizionare la tenda all'inclinazione desiderata e avvitare nuovamente bloccando l'inclinazione. (Vedi legenda n.32 n.6).

L'operazione deve essere svolta da almeno due persone e su entrambi gli attacchi dei due bracci.

Per verificare che la tenda sia perfettamente orizzontale, posizionare una livella a bolla d'aria sulla barra terminale.

Se vi sono lievi inclinazioni agire leggermente sui dadi di bloccaggio degli attacchi del braccio di supporto.

PER LA PULIZIA DEL TELO

- Spazzolare a secco.
- Evitare l'uso di acqua e/o detersivi.
- Nel caso in cui il telo sia bagnato lasciarlo asciugare prima di riavvolgerlo, per evitare il formarsi di muffe.
- La tenda deve essere riavvolta in caso di pioggia, neve o vento forte.
- Lubrificare periodicamente con spray al silicone gli snodi dei bracci.

- Place the fixings near the wall or the ceiling and mark the drilling points.
- Drill them with a 14mm-bit and insert the plugs (bought separately).
- Fix the wall or ceiling connections with the fitting screws.
- With the help of someone else, insert the squarebar in the awning connections.
- Insert the screws in the connection holes and tighten the fitting nut.

If you want to modify the awning incline, read the following steps:

1. Open the awning with the crank handle.
2. Unscrew the blocking screws positioned in the supporting brackets (see n.32n.6 point of the chart below).
3. Adjust the awning in the desired position and screw again the blocks fixing the incline (see n.32n.6 point of the chart below).

This operation must be carried on by 2 people and on both brackets.

To test if the tent is perfectly horizontal, put a bobble level on the square bar at the extremity of the awning.

If the inclination is different on the 2 sides, slightly act on the blocking nuts placed on the fixing edge of the support brackets.

TEXTILE CLEANING

- Dry-brushing.
- Avoid water and/or chemicals to clean.
- In case the textil is wet, let it dry befor closing, to prevent the textile from getting moldy
- In case of rain, snow or strong wind, close the awning
- Periodically oil the brackets joints with silicone spray

SPECIFICHE TECNICHE

- Prodotto conforme CE secondo le normative EN 13561:2004/A1:2008
- Resistenza al vento: classe 1
- Fattore solare totale gtot: classe 0

TECHNICAL DETAILS

- product in compliance with CE regulations EN13561:2004/A1:2008
- Wind resistance: class 1
- Solar factor gtot: class 0

**LA GARANZIA NON RISPONDE IN CASO DI MODIFICHE APPORTATE AL PRODOTTO PRECONFEZIONATO
E SI RITIENE VALIDA SOLO PER L'USO DOMESTICO**

**WARRANTY IS NOT VALID IN CASE OF MODIFICATIONS OF THE ORIGINAL PRODUCT,
AND IT IS CONSIDERED VALID ONLY FOR DOMESTIC USE.**

LEGENDA

No. = numero di riferimento del pezzo
Pezzo = descrizione parte
Q = quantità presente nella confezione

LEGEND:

No. = reference number of the component
Piece = description of the component
Q = quantity of components

No.	Pezzo/Piece	Q.	No.	Pezzo/Piece	Q.
1	Barra di torsione/ <i>Torsion Bar</i>	1	19	Calotta barra frontale/ <i>Frontal bar cap</i>	2
2	Rullo/ <i>Roll</i>	1	20	Calotta asse/ <i>Pivot cap</i>	2
3	Grande braccio/ <i>Big bracket</i>	2	21	Manovella/ <i>Handle</i>	4
4	Piccolo braccio/ <i>Small bracket</i>	2	22	Guaina uncino/ <i>Hook case</i>	1
5	Barra frontale/ <i>Frontal bar</i>	1	23	Regolatore di livello/ <i>Level adjuster</i>	1
6	Supporto trave trasversale/ <i>Side bar support</i>	2	24	Molla/ <i>Spring</i>	2
7	Staffa posa a muro-soffitto/ <i>Wall-ceiling fixing kit</i>	2	25	Filo di acciaio/ <i>Steel thread</i>	2
8	Calotta perno quadrato/ <i>Square pivot cap</i>	1	26	Vite 12x80/ <i>12x80 screw</i>	2
9	Calotta perno tondo/ <i>Round pivot cap</i>	1	27	Vite 12x60/ <i>12x60 screw</i>	2
10	Supporto rullo/ <i>Roll support</i>	2	28	Uncino manovella/ <i>Handle hook</i>	1
11	Giuntura grande braccio/ <i>Big bracket joint</i>	2	29	Asta manovella/ <i>Crank pole</i>	1
12	Connessione grande braccio/ <i>Big bracket insert</i>	2	30	Vite 6x50/ <i>6x50 screw</i>	4
13	Giuntura piccolo braccio dx-sx/ <i>Small bracket joint dx-sx</i>	2			
14	Connessione piccolo braccio dx-sx/ <i>Small bracket insert dx-sx</i>	2	32	Vite 10x65/ <i>10x65 screw</i>	4
15	Barra frontale di connessione/ <i>Connection frontal bar</i>	2			
16	Giuntura barra frontale/ <i>Frontal bar joint</i>	2	34	Dado M6/ <i>M6 Nut</i>	4
17	Scatola ingranaggi/ <i>Gearbox</i>	1	35	Vite 12x60/ <i>12x60 screw</i>	4
18	Calotta barra di torsione/ <i>Torsion bar cap</i>	2	36	Copertura in poliester rivestita in poliuretano/ <i>Polyurethane-coated polyester fabric</i>	1

