


Lexman

- FR Récepteur connecté multi-usages ON/OFF
- ES Receptor conectado multisusos ON/OFF
- PT Receptor conectado multiuso ON/OFF
- IT Ricevitore multiuso connesso ON/OFF
- PL Wielofunkcyjny inteligentny podłączony odbiornik WŁ/WYŁ
- EN Multi-purpose ON/OFF connected receiver



EAN code : 3276007387636

FR Manuel d'Instructions

ES Manual de Instrucciones


PT Manual de Instruções

IT Manuale di Istruzioni

PL Instrukcja Obsługi

EN Instructions Manual

2022/11-V04





FR Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Nous vous conseillons de lire attentivement la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien. Nous avons conçu ce produit pour vous apporter entière satisfaction. Si vous avez besoin d'aide, l'équipe de votre magasin est à votre disposition pour vous accompagner.


ES Le agradecemos haber comprado este producto . Le recomendamos leer atentamente el manual de instalación, uso y mantenimiento. Este producto ha sido diseñado para proporcionarle plena satisfacción. Si necesita alguna ayuda, el personal de la tienda estará a su disposición para guiarle.


PT Agradecemos a sua preferência por este produto. Aconselhamo-lo a ler o manual de instalação, utilização e manutenção com atenção. Criámos este produto para sua completa satisfação. Se precisar de ajuda, a equipa da sua loja está à sua disposição para o acompanhar.

IT Grazie per aver acquistato questo prodotto . Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di installazione, utilizzo e manutenzione. Questo prodotto è stato progettato per offrirvi la massima soddisfazione. Per ricevere assistenza, il personale del punto vendita è a vostra disposizione.

PL Dziękujemy za zakup produktu firmy. Zalecamy, aby uwainie przeaytaé instrukcj instalacji, uzytkowania i konserwacji. Ten produkt marki zaprojektowalismy, aby spelnic wszystkie Panstwa oczekiwania. W razie potrzeby pracownicy sklepu sluza Panstwu pomoca i sa do Panstwa dyspozycji.

EN Thank you for purchasing this product. We recommend that you read the installation, user and maintenance instructions carefully. We have designed this product to ensure your complete satisfaction. If you require assistance, the team at your retailer is on to help you.








DANGER D'ÉLECTROCUTION

AVANT TOUTE INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION.

Coupez directement l'alimentation depuis le coffret électrique, pour éviter tout risque d'électrocution. Ce boîtier rail DIN est conçu pour une utilisation sous tension, une mauvaise installation peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les installations électriques, veuillez consulter un professionnel.

Le boîtier rail DIN doit obligatoirement être installé ET connecté en suivant scrupuleusement les instructions de cette notice. Nous ne pourrions être tenus pour responsables en cas d'accident ou de dommages dus au non-respect des instructions de montage. Coupez l'alimentation avant toute intervention et n'effectuez aucune modification si la LED est allumée.




Ne nécessite la box ENKi.

Solution pour la maison connectée de LEROY MERLIN.

Allumez, éteignez, et programmez vos équipements électriques (éclairage, prise électrique, chauffage, ballon d'eau chaude électrique) à distance avec l'application Enki.

CARACTÉRISTIQUES

ENTRÉES / SORTIES DU RÉCEPTEUR



N Entrée Neutre

L Entrée Phase

↓ Entrée pour l'interrupteur filaire (*)

⊖ Non utilisé

↗ Borne d'entrée, le potentiel transitera vers la borne de sortie

↘ Borne de sortie

Chaque borne doit être raccordée par un câble de section comprise entre 1.5mm² et 2.5mm² dénudé de 8mm.


SPÉCIFICATIONS

Référence :	83424574
Alimentation :	230V~ 50Hz
Capacité de commutation :	230V~ 16A
Consommation :	< 1W
Puissance Max. :	3680W - Zéro crossing intégré
Protocole radio :	Zigbee 3.0
Bande de fréquences utilisée :	2400.0 - 2483.5 MHz
Puissance radio maximale :	+20dBm
Température de fonctionnement :	-20°C à 60°C
Indice de protection :	IP 20
Dimensions :	40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)

PRÉCAUTIONS D'USAGES - AVERTISSEMENTS

- Ne pas installer l'appareil s'il n'est pas correctement installé et placé à l'intérieur d'une boîte de raccordement ou dans le boîtier rail DIN pour récepteur connecté Lexman prévu à cet effet.
- Éloigner l'appareil des équipements pouvant générer des interférences (micro-onde, frigo, objets métalliques ...).
- Appareil conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas installer dans un endroit humide, éviter tout contact avec un liquide.
- Ne pas installer à proximité des sources de chaleur, ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
- N'utiliser que les accessoires recommandés ou fournis avec l'appareil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Respecter les restrictions liées à l'utilisation des bandes radio prévues par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.


INSTALLATION



Grâce à sa taille réduite, le récepteur ON/OFF s'installe derrière un interrupteur, dans une boîte de raccordement, dans une douille DCL ou dans le boîtier rail DIN pour récepteur connecté Lexman prévu à cet effet.

INSTALLATION

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UNE LAMPE AVEC INTERRUPTEUR




1. Coupez le courant.
2. Démontez l'interrupteur filaire qui pilote l'éclairage que vous souhaitez raccorder.
3. Câblez le récepteur ON/OFF selon le schéma 1.
4. Remettez le courant.
5. Procédez à l'appairage. Voir "Appairage du récepteur au réseau ENKI".
6. Remontez l'interrupteur filaire.

AUTO-DÉTECTION DU TYPE D'INTERRUPTEUR

Lorsque que vous allumez l'alimentation électrique (via le coffret électrique par exemple) une fois le récepteur installé, il est nécessaire de faire une action simple (un appui unique) sur le(s) interrupteur(s) filaire(s). Une détection automatique du type d'interrupteur (monostable ou bistable) sera alors effectuée.

INSTALLATION

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UNE LAMPE SANS INTERRUPTEUR



1. Coupez le courant.
2. Démontez l'interrupteur filaire qui pilote l'éclairage que vous souhaitez raccorder.
3. Câblez le receptr ON/OFF selon le schéma 2.
4. Remettez le courant.
5. Procédez à l'appairage. Voir "Appairage du receptr au réseau ENKI".
6. Placez un obturateur à la place de l'interrupteur.

INSTALLATION

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UNE PRISE DE COURANT AVEC INTERRUPTEUR




Schéma 3


1. Coupez le courant.
2. Démontez la prise électrique et l'interrupteur.
3. Câblez le receptr ON/OFF selon le schéma 3.
4. Remettez le courant.
5. Procédez à l'appairage. Voir "Appairage du receptr au réseau ENKI".
6. Remontez la prise électrique et l'interrupteur.

AUTO-DÉTECTION DU TYPE D'INTERRUPTEUR

Lorsque que vous allumez l'alimentation électrique (via le coffret électrique par exemple) une fois le récepteur installé, il est nécessaire de faire une action simple (un appui unique) sur le(s) interrupteur(s) filaire(s). Une détection automatique du type d'interrupteur (monostable ou bistable) sera alors effectuée.

INSTALLATION


SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UNE PRISE DE COURANT SANS INTERRUPTEUR



1. Coupez le courant.
2. Démontez la prise électrique.
3. Câblez le récepteur ON/OFF selon le schéma 4.
4. Remettez le courant.
5. Procédez à l'appairage. Voir "Appairage du récepteur au réseau ENKI".
6. Remontez la prise électrique.

INSTALLATION

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UN CONVECTEUR ÉLECTRIQUE ^(*)



1. Coupez le courant.
2. Démontez le convecteur électrique.
3. Câblez le récepteur ON/OFF selon le schéma figure 5.
4. Remettez le courant.
5. Procédez à l'appairage. Voir "Appairage du récepteur au réseau ENKI".
6. Remontez le convecteur électrique.

^(*) Ne convient pas aux convecteurs électroniques munis d'une programmation.

INSTALLATION

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UN BALLON D'EAU CHAUDE




Schéma 6

1. Coupez le courant.
2. Démontez le ballon d'eau chaude.
3. Câblez le receptr ON/OFF selon le schéma 6.
4. Remettez le courant.
5. Procédez à l'appairage. Voir "Appairage du receptr au réseau ENKI".
6. Remontez le ballon d'eau chaude.

APPAIRAGE DU RÉCEPTEUR AU RÉSEAU ENKI



Lors de la mise sous tension, la Led du récepteur clignote en orange cherchant à joindre un réseau. Rendez-vous dans l'application Enki pour appairer le récepteur.



Si le récepteur a correctement rejoint le réseau, la Led devient verte. Le récepteur est prêt à être utilisé.



Si le récepteur n'a pas rejoint un réseau dans les 15 minutes, la Led devient orange. Faites un appui rapide sur le bouton du récepteur et recommencez la procédure.



DÉSAPPAIRAGE DU RÉCEPTEUR

Pour supprimer le récepteur de son réseau, faites un Reset du récepteur (voir “procédure de réinitialisation du récepteur”) ou via l'Application Enki.

PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DU RÉCEPTEUR


LE RÉCEPTEUR DOIT ÊTRE RACCORDÉ ET SOUS TENSION.

- 1 - Appuyez plus de 5 secondes sur le bouton du récepteur. La Led scintille en orange.
- 2 - Appuyez à nouveau sur le bouton (impulsion brève) pour valider la réinitialisation. Si la réinitialisation se déroule correctement, la Led clignote alternativement en rouge et en vert, puis clignote en orange. Recommencez si nécessaire.
- 3 - Votre récepteur a retrouvé sa configuration d'origine et est prêt à rejoindre un nouveau réseau.

Besoin d'un conseil ou d'un renseignement ?

Pour tout renseignement contactez l'assistance Enki directement sur l'application dans la rubrique “contact”.








RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE HABER CORTADO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN.

Corte directamente la alimentación desde el cuadro eléctrico para evitar cualquier riesgo de electrocución. Esta caja para carril DIN está creada para ser utilizada bajo tensión, una mala instalación puede suponer riesgo de incendios o de descarga eléctrica. Si no tiene soltura con las instalaciones eléctricas, contacte con un profesional. La caja para carril DIN debe obligatoriamente ser instalada y conectada siguiendo escrupulosamente las instrucciones de estas instrucciones. En caso de accidente o de daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de montaje no asumiremos ninguna responsabilidad. Corte la alimentación antes de cualquier intervención y no realice ninguna modificación si el LED está encendido.



Necesita la caja ENKI.


Solución para la casa conectada de LEROY MERLIN.

Encienda, apague y programe sus equipos eléctricos (iluminación, enchufe eléctrico, calefacción, termo eléctrico) a distancia con la aplicación Enki.



CARACTERÍSTICAS

ENTRADAS/SALIDAS DEL RECEPTOR



N	Entrada Neutra
L	Entrada Fase
	Entrada para el interruptor cableado (*)
	No utilizado
	Borne de entrada, el potencial fluir hacia el borne de salida
	Borne de salida

Cada borne debe estar conectado por un cable con una sección de entre 1,5 mm² y 2,5 mm² pelado de 8 mm.


SPÉCIFICATIONS

Referencia:	83424574
Alimentación:	230V~ 50Hz
Capacidad de conmutación:	230V~ 16A
Consumo:	< 1W
Potencia máx.:	3680 W - Paso por cero integrado
Protocolo de radio:	Zigbee 3.0
Banda de frecuencias utilizadas:	2400.0 - 2483.5 MHz
Potencia radio máxima:	+20dBm
Temperatura de funcionamiento:	de -20°C a 60°C
Índice de protección:	IP 20
Dimensiones:	40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)

PRECAUCIONES DE USO - ADVERTENCIAS

- No utilice nunca el aparato si no está correctamente instalado y colocado en el interior de la caja de conexión o sobre un carril DIN situado en el panel de protección, en conformidad con las normas en vigor.
- Aleje el aparato de los equipos que puedan generar interferencias (microondas, nevera, objetos metálicos, ...)
- Aparato diseñado solamente para utilización en interior.
- No se debe instalar en un lugar húmedo, evitar cualquier contacto con un líquido.
- No se debe instalar cerca de fuentes de calor, no exponer a los rayos directos del sol.
- Utilizar solamente los accesorios recomendados o proporcionados con el aparato.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Respetar las restricciones relacionadas con la utilización de las bandas de radio previstas por las normas en vigor en el país de utilización.

INSTALACIÓN



Gracias a su pequeño tamaño, el receptor Iluminación ON/OFF puede instalarse detrás de un interruptor, en una caja de conexiones, en una toma DCL o en un carril DIN.

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE LÁMPARA CON INTERRUPTOR




Figura 1


1. Corte la corriente.
2. Desmonte el interruptor cableado que controla la iluminación que desea conectar.
3. Realice el cableado del receptor ON/OFF según el esquema (figura 1).
4. Vuelva a activar la corriente.
5. Proceda al emparejamiento. Véase «Emparejamiento del receptor a la red ENKI».
6. Vuelva a montar el interruptor cableado.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL TIPO DE INTERRUPTOR

Al conectar la alimentación (mediante el cuadro eléctrico, por ejemplo) una vez instalado el receptor, es necesario realizar una simple acción (una sola pulsación) en el/los interruptor/es de cable. Así, se realizará una detección automática del tipo de interruptor (monoestable o biestable).

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA UNE LÁMPARA CON INTERRUPTOR



1. Corte la corriente.
2. Desmonte el interruptor cableado que controla la iluminación que desea conectar.
3. Realice el cableado del receptor ON/OFF según el esquema (figura 2).
4. Vuelva a activar la corriente.
5. Proceda al emparejamiento. Véase «Emparejamiento del receptor a la red ENKI».
6. Sitúe un obturador en el lugar del interruptor.

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA UN ENCHUFE CON INTERRUPTOR




Figura 3

1. Corte la corriente.
2. Desmonte el enchufe y el interruptor.
3. Realice el cableado del receptor ON/OFF según el esquema (figura 3).
4. Vuelva a activar la corriente.
5. Proceda al emparejamiento. Véase «Emparejamiento del receptor a la red ENKI».
6. Vuelva a montar el enchufe y el interruptor.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL TIPO DE INTERRUPTOR

Al conectar la alimentación (mediante el cuadro eléctrico, por ejemplo) una vez instalado el receptor, es necesario realizar una simple acción (una sola pulsación) en el/los interruptor/es de cable. Así, se realizará una detección automática del tipo de interruptor (monoestable o biestable).

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA UN ENCHUFE SIN INTERRUPTOR





Figura 4

1. Corte la corriente.
2. Desmonte el enchufe.
3. Realice el cableado del receptor ON/OFF según el esquema (figura 4).
4. Vuelva a activar la corriente.
5. Proceda al emparejamiento. Véase «Emparejamiento del receptor a la red ENKI».
6. Vuelva a montar el enchufe.

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA UN CONVECTOR ELÉCTRICO ^(*)



1. Corte la corriente.
2. Desmunte el convector eléctrico.
3. Realice el cableado del receptor ON/OFF según el esquema (figura 5).
4. Vuelva a activar la corriente.
5. Proceda al emparejamiento. Véase «Emparejamiento del receptor a la red ENKI».
6. Vuelva a montar el convector eléctrico.

^(*) No apto para convertidores electrónicos con programación.

INSTALACIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA UN TERMO ELÉCTRICO





Figura 6

1. Corte la corriente.
2. Desconecte el termo eléctrico.
3. Realice el cableado del receptor ON/OFF según el esquema (figura 6).
4. Vuelva a activar la corriente.
5. Proceda al emparejamiento. Véase «Emparejamiento del receptor a la red ENKI».
6. Vuelva a conectar el termo eléctrico.

EMPAREJAMIENTO DEL RECEPTOR A LA RED ENKI



Al encender el receptor, el LED del receptor parpadea en naranja al estar intentando vincularse a una red. Vaya a la aplicación Enki para emparejar el receptor.



Si el receptor se ha conectado correctamente con la rojo, el LED se vuelve verde. El receptor está listo para ser utilizado.



Si el receptor no se ha vinculado a una red en 15 minutos, el LED se vuelve naranja. Pulse rápidamente el botón del receptor y vuelva a empezar el procedimiento.



DESEMPAREJAR EL RECEPTOR

Para eliminar el receptor de su red, reinicie el receptor (véase «Procedimiento de Reinicio del receptor») o a través de la Aplicación Enki.

PROCEDIMIENTO DE REINICIO DEL RECEPTOR


EL RECEPTOR DEBE ESTAR ACOPLADO Y ENCENDIDO.

- 1 - Pulse durante más de 5 segundos sobre el botón del receptor. El Led parpadea en naranja.
- 2 - Pulse otra vez sobre el botón (impulso corto) para validar el reinicio. Si el reinicio se desarrolla correctamente, el Led parpadea de manera alternativa en rojo y en verde, después parpadea en naranja. En caso de que sea necesario, vuelva a empezar.
- 3 - Su receptor ha sido restaurado a su configuración original y está listo para vincularse a una nueva red.

¿Necesita un consejo o información?

Para cualquier información, contacte con el servicio de mantenimiento Enki directamente en la aplicación, en el apartado «contact».








PERIGO DE ELETROCUSSÃO

ANTES DE QUALQUER INSTALAÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE TER DESLIGADO A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SOB RISCO DE ELETROCUSSÃO.

Desligue a alimentação diretamente do armário elétrico, para evitar qualquer risco de eletrocussão. Esta caixa de trilho DIN foi prevista para ser utilizada sob tensão; uma instalação inadequada pode causar um incêndio ou uma eletrocussão. Se não se sentir preparado para trabalhar com instalações elétricas, consulte um profissional. A caixa de trilho DIN deve ser instalada e conectada seguindo escrupulosamente as instruções deste manual. Não podemos ser responsabilizados em caso de acidente ou de dano causado pelo não cumprimento das instruções de montagem. Desligue a energia antes de qualquer intervenção e não efetue nenhuma modificação se o LED estiver aceso.



Requer a central ENKI.


Solução para a casa conectada LEROY MERLIN.

Ligue, desligue e programe os seus equipamentos elétricos (iluminação, tomadas, aquecimento, termo acumulador elétrico) à distância com a aplicação Enki.



CARACTERÍSTICAS

ENTRADAS/ SAÍDA DO RECEPTOR



N Entrada Neutro

L Entrada Fase

↙ Entrada para o interruptor com fio ^(*)

⊘ Não utilizado

↘ Terminal de entrada, o potencial transitar para o terminal de saída

↗ Terminal de saída

Cada terminal deve ser conectado por um cabo com uma seção entre 1,5 mm² e 2,5 mm² desnudado de 8 mm.


ESPECIFICAÇÕES

Referência:	83424574
Alimentação:	230V~ 50Hz
Capacidade de comutação:	230V~ 16A
Consumo:	< 1W
Potência Máx.:	3680 W - Zero crossing integrado
Protocolo rádio:	Zigbee 3.0
Banda de frequência utilizada:	2400.0 - 2483.5 MHz
Potência rádio máxima:	+20dBm
Temperatura de funcionamento:	-20°C à 60°C
Índice de proteção:	IP 20
Dimensões:	40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - AVISOS

- Nunca utilize o aparelho se este não estiver corretamente instalado e colocado no interior de uma caixa de conexão ou sobre um trilho DIN colocado no painel de proteção, de acordo com as normas em vigor.
- Mantenha o aparelho longe de equipamentos que possam criar interferências (micro-ondas, frigorífico, objetos metálicos, etc.).
- Aparelho adaptado unicamente para ser utilizado no interior.
- Não instale num local húmido, evite o contato com líquidos.
- Não instale perto de fontes de calor, não exponha à luz solar direta.
- Utilize unicamente os acessórios recomendados ou fornecidos com o aparelho.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Respeite as restrições relacionadas com a utilização das bandas rádio previstas pelas normas em vigor no país de utilização.


INSTALAÇÃO



Graças ao tamanho reduzido, o receptor Iluminação ON/OFF instala-se atrás de um interruptor, numa caixa de junção, num casquilho DCL ou num trilho DIN.

INSTALAÇÃO

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA UMA LÂMPADA COM INTERRUPTOR




1. Desligue a alimentação.
2. Desmonte o interruptor com fio que comanda a iluminação que deseja conectar.
3. Conecte o receptor ON/OFF de acordo com o esquema (figura 1).
4. Ligue a alimentação.
5. Emparelhe. Consulte “Emparelhar o receptor com a rede ENKI”.
6. Remonte o interruptor com fio.

AUTODETECÇÃO DO TIPO DE INTERRUPTOR

Quando ligar a alimentação elétrica (via caixa elétrica, por exemplo) após a instalação do receptor, é necessário realizar uma ação simples (Uma pressão unicamente) no(s) interruptor(es) com fio. Uma detecção automática do tipo de interruptor (Monoestável ou Biestável) será então efetuada.

INSTALAÇÃO

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA UMA LÂMPADA SEM INTERRUPTOR



1. Desligue a alimentação.
2. Desmonte o interruptor com fio que comanda a iluminação que deseja conectar.
3. Conecte o receptor ON/OFF de acordo com o esquema (figura 2).
4. Ligue a alimentação
5. Emparelhe. Consulte "Emparelhar o receptor com a rede ENKI".
6. Instale um obturador no lugar do interruptor.

INSTALAÇÃO

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA UMA LÂMPADA COM INTERRUPTOR




figura 3

1. Desligue a alimentação
2. Desmonte a tomada elétrica e o interruptor.
3. Conecte o receptor ON/OFF de acordo com o esquema (figura 3).
4. Ligue a alimentação
5. Emparelhe. Consulte "Emparelhar o receptor com a rede ENKI".
6. Remonte a tomada elétrica e o interruptor.

AUTODETECÇÃO DO TIPO DE INTERRUPTOR

Quando ligar a alimentação (via caixa elétrica, por exemplo) após a instalação do receptor, é necessário realizar uma ação simples (uma única pressão) no(s) interruptor(es) com fio. A detecção automática do tipo de interruptor (Monoestável ou Biestável) será então realizada.

INSTALAÇÃO

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA UMA LÂMPADA SEM INTERRUPTOR





figura 4

1. Desligue a alimentação.
2. Desmonte a tomada elétrica.
3. Conecte o receptor ON/OFF de acordo com o esquema (figura 4).
4. Ligue a alimentação
5. Emparelhe. Consulte "Emparelhar o receptor com a rede ENKI".
6. Remonte a tomada elétrica.

INSTALAÇÃO

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA UM CONVETOR ELÉTRICO ^(*)



1. Desligue a alimentação.
2. Desmonte o conversor elétrico.
3. Conecte o receptor ON/OFF de acordo com o esquema (figura 5).
4. Ligue a alimentação
5. Emparelhe. Consulte "Emparelhar o receptor com a rede ENKI".
6. Remonte o conversor elétrico.

^(*) Não é adaptado para conversor(es) eletrônico(s) com programação.

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UN BALLON D'EAU CHAUDE




figura 6

1. Desligue a alimentação.
2. Desconecte o termo acumulador.
3. Conecte o receptor ON/OFF de acordo com o esquema (figura 5).
4. Ligue a alimentação
5. Emparelhe. Consulte “Emparelhar o receptor com a rede ENKI”.
6. Ligue de novo o termo acumulador.



EMPARELHAMENTO DO RECEPTOR COM A REDE ENKI



Quando ligar, o LED do receptor pisca em laranja tentando conectar-se a uma rede. Acesse a aplicação Enki para emparelhar o receptor.



Se o receptor se conectar à rede com sucesso, o Led fica verde. O receptor está pronto para ser utilizado



Se o receptor não se conectar a uma rede em 15 minutos, o LED ficará laranja. Pressione rapidamente o botão do receptor e repita o procedimento.



DESEMPARELHAMENTO DO RECEPTOR

Para suprimir o receptor da rede, reinicialize o receptor (ver “procedimento de reinicialização do receptor”) ou por meio da aplicação Enki.

PROCEDIMENTO DE REINICIALIZAÇÃO DO RECEPTOR


O RECEPTOR DEVE ESTAR CONECTADO E SOB TENSÃO.

- 1 - Pressione o botão no receptor durante mais de 5 segundos. O Led pisca em laranja.
- 2 - Pressione o botão novamente (pressão breve) para validar a reinicialização. Se a reinicialização for bem-sucedida, o LED pisca alternadamente em vermelho e verde e, em seguida, pisca em laranja. Recomece, se necessário.
- 3 - O receptor voltou à configuração de origem e está pronto para entrar numa nova rede.

Precisa de um conselho ou de uma informação?

Para qualquer informação, entre em contato com o suporte da Enki diretamente na aplicação na seção «contato».








PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

PRIMA DI INSTALLARE ASSICURARSI DI AVERE STACCATO LA LUCE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.

Staccare direttamente l'alimentazione dall'armadio elettrico per evitare rischi di scossa elettrica. Questo ricevitore è stato progettato per un uso sotto tensione, un'installazione errata può causare incendi o scosse elettriche. Se non ci si sente a proprio agio con l'elettricità, si consiglia di consultare un professionista.

Il ricevitore deve essere obbligatoriamente installato e collegato seguendo scrupolosamente le istruzioni su questo libretto. Non potremo essere ritenuti responsabili in caso d'incidente o di danni dovuti al non rispetto delle istruzioni di montaggio. Staccare la corrente prima di qualsiasi intervento e non effettuare alcuna modifica se il LED è acceso.




Necessita la box Enki.

Soluzione per la casa connessa da LEROY MERLIN.

Accendere, spegnere e programmare i tuoi dispositivi elettrici (illuminazione, presa elettrica, riscaldamento, scaldabagno elettrico) a distanza, con l'applicazione Enki.

CARATTERISTICHE

ENTRATE / USCITE DEL RICEVITORE



N Entrata Neutra

L Entrata Fase

 Entrata per interruttore filare (*)

 Non usato

 Terminale d'entrata, il potenziale transiterà verso il terminale d'uscita

 Terminale d'uscita

Ogni terminale deve essere collegato con un cavo di sezione compresa tra 1,5 mm² e 2,5 mm², scoperto da 8 mm².


SPECIFICHE

Riferimento:	83424574
Alimentazione:	230V~ 50Hz
Capacità di commutazione:	230V~ 16A
Consumo:	< 1W
Potenza max:	3680 W - Zero crossing integrato
Protocollo radio:	Zigbee 3.0
Banda di frequenza usata:	2400.0 - 2483.5 MHz
Potenza radio massima:	+20dBm
Temperatura di funzionamento:	Tra -20°C e 60°C
Indice di protezione	IP 20
Dimensioni:	40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)

PRECAUZIONI PER L'USO - AVVERTENZE

- Non usare mai il dispositivo se non è correttamente installato e posto all'interno di una scatola di collegamenti o su una guida DIN messa in un quadro elettrico di protezione conforme alle norme in vigore.
- Allontanare il dispositivo dagli apparecchi che possono generare delle interferenze (microonde, frigo, oggetti metallici ...)
- Apparecchio concepito per un uso solo interno.
- Non installarlo in un luogo umido, evitare qualsiasi contatto con liquidi.
- Non installarlo nelle vicinanze di fonti di calore, non esporlo ai raggi diretti del sole.
- Usare solo gli accessori raccomandati o forniti con il dispositivo.
- Da tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Rispettare le restrizioni legate all'uso di bande radio previste dalle norme in vigore nei paesi in cui si usa.

INSTALLAZIONE



Grazie alle sue dimensioni ridotte, il ricevitore ON/OFF si installa dietro a un interruttore, in una scatola di raccordo o su un portalampada o una guida DIN.

INSTALLAZIONE

SCHEMA D'INSTALLAZIONE PER UNA LAMPADA CON INTERRUTTORE




Figura 1

1. Staccare la corrente
2. Smontare l'interruttore filare che controlla l'illuminazione che si desidera collegare.
3. Passare il cavo sul ricevitore ON/OFF secondo lo schema (figura 1).
4. Riattaccare la corrente
5. Procedere all'abbinamento Vedi "Abbinamento del ricevitore alla rete ENKI".
6. Rimettere l'interruttore filare.

RILEVAMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI INTERRUTTORE

Quando si attiva l'alimentazione elettrica (dall'armadio elettrico per esempio) una volta installato il ricevitore, si dovrà eseguire un'azione semplice (Una pressione prolungata) sugli interruttori filari. Sarà effettuato un rilevamento automatico del tipo d'interruttore (monostabile o bistabile).



-

e.

INSTALLAZIONE

SCHEMA D'INSTALLAZIONE PER UNA PRESA DI CORRENTE CON INTERRUTTORE




Figura 3

1. Staccare la corrente.
2. Smontare la presa elettrica e l'interruttore.
3. Passare il cavo sul ricevitore ON/OFF secondo lo schema (figura 3).
4. Riattaccare la corrente.
5. Procedere all'abbinamento Vedi "Abbinamento del ricevitore alla rete ENKI".
6. Rimontare la presa elettrica e l'interruttore.

RILEVAMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI INTERRUTTORE

Quando si attiva l'alimentazione elettrica (dall'armadio elettrico per esempio) una volta installato il ricevitore, si dovrà eseguire un'azione semplice (Una pressione prolungata) sugli interruttori filari. Sarà effettuato un rilevamento automatico del tipo d'interruttore (monostabile o bistabile).

INSTALLAZIONE

SCHEMA D'INSTALLAZIONE PER UNA PRESA DI CORRENTE SENZA INTERRUETTORE





Figura 4

1. Staccare la corrente.
2. Smontare la presa elettrica.
3. Passare il cavo sul ricevitore ON/OFF secondo lo schema (figura 4).
4. Riattaccare la corrente.
5. Procedere all'abbinamento Vedi "Abbinamento del ricevitore alla rete ENKI".
6. Rimontare la presa elettrica.

INSTALLAZIONE

SCHÉMA D'INSTALLATION POUR UN CONVECTEUR ÉLECTRIQUE ^(*)



1. Staccare la corrente.
2. Smontare il convettore elettrico.
3. Passare il cavo sul ricevitore ON/OFF secondo lo schema figura 5.
4. Riattaccare la corrente.
5. Procedere all'abbinamento Vedi "Abbinamento del ricevitore alla rete ENKI".
6. Rimontare il convettore elettrico.

^(*) Non adatto ai convettori elettronici dotati di un programma.

INSTALLAZIONE

SCHEMA D'INSTALLAZIONE PER UNO SCALDABAGNO




Figura 6

1. Staccare la corrente
2. Staccare lo scaldabagno.
3. Passare il cavo sul ricevitore ON/OFF secondo lo schema figura 6.
4. Riattaccare la corrente
5. Procedere all'abbinamento Vedi "Abbinamento del ricevitore alla rete ENKI".
6. Riattaccare lo scaldabagno.

ABBINAMENTO DEL RICEVITORE ALLA RETE ENKI



Quando si mette sotto tensione, il Led del ricevitore lampeggia di arancione quando prova a collegarsi a una rete. Andare sull'applicazione Enki per abbinare il ricevitore.



Se il ricevitore si collega correttamente alla rete, il Led diventa verde. Il ricevitore è pronto per essere utilizzato.



Se il ricevitore non si è collegato ad una rete entro 15 minuti, il Led diventa arancione. Premere rapidamente sul pulsante del ricevitore e riprendere la procedura.



INTERROMPERE L'ABBINAMENTO DI UN RICEVITORE

Per ritirare un ricevitore dalla propria rete, eseguire un Reset del ricevitore (vedi "procedura di Reset del ricevitore") o tramite l'applicazione Enki.

PROCEDURA DI RESET DEL RICEVITORE


IL RICEVITORE DEVE ESSERE COLLEGATO E ATTACCATO ALLA RETE ELETTRICA.

- 1 - Premere più di 5 secondi sul pulsante del ricevitore. Il Led emette una luce arancione.
- 2 - Premere di nuovo sul pulsante (breve impulso) per confermare il Reset. Se il Reset si svolge correttamente, il Led lampeggia di rosso e verde in alternanza, e poi di arancione. Ricominciare se necessario.
- 3 - Il ricevitore ha ritrovato la sua configurazione originale ed è pronto ad integrare la nuova rete.

Bisogno di un consiglio o di un'informazione?

Per qualsiasi informazione, contattare l'assistenza Enki direttamente dall'applicazione alla rubrica "contatti".








NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODŁĄCZYŁEŚ ZASILANIE,
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ ZOSTAĆ PORAŻONY PRĄDEM.**

Odłącz zasilanie bezpośrednio na rozdzielnicę elektrycznej, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Jeśli nie czujesz się kompetentny w zakresie instalacji elektrycznych, skonsultuj się z kompetentną osobą. Ta obudowa na szynę DIN przeznaczona jest do pracy pod napięciem, niewłaściwa instalacja może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy wyłączyć zasilanie i nie dokonywać żadnych modyfikacji, jeśli świeci się dioda LED.



Wymaga box-a ENKi.


System inteligentnego domu firmy LEROY MERLIN.

Dzięki aplikacji ENKi możesz włączać, wyłączać i zdalnie sterować urządzeniami elektrycznymi (oświetleniem, gniaздkami elektrycznymi, ogrzewaniem, elektrycznym podgrzewaczem wody).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEJŚCIA/WYJŚCIA ODBIORNIKA



N	Wejście Zerowe
L	Wejście Faza
	Wejście dla włącznika przewodowego (*)
	Nieuzywane
	Zacisk wejściowy, potencjał popłynie do zacisku wyjściowego
	Zacisk wyjściowy

Każdy zacisk musi zostać podłączony przewodem o przekroju od 1,5 mm² do 2,5 mm² o końcówce pozbawionej 8 mm izolacji.

DANE TECHNICZNE


Nr. referencyjny:	83424574
Zasilanie:	230V~ 50Hz
Zdolność przetaczania:	230V~ 16A
Pobór mocy:	< 1W
Maks. moc:	3680W - Zintegrowane przejście przez zero
Protokół radiowy:	Zigbee 3.0
Używane pasmo częstotliwości:	2400.0 - 2483.5 MHz
Maksymalna moc radiowa:	+20dBm
Temperatura pracy:	-20°C ÷ 60°C
Klasa ochrony:	IP 20
Wymiary:	40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - OSTRZEŻENIA

- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli nie jest ono prawidłowo zainstalowane i umieszczone w skrzynce przyłączeniowej lub na szynie DIN umieszczonej w panelu ochronnym, zgodnie z obowiązującymi normami.
- Urządzenie należy umieszczać z dala od urządzeń, które mogą powodować zakłócenia (mikrofale, lodówka, metalowe przedmioty itp.).
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie instalować w wilgotnym miejscu, unikać kontaktu z płynami.
- Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub dostarczonych wraz z urządzeniem.
- Umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przestrzegać ograniczeń w korzystaniu z pasm radiowych określonych przez normy obowiązujące w kraju użytkowania.

INSTALACJA




Dzięki niewielkim rozmiarom odbiornik Światła ON/OFF można zamontować za wyłącznikiem, w puszcze przyłączeniowej lub na szynie DIN.



INSTALACJA

SCHEMAT MONTAŻOWY JEDNEJ LAMPY Z WŁĄCZNIKIEM



Rys. 1


1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zdemontować włącznik przewodowy sterujący światłem, które ma zostać podłączone.
3. Podłączyć odbiornik ON/OFF zgodnie z rysunkiem. (Rys. 1).
4. Włączyć zasilanie.
5. Wykonać parowanie. Patrz «Parowanie odbiornika z siecią ENKI».
6. Ponownie zamontować włącznik przewodowy.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TYPU WŁĄCZNIKA.

Po włączeniu zasilania (np. poprzez rozdzielnicę elektryczną), kiedy odbiornik jest już zainstalowany, należy wykonać prostą czynność (jedno naciśnięcie) na włączniku (-ach) przewodowym (-ych). Zostanie przeprowadzone automatyczne wykrywanie typu włącznika (monostabilny lub bistabilny).

INSTALACJA


SCHEMAT MONTAŻOWY JEDNEJ LAMPY Z WŁĄCZNIKIEM



1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zdemonstrować włącznik przewodowy sterujący światłem, które ma zostać podłączone.
3. Podłączyć odbiornik ON/OFF zgodnie z rysunkiem (Rys. 2).
4. Włączyć zasilanie.
5. Wykonać parowanie. Patrz «Parowanie odbiornika z siecią ENKI».
6. Umieścić zaślepkę zamiast włącznika.

INSTALACJA

SCHEMAT MONTAŻOWY JEDNEGO GNIAZDA Z WŁĄCZNIKIEM



Rys. 3


1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zdemontować gniazdo elektryczne i włącznik.
3. Podłączyć odbiornik ON/OFF zgodnie z rysunkiem (Rys. 3).
4. Włączyć zasilanie.
5. Wykonać parowanie. Patrz «Parowanie odbiornika z siecią ENKI».
6. Ponownie zamontować gniazdo i włącznik.

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE TYPU WŁĄCZNIKA.

Po włączeniu zasilania (np. poprzez rozdzielnicę elektryczną), kiedy odbiornik jest już zainstalowany, należy wykonać prostą czynność (jedno naciśnięcie) na włączniku (-ach) przewodowym (-ych). Zostanie przeprowadzone automatyczne wykrywanie typu włącznika (monostabilny lub bistabilny).

INSTALACJA

SCHEMAT MONTAŻOWY JEDNEGO GNIAZDA BEZ WŁĄCZNIKA




Rys. 4

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zdemontować gniazdo elektryczne.
3. Podłączyć odbiornik ON/OFF zgodnie z rysunkiem (Rys. 4).
4. Włączyć zasilanie.
5. Wykonać parowanie. Patrz «Parowanie odbiornika z siecią ENKI».
6. Ponownie zamontować gniazdo.

INSTALACJA

SCHEMAT INSTALACJI KONWEKTORA (GRZEJNIKA) ELEKTRYCZNEGO ^(*)




1. Wyłączyć zasilanie.
2. Zdemontować konwektor elektryczny.
3. Podłączyć odbiornik ON/OFF zgodnie z rysunkiem. Rys. 5.
4. Włączyć zasilanie.
5. Wykonać parowanie. Patrz «Parowanie odbiornika z siecią ENKI».
6. Ponownie zamontować konwektor (grzejnik) elektryczny.

^(*) Nie nadaje się do programowalnych konwektorów elektronicznych.

INSTALACJA

SCHEMAT INSTALACJI Z ELEKTRYCZNYM PODGRZEWACZEM WODY



Rys. 6

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Odłączyć elektryczny podgrzewacz wody.
3. Podłączyć odbiornik ON/OFF zgodnie z rysunkiem (Rys. 6).
4. Włączyć zasilanie.
5. Wykonać parowanie. Patrz «Parowanie odbiornika z siecią ENKI».
6. Ponownie podłączyć elektryczny podgrzewacz wody.

PAROWANIE ODBIORNIKA Z SIECIĄ ENKI



Podczas włączania, dioda odbiornika miga na pomarańczowo, próbując połączyć się z siecią. Skorzystać z aplikacji Enki, aby sparować odbiornik.



Jeśli odbiornik z powodzeniem połączył się z siecią, dioda LED zmieni kolor na zielony. Odbiornik jest gotowy do użycia.



Jeżeli odbiornik nie połączy się z siecią w ciągu 15 minut, dioda LED zmieni kolor na pomarańczowy. Szybko naciśnij przycisk na odbiorniku i powtórz procedurę.



USUWANIE PAROWANIA ODBIORNIKA

Aby usunąć odbiornik z sieci, wykonać Reset odbiornika (patrz «Procedura resetowania odbiornika») lub skorzystać z Aplikacji Enki.

PROCEDURA RESETOWANIA ODBIORNIKA


ODBIORNIK MUSI BYĆ PODŁĄCZONY I ZASILANY.

- 1 - Nacisnąć na przycisk na odbiorniku przez ponad 5 sekund. Dioda LED miga na pomarańczowo.
- 2 - Ponownie nacisnąć przycisk (krótki impuls), aby potwierdzić reset. Jeśli reset się powiedzie, dioda LED miga na przemian na czerwono i zielono, a następnie na pomarańczowo. W razie potrzeby powtórzyć procedurę.
- 3 - Twój odbiornik powrócił do oryginalnej konfiguracji i jest gotowy do przyłączenia do nowej sieci.

Potrzebujesz porady lub informacji?

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji, skontaktuj się z obsługą techniczną Enki bezpośrednio przez aplikację w sekcji "kontakt".








ANGER OF ELECTRIC SHOCK

BEFORE INSTALLATION, MAKE SURE YOU HAVE DISCONNECTED THE POWER SUPPLY, OTHERWISE THERE IS A RISK OF ELECTRIC SHOCK.

Turn off the power directly from the electrical box to avoid the risk of electric shock. This receiver is designed for live operation, and improper installation may result in fire or electric shock. If you are not comfortable with electrical installations, please consult a professional. The receiver must be installed AND connected according to the instructions in this manual. We cannot be held responsible for any accident or damage caused by failure to follow the installation instructions. Switch off the power supply before any intervention and do not make any modification if the LED is on.




**Requires the ENKi box.
Solution for the connected home from LEROY MERLIN.**

Turn on, turn off and program your electrical equipment (lighting, electrical outlets, heating, electric hot water tank) remotely with the Enki application.

FEATURES

RECEIVER INPUTS/OUTPUTS



N Neutral Input

L Phase input

 Input for wire switch (*)

 Not used

 Input terminal, potential will flow to output terminal

 Output terminal

Each terminal must be connected by a cable of section between 1.5 mm² and 2.5 mm² stripped by 8 mm.


SPÉCIFICATIONS

Reference:	83424574
Power supply:	230V~ 50Hz
Switching capacity:	230V~ 16A
Power consumption:	< 1W
Max. power:	3680 W - Integrated zero crossing
Radio protocol:	Zigbee 3.0
Frequency band used:	2400.0 - 2483.5 MHz
Maximum radio power:	+20dBm
Operating temperature:	-20°C to 60°C
Protection class:	IP 20
Dimensions:	40 mm (l) x 44 mm (L) x 16.9 mm (h)

PRECAUTIONS FOR USE - WARNINGS

- Never use the device if it is not correctly installed and placed inside a connection box or on a DIN rail placed in the protection panel, in accordance with the standards in force.
- Keep the unit away from equipment that may cause interference (microwave, refrigerator, metal objects, etc.).
- The device is designed for indoor use only.
- Do not install in a humid area, avoid contact with liquids.
- Do not install near heat sources, do not expose to direct sunlight.
- Use only the accessories recommended or supplied with the unit.
- Keep out of reach of children.
- Comply with the restrictions related to the use of the radio bands provided by the standards in force in the country of use.

INSTALLATION



Thanks to its small size, the Lighting ON/OFF receiver can be installed behind a switch, in a junction box, or on a DIN rail.

INSTALLATION

INSTALLATION DIAGRAM FOR ONE LAMP WITH SWITCH




Figure 1

1. Turn off the power.
2. Remove the wire switch that controls the light you wish to connect.
3. Wire the ON/OFF receiver according to the diagram (figure 1).
4. Turn on the power.
5. Proceed to pairing. See «Pairing the receiver to the ENKI network».
6. Replace the wire switch.

SWITCH TYPE AUTO-DETECTION

When you turn on the power supply (via the electrical box for example) once the receiver is installed, it is necessary to perform a simple action (a single press) on the wired switch(es). An automatic detection of the type of switch (Monostable or bistable) will then be performed.

INSTALLATION

INSTALLATION DIAGRAM FOR ONE LAMP WITHOUT SWITCH




Figure 2

1. Turn off the power.
2. Remove the wire switch that controls the light you wish to connect.
3. Wire the ON/OFF receiver according to the diagram (figure 2).
4. Turn on the power.
5. Proceed to pairing. See «Pairing the receiver to the ENKI network».
6. Place a shutter in place of the switch.

INSTALLATION

INSTALLATION DIAGRAM FOR AN ELECTRICAL OUTLET WITH A SWITCH




Figure 3

1. Cut the power
2. Remove the electrical outlet and the switch.
3. Wire the ON/OFF receiver according to the diagram (Figure 3).
4. Turn the power back on.
5. Proceed to pairing. See «Pairing the receiver to the ENKI network».
6. Reassemble the electrical outlet and switch.

SWITCH TYPE AUTO-DETECTION

When you turn on the power supply (via the electrical box for example) once the receiver is installed, it is necessary to perform a simple action (a single press) on the wired switch(es). An automatic detection of the type of switch (Monostable or bistable) will then be performed.

INSTALLATION

INSTALLATION DIAGRAM FOR AN OUTLET WITHOUT SWITCH





Figure 4

1. Turn off the power.
2. Remove the electrical outlet.
3. Wire the ON/OFF receiver according to the diagram (figure 4).
4. Turn on the power.
5. Proceed to pairing. See «Pairing the receiver to the ENKI network».
6. Reassemble the electrical outlet.

INSTALLATION

INSTALLATION DIAGRAM FOR AN ELECTRIC CONVECTOR ^(*)



1. Turn off the power.
2. Remove the electric convector.
3. Wire the ON/OFF receiver according to the diagram (figure 5).
4. Turn on the power.
5. Proceed to pairing. See «Pairing the receiver to the ENKI network».
6. Reassemble the electric convector.

^(*) Not suitable for electronic convector(s) with programming.

INSTALLATION

INSTALLATION DIAGRAM FOR A HOT WATER TANK




Figure 6

1. Turn off the power.
2. Unplug the hot water tank.
3. Wire the ON/OFF receiver according to the diagram (figure 5).
4. Turn on the power.
5. Proceed to pairing. See «Pairing the receiver to the ENKI network».
6. Unplug the hot water tank.

PAIRING THE RECEIVER TO THE ENKI NETWORK



When the power is turned on, the LED on the receiver flashes orange and tries to join a network. Go to the Enki application to pair the receiver.



If the receiver has successfully joined the network, the LED turns green. The receiver is ready to be used.



If the receiver has not joined a network within 15 minutes, the LED turns orange. Quickly press the button on the receiver and repeat the procedure.



UNPAIRING THE RECEIVER

To remove the receiver from its network, do a Reset of the receiver (see «procedure for resetting the receiver») or via the Enki Application.

PROCEDURE FOR RESETTING THE RECEIVER

THE RECEIVER MUST BE CONNECTED AND POWERED ON.

- 1 - Press the button on the receiver for more than 5 seconds. The LED flashes orange.
- 2 - Press the button again (short pulse) to confirm the reset. If the reset is successful, the LED flashes alternately in red and green, then flashes in orange. Repeat if necessary.
- 3 - Your receiver is now back to its original configuration and ready to join a new network.

Need advice or information?

For any information contact Enki support directly on the application in the «contact» section.







FR

EU Declaration of conformity



Modèle du produit

83424574



Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Objet de la déclaration :

Type de produit - Description

MULTI USAGE ON/OFF RECEIVER

Référence produit :

83424574

Industrial Type Design Reference

SIN-4-1-20_LEX

Marque Produit

LEXMAN

EAN

3276007387636

Codification du numéro de série ou de lot

SN S55555 XX DDDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., S55555 : Supplier code, XX :
Factory ID, DDDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP :
the last 6 numbers of PO number). Manufactured from september 2022

L'objet de la déclaration décrit ci-dessous est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée

Le cas échéant, le nom et le numéro de l'organisme notifié

2014_53_EU_RED (Radio Equipment Directive (RED))

EN 301 490-1 v2.3.3 (2018-11)
EN 301 490-2 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-3 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-4 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-5 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-6 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-7 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-8 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-9 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-10 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-11 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-12 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-13 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-14 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-15 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-16 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-17 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-18 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-19 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-20 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-21 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-22 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-23 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-24 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-25 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-26 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-27 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-28 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-29 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-30 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-31 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-32 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-33 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-34 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-35 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-36 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-37 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-38 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-39 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-40 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-41 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-42 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-43 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-44 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-45 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-46 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-47 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-48 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-49 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-50 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-51 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-52 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-53 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-54 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-55 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-56 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-57 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-58 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-59 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-60 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-61 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-62 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-63 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-64 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-65 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-66 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-67 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-68 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-69 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-70 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-71 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-72 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-73 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-74 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-75 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-76 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-77 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-78 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-79 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-80 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-81 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-82 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-83 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-84 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-85 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-86 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-87 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-88 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-89 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-90 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-91 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-92 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-93 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-94 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-95 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-96 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-97 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-98 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-99 v1.1 (2015-09)
EN 301 490-100 v1.1 (2015-09)

2011_65_EU_RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive)

2011/65/EU RoHS II amending annex II to 2011/65/EU
-AMDI:2017
EN 50565-1 v1.1 (2017)
EN 50565-2 v1.1 (2017)
EN 50565-3 v1.1 (2017)
EN 50565-4 v1.1 (2017)
EN 50565-5 v1.1 (2017)
EN 50565-6 v1.1 (2017)
EN 50565-7 v1.1 (2017)
EN 50565-8 v1.1 (2017)
EN 50565-9 v1.1 (2017)
EN 50565-10 v1.1 (2017)
EN 50565-11 v1.1 (2017)
EN 50565-12 v1.1 (2017)
EN 50565-13 v1.1 (2017)
EN 50565-14 v1.1 (2017)
EN 50565-15 v1.1 (2017)
EN 50565-16 v1.1 (2017)
EN 50565-17 v1.1 (2017)
EN 50565-18 v1.1 (2017)
EN 50565-19 v1.1 (2017)
EN 50565-20 v1.1 (2017)
EN 50565-21 v1.1 (2017)
EN 50565-22 v1.1 (2017)
EN 50565-23 v1.1 (2017)
EN 50565-24 v1.1 (2017)
EN 50565-25 v1.1 (2017)
EN 50565-26 v1.1 (2017)
EN 50565-27 v1.1 (2017)
EN 50565-28 v1.1 (2017)
EN 50565-29 v1.1 (2017)
EN 50565-30 v1.1 (2017)
EN 50565-31 v1.1 (2017)
EN 50565-32 v1.1 (2017)
EN 50565-33 v1.1 (2017)
EN 50565-34 v1.1 (2017)
EN 50565-35 v1.1 (2017)
EN 50565-36 v1.1 (2017)
EN 50565-37 v1.1 (2017)
EN 50565-38 v1.1 (2017)
EN 50565-39 v1.1 (2017)
EN 50565-40 v1.1 (2017)
EN 50565-41 v1.1 (2017)
EN 50565-42 v1.1 (2017)
EN 50565-43 v1.1 (2017)
EN 50565-44 v1.1 (2017)
EN 50565-45 v1.1 (2017)
EN 50565-46 v1.1 (2017)
EN 50565-47 v1.1 (2017)
EN 50565-48 v1.1 (2017)
EN 50565-49 v1.1 (2017)
EN 50565-50 v1.1 (2017)
EN 50565-51 v1.1 (2017)
EN 50565-52 v1.1 (2017)
EN 50565-53 v1.1 (2017)
EN 50565-54 v1.1 (2017)
EN 50565-55 v1.1 (2017)
EN 50565-56 v1.1 (2017)
EN 50565-57 v1.1 (2017)
EN 50565-58 v1.1 (2017)
EN 50565-59 v1.1 (2017)
EN 50565-60 v1.1 (2017)
EN 50565-61 v1.1 (2017)
EN 50565-62 v1.1 (2017)
EN 50565-63 v1.1 (2017)
EN 50565-64 v1.1 (2017)
EN 50565-65 v1.1 (2017)
EN 50565-66 v1.1 (2017)
EN 50565-67 v1.1 (2017)
EN 50565-68 v1.1 (2017)
EN 50565-69 v1.1 (2017)
EN 50565-70 v1.1 (2017)
EN 50565-71 v1.1 (2017)
EN 50565-72 v1.1 (2017)
EN 50565-73 v1.1 (2017)
EN 50565-74 v1.1 (2017)
EN 50565-75 v1.1 (2017)
EN 50565-76 v1.1 (2017)
EN 50565-77 v1.1 (2017)
EN 50565-78 v1.1 (2017)
EN 50565-79 v1.1 (2017)
EN 50565-80 v1.1 (2017)
EN 50565-81 v1.1 (2017)
EN 50565-82 v1.1 (2017)
EN 50565-83 v1.1 (2017)
EN 50565-84 v1.1 (2017)
EN 50565-85 v1.1 (2017)
EN 50565-86 v1.1 (2017)
EN 50565-87 v1.1 (2017)
EN 50565-88 v1.1 (2017)
EN 50565-89 v1.1 (2017)
EN 50565-90 v1.1 (2017)
EN 50565-91 v1.1 (2017)
EN 50565-92 v1.1 (2017)
EN 50565-93 v1.1 (2017)
EN 50565-94 v1.1 (2017)
EN 50565-95 v1.1 (2017)
EN 50565-96 v1.1 (2017)
EN 50565-97 v1.1 (2017)
EN 50565-98 v1.1 (2017)
EN 50565-99 v1.1 (2017)
EN 50565-100 v1.1 (2017)

Signé par et au nom de

LEMOINE ERIC

Lieu d'établissement

Ronchin - FRANCE

Date

29/09/2022

[Signature]
ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN





adeo



83424574

Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante

Objeto de la declaración :

Tipo de producto

MULTI USAGE ON/OFF RECEIVER

Referencia del producto

83424574

Referencia Industrial de Tipo

SIN-4-1-20_LEX

Manca

LEXMAN

FAN

3276007387636

Codificación del número de serie

SN 555555 XX DDMMYY nn P P P P P P (SN: Serial No., 555555 : Supplier code, XX :
Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, P P P P P P :
the last 6 numbers of PO number). Manufactured from september 2022

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación/Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a la(s) Cuando corresponda, el nombre y número de laboratorio notificado que
de armonización pertinente de la Unión especificaciones respecto a las cuales se declara la conformidad haya emitido la certificación y la referencia al documento

2014 53 EU RED (Radio Equipment Directive (RED))

```

301 489-1 y2.2.3 (2019-11)
302 489-1 y3.2.4 (2019-09)
303 328 y1.2.2 (2019-07)
600 601-1 y1.2.18
600 601-2 y1.2.19 2004+A1:2009+A12:2010
623 61-1 y1.2.20

```

2011 65 EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive)

2015/863/EU: annex II amending annex II to 2011/65/EU
2013
+AMD1:2017
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338

LEMOINE ERIC

Firmado por y en nombre de

International Projects Quality Leader

Lucas

Rochain - FRANCE

Fecha de expedición

29/09/2022

AD2O Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 50001
59790 ROUBAIX



EU Declaration of conformity



Modelo do produto

83424574



PT

Nome e endereço do fabricante ou do seu representante autorizado

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Objeto da declaração :

Tipo de produto

MULTI USAGE ON/OFF RECEIVER

Referência do produto:

83424574

Referência Industrial de Tipo

SIN-4-1-20_LEX

Marca do produto

LEXMAN

EAN

3276007387636

Codificação do número de série

SN 555555 XX DDDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., 555555 : Supplier code, XX : Factory ID, DDDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP : the last 6 numbers of PO number). Manufactured from september 2022

O objeto de declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de Referências às normas harmonizadas pertinentes utilizadas ou referências às harmonização da União aplicável: especificações para as quais a conformidade é declarada Quando aplicável o nome e número do laboratório notificado que emitiu a certificação e a referência ao documento

2014_53_EU_RED (Radio Equipment Directive (RED))

EN 301 490-1 v2.2 (2018-11)
EN 301 490-2 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-3 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-4 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-5 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-6 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-7 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-8 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-9 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-10 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-11 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-12 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-13 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-14 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-15 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-16 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-17 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-18 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-19 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-20 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-21 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-22 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-23 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-24 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-25 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-26 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-27 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-28 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-29 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-30 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-31 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-32 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-33 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-34 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-35 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-36 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-37 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-38 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-39 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-40 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-41 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-42 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-43 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-44 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-45 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-46 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-47 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-48 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-49 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-50 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-51 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-52 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-53 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-54 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-55 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-56 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-57 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-58 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-59 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-60 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-61 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-62 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-63 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-64 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-65 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-66 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-67 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-68 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-69 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-70 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-71 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-72 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-73 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-74 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-75 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-76 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-77 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-78 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-79 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-80 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-81 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-82 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-83 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-84 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-85 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-86 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-87 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-88 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-89 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-90 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-91 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-92 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-93 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-94 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-95 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-96 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-97 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-98 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-99 v2.2 (2018-09)
EN 301 490-100 v2.2 (2018-09)

2011_65_EU_RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive)

2011/65/EU annex II amending annex II to 2011/65/EU
-AMd1:2017
2017/1000/EU
2017/1001/EU
2017/1002/EU
2017/1003/EU
2017/1004/EU
2017/1005/EU
2017/1006/EU
2017/1007/EU
2017/1008/EU
2017/1009/EU
2017/1010/EU
2017/1011/EU
2017/1012/EU
2017/1013/EU
2017/1014/EU
2017/1015/EU
2017/1016/EU
2017/1017/EU
2017/1018/EU
2017/1019/EU
2017/1020/EU
2017/1021/EU
2017/1022/EU
2017/1023/EU
2017/1024/EU
2017/1025/EU
2017/1026/EU
2017/1027/EU
2017/1028/EU
2017/1029/EU
2017/1030/EU
2017/1031/EU
2017/1032/EU
2017/1033/EU
2017/1034/EU
2017/1035/EU
2017/1036/EU
2017/1037/EU
2017/1038/EU
2017/1039/EU
2017/1040/EU
2017/1041/EU
2017/1042/EU
2017/1043/EU
2017/1044/EU
2017/1045/EU
2017/1046/EU
2017/1047/EU
2017/1048/EU
2017/1049/EU
2017/1050/EU
2017/1051/EU
2017/1052/EU
2017/1053/EU
2017/1054/EU
2017/1055/EU
2017/1056/EU
2017/1057/EU
2017/1058/EU
2017/1059/EU
2017/1060/EU
2017/1061/EU
2017/1062/EU
2017/1063/EU
2017/1064/EU
2017/1065/EU
2017/1066/EU
2017/1067/EU
2017/1068/EU
2017/1069/EU
2017/1070/EU
2017/1071/EU
2017/1072/EU
2017/1073/EU
2017/1074/EU
2017/1075/EU
2017/1076/EU
2017/1077/EU
2017/1078/EU
2017/1079/EU
2017/1080/EU
2017/1081/EU
2017/1082/EU
2017/1083/EU
2017/1084/EU
2017/1085/EU
2017/1086/EU
2017/1087/EU
2017/1088/EU
2017/1089/EU
2017/1090/EU
2017/1091/EU
2017/1092/EU
2017/1093/EU
2017/1094/EU
2017/1095/EU
2017/1096/EU
2017/1097/EU
2017/1098/EU
2017/1099/EU
2017/1100/EU
2017/1101/EU
2017/1102/EU
2017/1103/EU
2017/1104/EU
2017/1105/EU
2017/1106/EU
2017/1107/EU
2017/1108/EU
2017/1109/EU
2017/1110/EU
2017/1111/EU
2017/1112/EU
2017/1113/EU
2017/1114/EU
2017/1115/EU
2017/1116/EU
2017/1117/EU
2017/1118/EU
2017/1119/EU
2017/1120/EU
2017/1121/EU
2017/1122/EU
2017/1123/EU
2017/1124/EU
2017/1125/EU
2017/1126/EU
2017/1127/EU
2017/1128/EU
2017/1129/EU
2017/1130/EU
2017/1131/EU
2017/1132/EU
2017/1133/EU
2017/1134/EU
2017/1135/EU
2017/1136/EU
2017/1137/EU
2017/1138/EU
2017/1139/EU
2017/1140/EU
2017/1141/EU
2017/1142/EU
2017/1143/EU
2017/1144/EU
2017/1145/EU
2017/1146/EU
2017/1147/EU
2017/1148/EU
2017/1149/EU
2017/1150/EU
2017/1151/EU
2017/1152/EU
2017/1153/EU
2017/1154/EU
2017/1155/EU
2017/1156/EU
2017/1157/EU
2017/1158/EU
2017/1159/EU
2017/1160/EU
2017/1161/EU
2017/1162/EU
2017/1163/EU
2017/1164/EU
2017/1165/EU
2017/1166/EU
2017/1167/EU
2017/1168/EU
2017/1169/EU
2017/1170/EU
2017/1171/EU
2017/1172/EU
2017/1173/EU
2017/1174/EU
2017/1175/EU
2017/1176/EU
2017/1177/EU
2017/1178/EU
2017/1179/EU
2017/1180/EU
2017/1181/EU
2017/1182/EU
2017/1183/EU
2017/1184/EU
2017/1185/EU
2017/1186/EU
2017/1187/EU
2017/1188/EU
2017/1189/EU
2017/1190/EU
2017/1191/EU
2017/1192/EU
2017/1193/EU
2017/1194/EU
2017/1195/EU
2017/1196/EU
2017/1197/EU
2017/1198/EU
2017/1199/EU
2017/1200/EU
2017/1201/EU
2017/1202/EU
2017/1203/EU
2017/1204/EU
2017/1205/EU
2017/1206/EU
2017/1207/EU
2017/1208/EU
2017/1209/EU
2017/1210/EU
2017/1211/EU
2017/1212/EU
2017/1213/EU
2017/1214/EU
2017/1215/EU
2017/1216/EU
2017/1217/EU
2017/1218/EU
2017/1219/EU
2017/1220/EU
2017/1221/EU
2017/1222/EU
2017/1223/EU
2017/1224/EU
2017/1225/EU
2017/1226/EU
2017/1227/EU
2017/1228/EU
2017/1229/EU
2017/1230/EU
2017/1231/EU
2017/1232/EU
2017/1233/EU
2017/1234/EU
2017/1235/EU
2017/1236/EU
2017/1237/EU
2017/1238/EU
2017/1239/EU
2017/1240/EU
2017/1241/EU
2017/1242/EU
2017/1243/EU
2017/1244/EU
2017/1245/EU
2017/1246/EU
2017/1247/EU
2017/1248/EU
2017/1249/EU
2017/1250/EU
2017/1251/EU
2017/1252/EU
2017/1253/EU
2017/1254/EU
2017/1255/EU
2017/1256/EU
2017/1257/EU
2017/1258/EU
2017/1259/EU
2017/1260/EU
2017/1261/EU
2017/1262/EU
2017/1263/EU
2017/1264/EU
2017/1265/EU
2017/1266/EU
2017/1267/EU
2017/1268/EU
2017/1269/EU
2017/1270/EU
2017/1271/EU
2017/1272/EU
2017/1273/EU
2017/1274/EU
2017/1275/EU
2017/1276/EU
2017/1277/EU
2017/1278/EU
2017/1279/EU
2017/1280/EU
2017/1281/EU
2017/1282/EU
2017/1283/EU
2017/1284/EU
2017/1285/EU
2017/1286/EU
2017/1287/EU
2017/1288/EU
2017/1289/EU
2017/1290/EU
2017/1291/EU
2017/1292/EU
2017/1293/EU
2017/1294/EU
2017/1295/EU
2017/1296/EU
2017/1297/EU
2017/1298/EU
2017/1299/EU
2017/1300/EU
2017/1301/EU
2017/1302/EU
2017/1303/EU
2017/1304/EU
2017/1305/EU
2017/1306/EU
2017/1307/EU
2017/1308/EU
2017/1309/EU
2017/1310/EU
2017/1311/EU
2017/1312/EU
2017/1313/EU
2017/1314/EU
2017/1315/EU
2017/1316/EU
2017/1317/EU
2017/1318/EU
2017/1319/EU
2017/1320/EU
2017/1321/EU
2017/1322/EU
2017/1323/EU
2017/1324/EU
2017/1325/EU
2017/1326/EU
2017/1327/EU
2017/1328/EU
2017/1329/EU
2017/1330/EU
2017/1331/EU
2017/1332/EU
2017/1333/EU
2017/1334/EU
2017/1335/EU
2017/1336/EU
2017/1337/EU
2017/1338/EU
2017/1339/EU
2017/1340/EU
2017/1341/EU
2017/1342/EU
2017/1343/EU
2017/1344/EU
2017/1345/EU
2017/1346/EU
2017/1347/EU
2017/1348/EU
2017/1349/EU
2017/1350/EU
2017/1351/EU
2017/1352/EU
2017/1353/EU
2017/1354/EU
2017/1355/EU
2017/1356/EU
2017/1357/EU
2017/1358/EU
2017/1359/EU
2017/1360/EU
2017/1361/EU
2017/1362/EU
2017/1363/EU
2017/1364/EU
2017/1365/EU
2017/1366/EU
2017/1367/EU
2017/1368/EU
2017/1369/EU
2017/1370/EU
2017/1371/EU
2017/1372/EU
2017/1373/EU
2017/1374/EU
2017/1375/EU
2017/1376/EU
2017/1377/EU
2017/1378/EU
2017/1379/EU
2017/1380/EU
2017/1381/EU
2017/1382/EU
2017/1383/EU
2017/1384/EU
2017/1385/EU
2017/1386/EU
2017/1387/EU
2017/1388/EU
2017/1389/EU
2017/1390/EU
2017/1391/EU
2017/1392/EU
2017/1393/EU
2017/1394/EU
2017/1395/EU
2017/1396/EU
2017/1397/EU
2017/1398/EU
2017/1399/EU
2017/1400/EU
2017/1401/EU
2017/1402/EU
2017/1403/EU
2017/1404/EU
2017/1405/EU
2017/1406/EU
2017/1407/EU
2017/1408/EU
2017/1409/EU
2017/1410/EU
2017/1411/EU
2017/1412/EU
2017/1413/EU
2017/1414/EU
2017/1415/EU
2017/1416/EU
2017/1417/EU
2017/1418/EU
2017/1419/EU
2017/1420/EU
2017/1421/EU
2017/1422/EU
2017/1423/EU
2017/1424/EU
2017/1425/EU
2017/1426/EU
2017/1427/EU
2017/1428/EU
2017/1429/EU
2017/1430/EU
2017/1431/EU
2017/1432/EU
2017/1433/EU
2017/1434/EU
2017/1435/EU
2017/1436/EU
2017/1437/EU
2017/1438/EU
2017/1439/EU
2017/1440/EU
2017/1441/EU
2017/1442/EU
2017/1443/EU
2017/1444/EU
2017/1445/EU
2017/1446/EU
2017/1447/EU
2017/1448/EU
2017/1449/EU
2017/1450/EU
2017/1451/EU
2017/1452/EU
2017/1453/EU
2017/1454/EU
2017/1455/EU
2017/1456/EU
2017/1457/EU
2017/1458/EU
2017/1459/EU
2017/1460/EU
2017/1461/EU
2017/1462/EU
2017/1463/EU
2017/1464/EU
2017/1465/EU
2017/1466/EU
2017/1467/EU
2017/1468/EU
2017/1469/EU
2017/1470/EU
2017/1471/EU
2017/1472/EU
2017/1473/EU
2017/1474/EU
2017/1475/EU
2017/1476/EU
2017/1477/EU
2017/1478/EU
2017/1479/EU
2017/1480/EU
2017/1481/EU
2017/1482/EU
2017/1483/EU
2017/1484/EU
2017/1485/EU
2017/1486/EU
2017/1487/EU
2017/1488/EU
2017/1489/EU
2017/1490/EU
2017/1491/EU
2017/1492/EU
2017/1493/EU
2017/1494/EU
2017/1495/EU
2017/1496/EU
2017/1497/EU
2017/1498/EU
2017/1499/EU
2017/1500/EU
2017/1501/EU
2017/1502/EU
2017/1503/EU
2017/1504/EU
2017/1505/EU
2017/1506/EU
2017/1507/EU
2017/1508/EU
2017/1509/EU
2017/1510/EU
2017/1511/EU
2017/1512/EU
2017/1513/EU
2017/1514/EU
2017/1515/EU
2017/1516/EU
2017/1517/EU
2017/1518/EU
2017/1519/EU
2017/1520/EU
2017/1521/EU
2017/1522/EU
2017/1523/EU
2017/1524/EU
2017/1525/EU
2017/1526/EU
2017/1527/EU
2017/1528/EU
2017/1529/EU
2017/1530/EU
2017/1531/EU
2017/1532/EU
2017/1533/EU
2017/1534/EU
2017/1535/EU
2017/1536/EU
2017/1537/EU
2017/1538/EU
2017/1539/EU
2017/1540/EU
2017/1541/EU
2017/1542/EU
2017/1543/EU
2017/1544/EU
2017/1545/EU
2017/1546/EU
2017/1547/EU
2017/1548/EU
2017/1549/EU
2017/1550/EU
2017/1551/EU
2017/1552/EU
2017/1553/EU
2017/1554/EU
2017/1555/EU
2017/1556/EU
2017/1557/EU
2017/1558/EU
2017/1559/EU
2017/1560/EU
2017/1561/EU
2017/1562/EU
2017/1563/EU
2017/1564/EU
2017/1565/EU
2017/1566/EU
2017/1567/EU
2017/1568/EU
2017/1569/EU
2017/1570/EU
2017/1571/EU
2017/1572/EU
2017/1573/EU
2017/1574/EU
2017/1575/EU
2017/1576/EU
2017/1577/EU
2017/1578/EU
2017/1579/EU
2017/1580/EU
2017/1581/EU
2017/1582/EU
2017/1583/EU
2017/1584/EU
2017/1585/EU
2017/1586/EU
2017/1587/EU
2017/1588/EU
2017/1589/EU
2017/1590/EU
2017/1591/EU
2017/1592/EU
2017/1593/EU
2017/1594/EU
2017/1595/EU
2017/1596/EU
2017/1597/EU
2017/1598/EU
2017/1599/EU
2017/1600/EU
2017/1601/EU
2017/1602/EU
2017/1603/EU
2017/1604/EU
2017/1605/EU
2017/1606/EU
2017/1607/EU
2017/1608/EU
2017/1609/EU
2017/1610/EU
2017/1611/EU
2017/1612/EU
2017/1613/EU
2017/1614/EU
2017/1615/EU
2017/1616/EU
2017/1617/EU
2017/1618/EU
2017/1619/EU
2017/1620/EU
2017/1621/EU
2017/1622/EU
2017/1623/EU
2017/1624/EU
2017/1625/EU
2017/1626/EU
2017/1627/EU
2017/1628/EU
2017/1629/EU
2017/1630/EU
2017/1631/EU
2017/1632/EU
2017/1633/EU
2017/1634/EU
2017/1635/EU
2017/1636/EU
2017/1637/EU
2017/1638/EU
2017/1639/EU
2017/1640/EU
2017/1641/EU
2017



adeo

83424574



ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

Objeto de la declaración :

MULTI USAGE ON/OFF RECEIVER

83424574

SIN-4-1-20_LEX

LEXMAN

3276007387636

SN SSSSSS XX DDMYY nn P P P P P (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID, DDMYY: Production date, nn: number of version of product, P P P P P : the last 6 numbers of PO number). Manufactured from september 2022

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche Dove applicabile il nome e il numero del laboratorio notificato che ha
in relazione alle quali è dichiarata la conformità rilasciato la certificazione e il riferimento al documento

```
EN 301488-1 v2.2.3 (2019-11)
EN 301488-1 v3.1.4 (2020-09)
EN 300328 v2.2.2 (2019-07)
60664-1:2018
60664-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
EN 62311:2020
```

2015/863/EU annex II amending annex II to 2011/65/EU
 2015/907/EU - 2015
 2015/908/EU - 2015
 2015/909/EU - 2015
 2015/910/EU - 2015
 2015/911/EU - 2015
 2015/912/EU - 2015
 2015/913/EU - 2015
 2015/914/EU - 2015
 2015/915/EU - 2015
 2015/916/EU - 2015
 2015/917/EU - 2015
 2015/918/EU - 2015
 2015/919/EU - 2015
 2015/920/EU - 2015
 2015/921/EU - 2015
 2015/922/EU - 2015
 2015/923/EU - 2015
 2015/924/EU - 2015
 2015/925/EU - 2015
 2015/926/EU - 2015
 2015/927/EU - 2015
 2015/928/EU - 2015
 2015/929/EU - 2015
 2015/930/EU - 2015
 2015/931/EU - 2015
 2015/932/EU - 2015
 2015/933/EU - 2015
 2015/934/EU - 2015
 2015/935/EU - 2015
 2015/936/EU - 2015
 2015/937/EU - 2015
 2015/938/EU - 2015
 2015/939/EU - 2015
 2015/940/EU - 2015
 2015/941/EU - 2015
 2015/942/EU - 2015
 2015/943/EU - 2015
 2015/944/EU - 2015
 2015/945/EU - 2015
 2015/946/EU - 2015
 2015/947/EU - 2015
 2015/948/EU - 2015
 2015/949/EU - 2015
 2015/950/EU - 2015
 2015/951/EU - 2015
 2015/952/EU - 2015
 2015/953/EU - 2015
 2015/954/EU - 2015
 2015/955/EU - 2015
 2015/956/EU - 2015
 2015/957/EU - 2015
 2015/958/EU - 2015
 2015/959/EU - 2015
 2015/960/EU - 2015
 2015/961/EU - 2015
 2015/962/EU - 2015
 2015/963/EU - 2015
 2015/964/EU - 2015
 2015/965/EU - 2015
 2015/966/EU - 2015
 2015/967/EU - 2015
 2015/968/EU - 2015
 2015/969/EU - 2015
 2015/970/EU - 2015
 2015/971/EU - 2015
 2015/972/EU - 2015
 2015/973/EU - 2015
 2015/974/EU - 2015
 2015/975/EU - 2015
 2015/976/EU - 2015
 2015/977/EU - 2015
 2015/978/EU - 2015
 2015/979/EU - 2015
 2015/980/EU - 2015
 2015/981/EU - 2015
 2015/982/EU - 2015
 2015/983/EU - 2015
 2015/984/EU - 2015
 2015/985/EU - 2015
 2015/986/EU - 2015
 2015/987/EU - 2015
 2015/988/EU - 2015
 2015/989/EU - 2015
 2015/990/EU - 2015
 2015/991/EU - 2015
 2015/992/EU - 2015
 2015/993/EU - 2015
 2015/994/EU - 2015
 2015/995/EU - 2015
 2015/996/EU - 2015
 2015/997/EU - 2015
 2015/998/EU - 2015
 2015/999/EU - 2015

Firmato in vece e per conto di

Landscape

data del rilascio

29/09/2022

data del rilascio

AD20 Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 50001
59790 ROMECHIN



PL

EU Declaration of conformity

adeo

Model produktu/produkt

83424574



Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji :

Rodzaj produktu
Referencje produktu
Model/typ/nazwa fabryczny
Marka produktu
EAN

Kodowanie numeru seryjnego

MULTI USAGE ON/OFF RECEIVER

83424574

SIN-4-1-20_LEX

LEXMAN

3276007387636

SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code, XX : Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP : the last 6 numbers of PO number). Manufactured from september 2022



Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odrębnymi Obwieszczeniami do odrębnych norm harmonizowanych, które zastosowano, lub do W stosownych przypadkach, notyfikowana nazwa i numer wymagani unijnego przewidywania harmonizacyjnego specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność laboratorium, które wydało certyfikat oraz odwołanie do dokumentu

2014_53_EU_RED (Radio Equipment Directive (RED))

EN 301 489-1 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-2 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-3 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-4 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-5 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-6 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-7 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-8 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-9 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-10 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-11 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-12 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-13 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-14 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-15 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-16 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-17 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-18 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-19 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-20 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-21 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-22 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-23 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-24 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-25 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-26 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-27 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-28 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-29 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-30 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-31 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-32 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-33 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-34 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-35 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-36 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-37 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-38 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-39 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-40 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-41 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-42 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-43 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-44 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-45 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-46 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-47 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-48 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-49 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-50 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-51 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-52 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-53 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-54 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-55 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-56 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-57 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-58 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-59 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-60 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-61 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-62 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-63 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-64 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-65 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-66 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-67 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-68 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-69 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-70 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-71 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-72 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-73 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-74 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-75 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-76 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-77 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-78 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-79 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-80 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-81 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-82 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-83 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-84 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-85 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-86 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-87 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-88 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-89 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-90 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-91 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-92 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-93 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-94 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-95 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-96 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-97 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-98 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-99 v2.2.2 (2010-11)
EN 301 489-100 v2.2.2 (2010-11)

2011_65_EU_RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive)

2011/65/EU annex II amending annex II to 2011/65/EU
RoHS 1-AMDI:2017
RoHS 2-AMDI:2017
RoHS 3-AMDI:2017
RoHS 4-AMDI:2017
RoHS 5-AMDI:2017
RoHS 6-AMDI:2017
RoHS 7-AMDI:2017
RoHS 8-AMDI:2017
RoHS 9-AMDI:2017
RoHS 10-AMDI:2017
RoHS 11-AMDI:2017
RoHS 12-AMDI:2017
RoHS 13-AMDI:2017
RoHS 14-AMDI:2017
RoHS 15-AMDI:2017
RoHS 16-AMDI:2017
RoHS 17-AMDI:2017
RoHS 18-AMDI:2017
RoHS 19-AMDI:2017
RoHS 20-AMDI:2017
RoHS 21-AMDI:2017
RoHS 22-AMDI:2017
RoHS 23-AMDI:2017
RoHS 24-AMDI:2017
RoHS 25-AMDI:2017
RoHS 26-AMDI:2017
RoHS 27-AMDI:2017
RoHS 28-AMDI:2017
RoHS 29-AMDI:2017
RoHS 30-AMDI:2017
RoHS 31-AMDI:2017
RoHS 32-AMDI:2017
RoHS 33-AMDI:2017
RoHS 34-AMDI:2017
RoHS 35-AMDI:2017
RoHS 36-AMDI:2017
RoHS 37-AMDI:2017
RoHS 38-AMDI:2017
RoHS 39-AMDI:2017
RoHS 40-AMDI:2017
RoHS 41-AMDI:2017
RoHS 42-AMDI:2017
RoHS 43-AMDI:2017
RoHS 44-AMDI:2017
RoHS 45-AMDI:2017
RoHS 46-AMDI:2017
RoHS 47-AMDI:2017
RoHS 48-AMDI:2017
RoHS 49-AMDI:2017
RoHS 50-AMDI:2017
RoHS 51-AMDI:2017
RoHS 52-AMDI:2017
RoHS 53-AMDI:2017
RoHS 54-AMDI:2017
RoHS 55-AMDI:2017
RoHS 56-AMDI:2017
RoHS 57-AMDI:2017
RoHS 58-AMDI:2017
RoHS 59-AMDI:2017
RoHS 60-AMDI:2017
RoHS 61-AMDI:2017
RoHS 62-AMDI:2017
RoHS 63-AMDI:2017
RoHS 64-AMDI:2017
RoHS 65-AMDI:2017
RoHS 66-AMDI:2017
RoHS 67-AMDI:2017
RoHS 68-AMDI:2017
RoHS 69-AMDI:2017
RoHS 70-AMDI:2017
RoHS 71-AMDI:2017
RoHS 72-AMDI:2017
RoHS 73-AMDI:2017
RoHS 74-AMDI:2017
RoHS 75-AMDI:2017
RoHS 76-AMDI:2017
RoHS 77-AMDI:2017
RoHS 78-AMDI:2017
RoHS 79-AMDI:2017
RoHS 80-AMDI:2017
RoHS 81-AMDI:2017
RoHS 82-AMDI:2017
RoHS 83-AMDI:2017
RoHS 84-AMDI:2017
RoHS 85-AMDI:2017
RoHS 86-AMDI:2017
RoHS 87-AMDI:2017
RoHS 88-AMDI:2017
RoHS 89-AMDI:2017
RoHS 90-AMDI:2017
RoHS 91-AMDI:2017
RoHS 92-AMDI:2017
RoHS 93-AMDI:2017
RoHS 94-AMDI:2017
RoHS 95-AMDI:2017
RoHS 96-AMDI:2017
RoHS 97-AMDI:2017
RoHS 98-AMDI:2017
RoHS 99-AMDI:2017
RoHS 100-AMDI:2017

Polpiano w imieniu
International Projects Quality Leader
miejsce
Ronchin - FRANCE
Data wydania
28/09/2022

LEHORE ERIC

Signature
ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN





adeo

Product Model

83424574



Name and address of the manufacturer or his authorized representative

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 Ronchin - France

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Object of the declaration :

Product Type - Description

MULTI USAGE ON/OFF RECEIVER

Product Reference

83424574

Industrial Type Design Reference

SIN-4-1-20 LEX

Product Brand

LEXMAN

EARN

3276007387636

Serial number coding or batch number

SN SSSSSS XX DDMMYY nn PPPPPP (SN: Serial No., SSSSSS : Supplier code, XX :
Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of product, PPPPPP :
the last 6 numbers of PO number). Manufactured from september 2022

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications When applicable, the name and number of
in relation to which conformity is declared notified body number

2014_53_EU_RED (Radio Equipment Directive (RED))

EN 301 489-1 v2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 v1.2.4 (2020-09)
EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
EN 60664-1:2018
EN 60664-2-1:2004+A1:2009+A12:2010
EN 62111:2020

2011 65 EU RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) Directive)

2015/65/EU annex II amending annex II to 2011/65/EU
+AMD1:2017
2013
2014
2015
2017
2017
2017

Signed for and on behalf of

LEMOINE ERIC

Place

International Projects Quality Leader

Date of issue:

29/09/2022

ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 50001
59790 ROUBAIX



**FR**

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être déposés dans un point de collecte dédié pour une élimination respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale ou de votre revendeur pour toute information sur le recyclage. Les matériaux d'emballage sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement et mettez-les à la disposition du service de collecte de matériaux recyclables.

**ES**

Los productos eléctricos no pueden tirarse con la basura. Hay que depositarlos en un punto de recogida dedicado para una eliminación respetuosa con el entorno conforme con la legislación local. Ponerse en contacto con su colectividad local o su revendedor para cualquier información sobre el reciclado. Los materiales de envase son reciclables. Eliminar los materiales de envase de manera respetuosa con el entorno y ponerlos a disposición de los sectores de reciclado.

**PT**

Os produtos elétricos não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha para serem eliminados de forma ecológica, em conformidade com os regulamentos locais. Contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor para obter conselhos sobre reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma ecológica e entregue-a no serviço de recolha de materiais recicláveis.

**IT**

I prodotti elettrici non devono essere smaltiti come se fossero rià uti domestici. Essi devono essere portati ad un centro di raccolta per uno smaltimento dif ferenziato, rispettoso dell'ambiente e delle normative locali. Contattare le autorità locali o il vostro distributore, per informazioni sul riciclaggio. Il materiale d'imballaggio è riciclabile. Smaltire il materiale d'imballaggio nel rispetto dell'ambiente e aff idarlo al servizio di raccolta del materiale riciclabile.

**PL**

Urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Muszą zostać dostarczone do punktu zbiórki odpadów, celem przyjaznej dla środowiska utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktować się z dziami lokalnymi lub dystrybutorom w celu zasięgnięcia informacji na temat recyklingu. Materiały z którego wykonane jest opakowanie nadają się do recyklingu. Usuwać opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska i dostarczyć je do punktu zbiórki i recyklingu materiów.

**EN**

Electrical products must not disposed of out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.



Made in China 2022

FR/ES/PT/IT/PL/EN

ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 - 59790 RONCHIN - France

