

FR Notice d'utilisation

Compatible toutes ampoules

1W
min.

800 W
max.

200W
max.



Extérieur
Exterior
Buiten

141519 : ES-P15C

NOTICE D'UTILISATION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL & COMPACT



Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de votre détecteur de mouvement mural.

Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Ce détecteur de mouvement vous permet d'allumer automatiquement votre (vos) éclairage(s) dès qu'il détecte un mouvement, pour une durée réglable. Il vous fera faire des économies d'énergie et gagner en confort au quotidien.

Simple d'utilisation et d'installation, il intègre également un mode de détection crépusculaire réglable afin de déclencher votre (vos) éclairage(s) qu'en fonction du seuil de luminosité souhaité. Ainsi, votre (vos) éclairage(s) ne s'allumeront pas inutilement en pleine journée.

Consigne de sécurité

Ce produit doit être installé par un électricien qualifié et conformément aux exigences de la norme en vigueur. Une utilisation ou une installation incorrecte peut entraîner des risques d'incendie ou de choc électrique. Avant d'effectuer l'installation, merci de lire la notice et de tenir compte du lieu de montage spécifique du produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier le produit sauf mention particulière.

CARACTERISTIQUES



Alimentation: 220-240V/AC

Fréquence: 50/60Hz

Seuil de luminosité: <10-2000LUX (ajustable)

Durée de détection: Min.10sec±3sec

Max.7min±2min

Puissance: Max.800W  200W 

Angle de détection: 140°

Distance de détection: 9m max(<24°C)

Consommation: <0,9W


Hauteur d'installation: 1,8-2,5m

IP44


Dimensions du produit : L7,9 x Lg5,6 x ep.6,8 cm

FONCTIONS

- Identification du jour et de la nuit: Le consommateur peut ajuster le niveau de déclenchement de la lumière. Il peut fonctionner le jour et la nuit lorsqu'il est réglé sur la position "soleil" (max).
- Il peut fonctionner avec une lumière ambiante inférieure à 3LUX lorsqu'il est réglé sur la position "lune" (min). En ce qui concerne le seuil de réglage, veuillez-vous reporter au schéma de test.
- Passages successifs: Quand il détecte un deuxième signal de passage dans la première période de déclenchement, alors la temporisation repart à zéro.



Bonne sensibilité







Faible sensibilité

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Comme le détecteur réagit aux changements de température, évitez les situations suivantes:

- Évitez de pointer le détecteur vers des objets avec des surfaces très réfléchissantes, comme des miroirs, etc.
- Évitez de placer le détecteur à proximité de sources de chaleur, telles que des bouches de chauffage, des climatiseurs, de la lumière, etc.
- Évitez de diriger le détecteur vers des objets susceptibles de bouger dans le vent, comme des rideaux, des plantes hautes, etc.



⚠ WARNING



ATTENTION. Danger de mort par choc électrique!

- Ce produit doit être installé par un électricien qualifié et conformément aux exigences de la norme en vigueur.
- Une utilisation ou une installation incorrecte peut entraîner des risques d'incendie ou de choc électrique. Avant d'effectuer l'installation, merci de lire la notice et tenir compte du lieu de montage spécifique du produit.
- Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier le produit sauf mention particulière indiquée dans cette notice. Toute altération, modification ou mauvaise installation du produit annulera l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garantie.
- Veuillez couper le courant avant toute intervention.

- Placez la lame d'un petit tournevis plat dans les encoches sur le côté du détecteur et dégagez l'arrière du détecteur (reportez-vous au schéma 1).
- Placez la partie arrière de votre détecteur à l'endroit souhaité afin de repérer les trous de fixation et marquez les emplacements de ces derniers.
- Veillez à ce que votre câble d'alimentation soit aligné avec l'emplacement réservé au câblage.
- Percez votre mur à l'aide d'une perceuse et utilisez vis et chevilles adaptées à votre support.
- Effectuez un petit trou dans le joint d'étanchéité placé dans le bas du détecteur afin de conserver une étanchéité maximale. Passez le fil d'alimentation à travers ce trou. Dévissez les vis de la barrette de connexion (partie à câbler) et branchez votre câble d'alimentation en suivant le schéma de branchement (ci-après)
- Insérez vos chevilles dans le mur et fixer le détecteur à l'aide de vis
- Remettez ensuite le courant.
- Positionnez l'arrière et commencez les tests (cf: schéma 2)




Schéma 1






Schéma 2

BRANCHEMENT


(CF : schéma à droite)



INFORMATION CONCERNANT LE DÉTECTEUR INFRA ROUGE




Hauteur d'installation: 1,8-2,5m



Distance de détection: Max.9m

TEST



- Après installation, tournez le bouton LUX sur le maximum (soleil) et le bouton TIME sur le minimum (-)
- Remettez le courant et patientez 30 secondes, le temps que le capteur s'initialise.
- Après la première extinction de votre éclairage, effectuez un premier test de détection.
- Lorsque l'éclairage s'allume, effectuez les réglages suivants:
 - a. Réglage de la durée d'allumage après détection ou temps d'éclairage (TIME): Tourner le bouton TIME vers (+) jusqu'à obtenir la durée d'éclairage souhaitée.
 - b. Réglage du seuil de luminosité (LUX): Le détecteur ne fonctionne que lorsque la luminosité ambiante est inférieure au seuil de réglage.
- Tournez le bouton LUX vers ☀ (soleil) pour augmenter le seuil. L'éclairage se déclenche quand il fait plus clair.
- Tournez le bouton LUX vers ☾ (lune) pour diminuer le seuil. L'éclairage se déclenche quand il fait plus sombre. L'idéal est de régler la sensibilité lumineuse lorsque vous trouvez que la luminosité ambiante de votre pièce n'est plus suffisante. Tournez petit à petit le bouton LUX vers ☾ (lune) jusqu'à ce que l'éclairage s'allume. La détection sera active au seuil de luminosité que vous venez de définir.

Remarque: lors des essais en plein jour, veuillez tourner le bouton LUX vers la position ☀ (Soleil), sinon la lampe du capteur ne pourrait pas fonctionner! Si la lampe est supérieure à 60 W, la distance entre la lampe et le capteur doit être d'au moins 60 cm.

RÉSOLUTION DE QUELQUES PROBLÈMES

- La charge ne fonctionne pas:
 - a. Veuillez vérifier si la connexion de la source d'alimentation et de la charge est correcte.
 - b. S'il vous plaît vérifier si la charge est bonne.
 - c. Veuillez vérifier si les réglages de la lampe utilisée correspondent à la lumière ambiante.
- La sensibilité de détection est mauvaise:
 - a. Veuillez vérifier s'il y a un obstacle devant le détecteur pouvant affecter la réception des signaux.
 - b. Veuillez vérifier si la température ambiante n'est pas trop élevée.
 - c. Veuillez vérifier si la source du signal d'induction est dans le champ de détection.
 - d. Veuillez vérifier si la hauteur d'installation correspond à la hauteur préconisée dans les caractéristiques.
 - e. Veuillez vérifier si l'orientation de déplacement est correcte.
- La lumière ne s'arrête pas automatiquement:
 - a. Veuillez vérifier s'il y a un obstacle dans le champ de détection.
 - b. Veuillez vérifier si le délai n'est pas réglé sur la position maximale
 - c. Veuillez vérifier que l'alimentation électrique correspond aux spécifications de cette notice
 - d. Veuillez vérifier si la température change de manière flagrante à proximité du détecteur (causé par exemple par un chauffage ou un climatiseur).



ES Instrucciones de uso



Extérieur
Exterior
Buiten

Compatible con todas las bombillas **1W** min. **800 W** max. **200W** max.

141519 : ES-P15C

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE PARED & COMPACTO



Introducción

Gracias por adquirir su detector de movimiento mural.

Esperamos que sea de su entera satisfacción.

Este detector de movimiento le permite encender automáticamente su iluminación o iluminaciones en cuanto detecta un movimiento, durante un tiempo ajustable.

Le hará ahorrar energía y ganar en comodidad a diario.

Fácil de usar e instalar, también integra un modo de detección crepuscular regulable para activar su iluminación o iluminaciones en función del umbral de luminosidad que desee.

De este modo, no se encenderán innecesariamente durante el día.

Instrucciones de seguridad

Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado y conforme con los requisitos de la normativa vigente. El uso o la instalación inadecuados pueden implicar riesgos de incendio o descarga eléctrica. Antes de realizar la instalación, lea el manual de instrucciones y tenga en cuenta el lugar de montaje específico del producto.

No abra, desmonte, altere ni modifique el producto a no ser que se especifique lo contrario.

CARACTERISTIQUES



Alimentación: 220-240 VCA

Frecuencia: 50/60 Hz

Umbral de luminosidad: <10-2000 LUX (regulable)

Periodo de detección: Mín.10 s ± 3 s

Máx.7 min ± 2 min

Potencia: Máx. 800 W  200 W 

Ángulo de detección: 140°

Distancia de detección: 9 m máx. (<24°C)

Consumo: <0,9 W


Altura de instalación: 1,8-2,5 m

IP44


Dimensiones del producto: L 7,9 x A 5,6 x F 6,8 cm

FUNCIONES:

- Identificación del día y la noche: el consumidor puede regular el nivel de activación de la luz. Puede funcionar de día y de noche cuando está ajustado en la posición "sol" (máx.).
- Puede funcionar con una luz ambiental inferior a 3 LUX cuando está ajustado en la posición "luna" (mín.). En lo que respecta al umbral de reglaje, consulte el diagrama de prueba.
- Pasos sucesivos: cuando detecta una señal de paso en el primer periodo de activación, la temporización comienza a contar nuevamente desde el principio.



Buena sensibilidad






Mala sensibilidad

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

Como el detector reacciona a los cambios de temperatura, evite las situaciones siguientes:

- Dirigir el detector hacia objetos con superficies muy reflectantes, como espejos, etc.
- Colocar el detector cerca de fuentes de calor, como conductos de calefacción, equipos de aire acondicionado, luz, etc.
- Dirigir el detector hacia objetos susceptibles de moverse con el viento, como cortinas, plantas altas, etc.



CONEXIÓN



⚠ WARNING

ATENCIÓN. ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Este producto debe ser instalado por un electricista cualificado y conforme con los requisitos de la normativa vigente.
- El uso o la instalación inadecuados pueden implicar riesgos de incendio o descarga eléctrica. Antes de realizar la instalación, lea el manual de instrucciones y tenga en cuenta el lugar de montaje específico del producto.
- No abra, desmonte, altere ni modifique el producto a no ser que se especifique lo contrario en este manual. Cualquier alteración, modificación o instalación incorrecta del producto anulará todas las responsabilidades, derechos de sustitución y garantía.
- Corte la corriente antes de cualquier intervención.

- Coloque la hoja de un destornillador plano pequeño en las ranuras del lateral del detector y retire su parte posterior (consulte el diagrama 1).
- Coloque la parte trasera del detector en la posición que desea para localizar los orificios de fijación y marque sus posiciones.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté alineado con la ubicación reservada para el cableado.
- Taladre la pared con una taladradora y utilice tornillos y tacos adecuados para el soporte.
- Haga un pequeño agujero en la junta de estanqueidad ubicada en la parte inferior del detector para mantener la máxima estanqueidad. Pase el hilo de alimentación por este agujero. Desatornille los tornillos de la regleta de conexión (parte a cablear) y conecte el cable de alimentación según el diagrama de conexión siguiente.
- Introduzca los tacos en la pared y fije el detector con los tornillos.
- A continuación, vuelva a conectar la corriente eléctrica.
- Coloque la parte trasera e inicie las pruebas (consulte el diagrama 2)




Diagrama 1






Diagrama 2

CONEXIÓN


(Consulte el diagrama de la derecha)



INFORMACIÓN SOBRE EL DETECTOR DE INFRARROJOS




Altura de instalación: 1,8-2,5 m



Distancia de detección: máx. 9 m

PRUEBA

- Tras la instalación, gire el botón LUX al máximo (☀) y el botón TIME al mínimo (-)
- Vuelva a conectar la corriente eléctrica y espere 30 segundos, tiempo en el que el detector se inicializa.
- Después del primer apagado de la iluminación, realice una primera prueba de detección.
Cuando se encienda la iluminación, haga los reglajes siguientes:
 - Reglaje del tiempo de encendido tras la detección o tiempo de iluminación (TIME): Gire el botón TIME a (+) hasta conseguir el tiempo de iluminación deseado.
 - Reglaje del umbral de luminosidad (LUX): el detector solo funciona cuando la luminosidad ambiente es inferior al umbral de reglaje.
- Gire el botón LUX hacia la posición (☀) para aumentar el umbral. La iluminación se enciende cuando hay más luz natural.
- Gire el botón LUX hacia la posición (☾) para reducir el umbral. La iluminación se enciende cuando oscurece. Lo ideal es que ajuste la sensibilidad lumínica cuando considere que la luminosidad ambiente de la habitación ya no es suficiente. Gire poco a poco el botón LUX hacia la posición (☾) hasta que la iluminación se encienda. La detección se activará en el umbral de luminosidad que acaba de definir.



Nota: durante las pruebas diurnas, gire el botón LUX hacia la posición (☀), ¡en caso contrario la lámpara del sensor no podrá funcionar! Si la potencia de la lámpara es superior a 60 W, la distancia respecto al sensor debe ser como mínimo de 60 cm.

RESOLUCIÓN DE ALGUNOS PROBLEMAS

- La carga no funciona:
 - Compruebe que la conexión de la fuente de alimentación y de la carga es correcta.
 - Verifique que la carga es buena.
 - Compruebe que los reglajes de la lámpara utilizada corresponden a la luz ambiental.
- La sensibilidad de detección es mala:
 - Verifique si hay un obstáculo delante del detector que pueda afectar a la recepción de las señales.
 - Compruebe que la temperatura ambiente no sea muy elevada.
 - Verifique que la fuente de la señal de inducción está en el campo de detección.
 - Compruebe que la altura de instalación coincida con la que se recomienda en las características.
 - Verifique que la orientación de desplazamiento sea correcta.
- La luz no se apaga automáticamente:
 - Verifique si hay un obstáculo en el campo de detección.
 - Compruebe que el periodo no esté ajustado en la posición máxima.
 - Verifique que la alimentación eléctrica coincida con las especificaciones de este manual.
 - Compruebe que la temperatura cambia claramente cerca del detector (motivado, por ejemplo, por una calefacción o un aparato de aire acondicionado).



PT Manual de utilização

Compatível com quaisquer lâmpadas

1W
min.

800 W
max.

200W
max.

141519 : ES-P15C

DETECTOR DE MOVIMENTO DE PAREDE & COMPACTO



Introdução

Obrigado pela compra do seu sensor de movimento de parede.

Esperamos que este lhe dê total satisfação.

Este sensor de movimento permite-lhe ligar automaticamente a sua iluminação ao detetar um movimento, durante um tempo pré-estabelecido. Irá ajudá-lo a poupar em energia e a ganhar em conforto no seu dia-a-dia.

Simple de utilização e instalação, integra também um modo de deteção crepuscular configurável para acionar a sua iluminação em função do nível de luminosidade desejada. Desta forma, a sua iluminação não ligará desnecessariamente durante o dia.

Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado por um electricista qualificado e em conformidade com as exigências da norma em vigor. Uma utilização ou uma instalação incorreta pode provocar riscos de incêndio ou choques elétricos. Antes de efetuar a instalação, leia, por favor, o manual de instruções e tenha em conta o local de montagem específico do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o produto exceto indicação em contrário

CARACTERÍSTICAS



Alimentação: 220-240V/AC

Frequência: 50/60Hz

Limite de luminosidade: <10-2000LUX (ajustável)

Prazo de deteção: Mín.10s±3s

Máx.7min±2min

Potência: Máx.800W  200W 

Ângulo de deteção: 140°

Distância de deteção: 9m máx(<24°C)

Consumo: <0.9W


Altura de instalação: 1.8-2.5m

IP44


Dimensões do produto: C7.9 x L5.6 x Esp.6.8 cm

FUNÇÕES

- Identificação do dia e da noite: O consumidor pode ajustar o nível de acionamento da luz. Pode funcionar durante o dia e a noite quando configurado na posição "sol" (máx.).
- Pode funcionar com uma luz ambiente inferior a 3LUX quando configurado na posição "lua" (mín.). Relativamente à faixa de ajuste, consulte o esquema de teste.
- Passagens sucessivas: Quando deteta um segundo sinal de passagem durante o primeiro período de acionamento, a temporização é reinicializada.



Boa sensibilidade







Baixa sensibilidade

RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Como o sensor reage às alterações de temperatura, evite as seguintes situações:

- Evite apontar o sensor para objetos com superfícies demasiado refletoras, como espelhos, etc.
- Evite colocar o sensor na proximidade de fontes de calor, tais como bocas de aquecimento, aparelhos de ar condicionado, iluminação, etc.
- Evite orientar o sensor para objetos suscetíveis de movimentar-se com o vento, como cortinas, plantas altas, etc.



Extérieur
Exterior
Buiten

CONEXÃO




WARNING


ATENÇÃO: Perigo de morte por choque elétrico!

- Este produto deve ser instalado por um electricista qualificado e em conformidade com as exigências da norma em vigor.
- Uma utilização ou uma instalação incorreta pode provocar riscos de incêndio ou choques elétricos. Antes de efetuar a instalação, leia, por favor, o manual de instruções e tenha em conta o local de montagem específico do produto.
- Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o produto exceto indicação em contrário estipulada neste manual. Qualquer alteração, modificação ou instalação incorreta do produto anulará a integralidade das responsabilidades e direitos a substituição e garantia.
- Cortar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.

- Colocar a lâmina de uma pequena chave de fendas plana nos encaixes laterais do sensor e retirar a parte traseira do sensor (ver o esquema 1).
- Coloque a parte traseira do seu sensor no local desejado para identificar os orifícios de fixação e assinale a sua localização.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está alinhado com a localização reservada à cablagem.
- Perfure a parede com um berbequim e utilize parafusos e buchas adaptadas ao seu suporte.
- Realize um pequeno orifício na junta de estanqueidade colocada na parte inferior do sensor para conservar uma vedação máxima. Coloque o fio de alimentação através desse orifício. Desaperte os parafusos da barra de conexão (parte a conectar) e conecte o seu cabo de alimentação em conformidade com o esquema de ligação (ver abaixo).
- Insira as buchas na parede e fixe o sensor com a ajuda dos parafusos.
- Volte a ligar a alimentação elétrica.
- Coloque novamente a parte traseira e inicie os testes (ver esquema 2).




Esquema 1




Esquema 2

LIGAÇÃO


(Ver esquema à direita)



INFORMAÇÃO RELATIVAMENTE AO SENSOR DE INFRAVERMELHOS




Altura de instalação: 1,8-2,5m



Distância de deteção: Máx.9m

TESTE

- Após a instalação, rodar o botão LUX para o máximo (☀) e o botão TIME para o mínimo (-)
- Volte a ligar a corrente elétrica e aguarde 30 segundos, o tempo para o sensor inicializar.
- Após a primeira extinção da sua iluminação, efetue um primeiro teste de deteção.
Quando a iluminação se acende, efetue as seguintes configurações:
a. Configuração do tempo de acendimento após deteção ou tempo de iluminação (TIME): Rodar o botão TIME para (+) até obter o período de iluminação desejado.
b. Configuração do nível de luminosidade (LUX): O sensor só funciona quando a luminosidade ambiente for inferior ao nível configurado.
- Rode o botão LUX para ☀ (sol) para aumentar o nível. A iluminação acende quando há mais claridade.
- Rode o botão LUX para ☾ (lua) para diminuir o nível. A iluminação acende quando está mais escuro. O ideal é ajustar a sensibilidade luminosa quando considera que a luminosidade ambiente da sua divisão não é suficiente. Rode pouco a pouco o botão LUX para ☾ (lua) até que a iluminação se acenda. A deteção estará ativa conforme o nível de luminosidade que acaba de configurar.



Observação: durante os testes efetuados durante o dia, rode o botão LUX para a posição ☀ (Sol), caso contrário a lâmpada do sensor não irá funcionar! Se a lâmpada for superior a 60 W, a distância entre a lâmpada e o sensor deve ser de, pelo menos, 60 cm.

RESOLUÇÃO DE ALGUNS PROBLEMAS

- A carga não funciona:
a. Verifique se a conexão da fonte de alimentação e da carga está correta.
b. Verifique se a carga está boa.
c. Verifique se as configurações da lâmpada usada correspondem à luz ambiente.
- A sensibilidade de deteção é péssima:
a. Verifique a ausência de obstáculo em frente ao sensor que possa afetar a receção dos sinais.
b. Verifique se a temperatura ambiente não está demasiado elevada.
c. Verifique se a fonte do sinal de deteção está no campo de deteção.
d. Verifique se a altura de instalação corresponde à altura preconizada nas características.
e. Verifique se a orientação de deslocação está correta.
- A luz não se desliga automaticamente:
a. Verifique a ausência de obstáculo no campo de deteção.
b. Verifique se o temporizador não está configurado na posição máxima.
Verifique se a alimentação elétrica corresponde às especificações deste manual.
d. Verifique se a temperatura altera de modo flagrante nas proximidades do sensor (causado por exemplo por um aquecedor ou um ar condicionado).



141519 : ES-P15C

BEWEGINGSMELDER MET WANDBEVESTIGING & COMPACT



Inleiding

Proficiat met de aankoop van uw bewegingsmelder voor wandmontage.

We hopen dat het ruimschoots aan uw verwachtingen voldoet.

Deze bewegingsdetector schakelt het licht automatisch in voor een ingestelde tijd zodra beweging is gedetecteerd. Hierdoor bespaart u energie en krijgt u meer comfort in het dagelijks leven. Het apparaat is eenvoudig te gebruiken en te installeren, en bevat ook een instelbare schemerdetectiemodus om uw verlichting te activeren in functie van de gewenste drempel voor het omgevingslicht.

Zo vermijdt u dat uw verlichting onnodig oplicht midden op de dag.

Veiligheidsaanwijzing

Dit product moet worden geïnstalleerd door een bevoegde elektricien en in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke norm. Onjuist gebruik of een verkeerde installatie kan leiden tot brand of elektrische schokken. Lees de instructies voor u begint met de installatie en houd rekening met de specifieke installatielocatie van het product.

Het is verboden om het product te openen, demonteren, aan te passen of te wijzigen, tenzij anders aangegeven.

EIGENSCHAPPEN



Voeding: 220-240 V/AC

Frequentie: 50/60 Hz

Omgevingslichtdrempel: <10-2000LUX (instelbaar)

Detectietijd: Min. 10 sec. ± 3sec.

Max. 7 min. ± 2min.

Vermogen: Max. 800 W  200 W 

Detectiehoek: 140°

Detectieafstand: 9 m max (< 24°C)

Verbruik: < 0,9 W

Maximale installatiehoogte: 1,8 - 2,5 m


IP44

Afmetingen van het product:


L 7,9 x B 5,6 x dikte 6,8 cm

FUNCTIES

- Instelling van dag en nacht: De gebruiker kan het activeringsniveau van de verlichting aanpassen. De verlichting kan dag en nacht branden indien het is ingesteld in de stand "zon" (max).
- Indien het is ingesteld op de stand "maan" (min), kan het bij omgevingslicht branden lager dan 3LUX. Raadpleeg het testschema voor de instellingsdrempel.
- Opeenvolgende gedetecteerde bewegingen: wanneer het een tweede beweging detecteert in de eerste activeringsperiode, start de timer opnieuw vanaf nul.



Hoge gevoeligheid







Lage gevoeligheid

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATIE

Aangezien de detector reageert op temperatuurschommelingen, dient u de volgende situaties te vermijden:

- Richt de detector niet op voorwerpen met sterk reflecterende oppervlakken, zoals spiegels, enz.
- Plaats de detector niet in de buurt van warmtebronnen, zoals ventilatieopeningen, airconditioners, licht, enz.
- Richt de detector niet op objecten die met de wind kunnen meebewegen, zoals gordijnen, hoge planten, enz.



AANSLUITING


⚠ WARNING




OPGELET. Risico op overlijden door elektrische shock!

- Dit product moet worden geïnstalleerd door een bevoegde elektricien en in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke norm.
- Onjuist gebruik of een verkeerde installatie kan leiden tot brand of elektrische schokken. Lees de instructies voor u begint met de installatie en houd rekening met de specifieke installatielocatie van het product.
- Het is verboden om het product te openen, demonteren, aan te passen of te wijzigen, tenzij anders aangegeven in deze handleiding. Elke aanpassing, wijziging of onjuiste installatie van het product maakt alle aansprakelijkheid, garantie en garantie ongeldig.
- Schakel de stroom uit voor elke handeling aan het apparaat.

- Plaats het blad van een kleine platte schroevendraaier in de inkepingen aan de zijkant van de detector en maak de achterkant van de detector los (zie afbeelding 1).
- Plaats het achterste deel van uw detector op de gewenste locatie om de bevestigingsgaten aan te duiden en de plaats ervan te markeren.
- Zorg ervoor dat uw voedingskabel is uitgelijnd met de plaats die is voorzien voor de bedrading.
- Boor gaten in uw muur met behulp van een boormachine en gebruik schroeven en pluggen die compatibel zijn met uw steun.
- Maak een klein gaatje in de dichting aan de onderkant van de detector om een maximale afdichting te behouden. Voer de voedingskabel door dit gaatje. Draai de schroeven van de klemmenstrook (te bedraden deel) los en sluit uw voedingskabel aan volgens het bedradingsschema (hierna).
- Steek uw pluggen in de muur en maak de detector vast met schroeven.
- Schakel de stroom in.
- Plaats het achterste deel en begin met de tests (zie afbeelding 2)




Afbeelding 1




Afbeelding 2

AANSLUITING


(Zie rechterafbeelding)



INFORMATIE OMTRENT DE INFRAROODETECTOR




Maximale installatiehoogte: 1,8 - 2,5 m



Detectieafstand: Max.9m

TEST

- Draai de LUX-knop naar het maximum (☀) en de TIME-knop naar het minimum (-) na de installatie.
 - Schakel de stroom in en wacht 30 seconden tot de sensor wordt geïntialiseerd.
 - Voer een eerste detectietest uit nadat uw verlichting voor de eerste keer is uitgedoofd.
- Voer de volgende instellingen in wanneer de verlichting brandt:
- a. De ontstekingstijd na detectie of de verlichtingstijd (TIME) instellen: Draai de TIME-knop naar (+) tot de gewenste verlichtingstijd is bereikt.
 - b. De drempel voor het omgevingslicht aanpassen (LUX): De detector werkt **alleen** als het omgevingslicht lager is dan de ingestelde drempelwaarde.
- Draai de LUX-knop naar de stand (☀) om de drempelwaarde te verhogen. De verlichting wordt geactiveerd bij meer omgevingslicht.
 - Draai de LUX-knop naar de stand (☾) om de drempelwaarde te verminderen. De verlichting schakelt in wanneer het donkerder is. Het ideale is om de lichtgevoeligheid aan te passen wanneer u merkt dat het omgevingslicht in de ruimte niet langer voldoende is. Draai de LUX-knop langzaam naar stand (☾) tot de verlichting inschakelt. De detectie zal in bedrijf zijn met de drempel voor omgevingslicht die u zojuist hebt ingesteld.
- Opmerking: draai bij het testen bij daglicht de LUX-knop naar de stand (☀), anders zal het sensorlampje niet werken! Als de lamp sterker is dan 60 W, moet de afstand tussen de lamp en de sensor minimaal 60 cm zijn.



OPLOSSINGEN VOOR EVENTUELE PROBLEMEN

- Het toestel laadt niet op:
 - a. Controleer of de aansluiting van de voedingsbron en de lader correct is.
 - b. Controleer of het laden goed verloopt.
 - c. Controleer of de instellingen van de gebruikte lamp overeenkomen met het omgevingslicht.
- De detectiegevoeligheid werkt niet goed:
 - a. Controleer of er een obstakel voor de detector is dat de ontvangst van de signalen zou kunnen beïnvloeden.
 - b. Controleer of de omgevingstemperatuur niet te hoog is.
 - c. Controleer of de bron van het inductiesignaal zich in het detectieveld bevindt.
 - d. Controleer of de installatiehoogte overeenkomt met de hoogte die wordt aanbevolen in de specificaties.
 - e. Controleer of de bewegingsrichting correct is.
- Het licht dooft niet automatisch:
 - a. Controleer of er een obstakel in het detectieveld is.
 - b. Controleer of de vertraging niet is ingesteld op de maximale positie.
 - c. Controleer of de voeding voldoet aan de specificaties van deze handleiding
 - d. Controleer of er een duidelijke temperatuurwijziging is in de buurt van de detector (bijv. veroorzaakt door een verwarmingstoestel of airconditioner).

