

Avería	Causa	Remedio
El aparato está en marcha, pero no aspira pintura si el selector se coloca en la posición PRIME.	• La unidad no se ceba correctamente o ha perdido cebo. • El cubo de pintura está vacío o el tubo de aspiración no está totalmente sumergido en la pintura. • La manguera de aspiración está atascada. • El tubo de aspiración está suelto en la válvula de entrada. • La válvula de entrada o válvula de descarga está atascada. • La válvula de entrada está gastada o dañada. • La válvula PRIME (Cebador)/SPRAY (Pulverizar) está conectada.	→ Intente volver a cebar la unidad. → Vuelva a llevar el cubo o sumerja el tubo de aspiración en la pintura. → Limpie la manguera de aspiración. → Apriétela bien. → Siga las instrucciones del capítulo "Ayuda ante problemas de aspiración". → Cambiar → Consulte al Servicio postventa Wagner
El aparato absorbe pintura, pero la presión cae cuando se dispara la pistola.	• La boquilla de pulverización está gastada. • El filtro de entrada está atascado. • El filtro de la pistola está atascado (en caso de que estuviera montado). • La pintura es muy pesada o gruesa. • La válvula de entrada está gastada o dañada.	→ Cambie la boquilla del pulverizador por una nueva. → Limpie el filtro de entrada. → Limpie o cambie el filtro adecuado. → Diluya o filtre la pintura. → Cambiar
Hay una fuga en la pistola pulverizadora.	• Las piezas internas de la pistola están gastadas o sucias.	→ Consulte al Servicio postventa Wagner
Hay una fuga en la boquilla.	• La boquilla se ha montado de la forma incorrecta. • Un sello está sucio.	→ Revise el montaje de la boquilla y móntelo de la forma adecuada. → Limpie el sello.
La pistola pulverizadora no pulveriza.	• La boquilla de pulverización están atascados. • El filtro de la pistola está atascado (en caso de que estuviera montado). • La boquilla de pulverización está en posición inversa.	→ Limpie la boquilla de pulverización y use el "Juego de filtros HEA". → Limpie o cambie el filtro adecuado. → Coloque la boquilla en posición hacia delante.
El patrón de pintura tiene residuos.	• La pintura es muy pesada o gruesa. • La boquilla de pulverización están atascados. • La boquilla de pulverización está gastada. • El filtro de la pistola está atascado (en caso de que estuviera montado). • El filtro de entrada está atascado. • La válvula de entrada está gastada o dañada.	→ Diluya o filtre la pintura. → Limpie la boquilla de pulverización y use el "Juego de filtros HEA". → Cambie la boquilla del pulverizador por una nueva. → Limpie o cambie el filtro adecuado. → Limpie el filtro de entrada. → Cambiar

Declaración de conformidad CE

Mediante la presente garantizamos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto cumple con las correspondientes disposiciones:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

Normas armonizadas aplicadas:

EN ISO 12100, EN 1953, EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

El producto viene acompañado de la declaración UE de conformidad.

Si lo necesita, puede pedirla adicionalmente por el número de pedido **2373935**.