

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

R.G.H. COFER, S.L declara que el producto descrito en la documentación adjunta es conforme con la Directiva de Maquinaria 2006/42/CEE y las normas Europeas prEN792-13.

TIPO DE MÁQUINA: MÁQUINA DE AIRE

DESCRIPCIÓN: GRAPADORA CHAPA CORRUGADA

MODELO: CF15R

FECHA: 01-12-2018

Av. Constitución, 219 Pol. Ind. Monte Boyal, 45950 Casarrubios del Monte (Toledo).
España

R.G.H. COFER, S.L

TRABAJANDO CON LA MÁQUINA



—Añada unas gotas de aceite



—Ponga un conector en la máquina.
—Vacíe el cargador



—Regule la presión para obtener la adecuada para el trabajo a realizar.



—Cargue los clavos según las instrucciones.



—Pruebe la penetración óptima clavando en una parte del material a trabajar. Si no es la que necesita, ajuste la presión hasta obtener la adecuada. Si usa un controlador de profundidad, gire la rueda para obtener el deseado.



ATENCIÓN

No exceda de 8 BAR

LUBRICANDO LA MÁQUINA



—Desconecte la máquina del compresor antes de lubricar.



—Ponga unas gotas de aceite en la entrada.



—Quite el exceso por la salida. Se pueden dañar las juntas. Si usa un lubricador en línea, no es necesario que lo haga por la entrada de aire.



—Gire la máquina para poner la entrada hacia arriba y ponga una gota en la entrada de aire. No use detergente u otros aditivos. Puede trabajar con la máquina.

LUBRICANDO LA MÁQUINA



—La mayoría de los usuarios ven conveniente usar un lubricador para hacer que el aceite circule por la máquina e incremente su eficacia y vida útil, revise el nivel del lubricador a diario.



—Muchos usuarios ven conveniente usar un filtro para quitar el líquido y las impurezas que pueden ocasionar óxido o desgastar las partes internas de la máquina. Un filtro incrementa la eficacia y utilidad de la máquina.
—El filtro se debe revisar a diario para ver si es necesario drenar.

CIRCUITO DE AIRE CORRECTO

