



victron energy
B L U E P O W E R

ESPAÑOL

VictronConnect - Guía de configuración VE.Bus

Tabla de contenidos

1. Advertencia	4
2. Introducción	5
3. Limitaciones	6
3.1. VictronConnect vs VEConfigure y VEFlash	6
3.2. Versiones de firmware necesarias	6
3.3. Limitaciones de la mochila inteligente VE.Bus Smart	6
4. Vídeo resumen	7
5. Conexión	8
6. Menú del modo Demo	9
7. Opciones de pantalla	10
8. Modo Estado	11
9. Modo Ajustes	12
10. Descripción de Ajustes	13
10.1. General	13
10.1.1. Ajuste de frecuencia del sistema	13
10.1.2. Límite de corriente de entrada de CA 1	13
10.1.3. Límite de corriente invalidado por remoto	13
10.1.4. Límite de corriente invalidado por remoto	13
10.1.5. Habilitar monitor de batería	13
10.1.6. Capacidad de la batería	13
10.1.7. Estado de la carga al finalizar la carga inicial	14
10.1.8. Eficiencia de carga	14
10.2. Red eléctrica	14
10.2.1. Acepte un rango de frecuencia amplio	14
10.2.2. Función SAI	14
10.2.3. Conexión y desconexión de tensión CA	14
10.2.4. Estándar de código de país / red	14
10.3. Inversor	15
10.3.1. Tensión de salida del inversor	15
10.3.2. Relé de puesta a tierra	15
10.3.3. Apagado por baja entrada CC	15
10.3.4. Reinicio por baja tensión CC	15
10.3.5. Prealarma por baja entrada de CC	15
10.3.6. Apagado por estado de carga bajo	15
10.3.7. Conmutador de ahorro automático	16
10.3.8. PowerAssist	16
10.3.9. Factor de aceleración de la corriente auxiliar	16
10.4. Cargador	16
10.4.1. Habilitar cargador	16
10.4.2. Corriente de carga	17
10.4.3. Tensión de flotación	17
10.4.4. Tensión de absorción	17
10.4.5. Intervalo de absorción repetida	17
10.4.6. Tiempo de absorción repetida	17
10.4.7. Tiempo máximo de absorción	17
10.4.8. Curva de carga	17
10.4.9. BatterySafe	17
10.4.10. Modo Batería de litio	18
10.4.11. Modo de almacenamiento	18
10.4.12. Use ecualización	18
10.4.13. Entrada CA débil	18
10.4.14. Parada tras carga inicial excesiva	18
10.5. Control de entrada de CA	18
10.5.1. ¿Cuándo puede controlarse la red?	19
10.5.2. Activación condicional de la entrada de CA	20
10.5.3. Condiciones de carga	20
10.5.4. Condiciones de la batería	20
11. Actualizaciones de firmware	21
11.1. Cuándo actualizar el firmware	21
11.2. Advertencia - restablecimiento de los valores de fábrica	21
11.3. Procedimiento	21
11.4. Actualizaciones de firmware con varias unidades (p. ej.: trifásica)	23
12. <i>[en] Parallel, Three, Split-phase systems</i>	24
13. Resolución de problemas	25
13.1. Tengo problemas con la conexión Bluetooth	25
13.1.1. Comprobar si el MK3-USB funciona con un dispositivo GX.	25

13.2. Tengo problemas con la conexión Bluetooth	25
13.3. La actualización de firmware VE.Bus falla al 5 % en macOS	25
13.4. Tengo problemas con la configuración y me gustaría empezar de nuevo	25
13.5. ¿Aún tiene problemas?	25

1. Advertencia



AVISO

Las funciones descritas en este documento son herramientas muy potentes. Están pensadas para su uso por ingenieros, instaladores y distribuidores formados por Victron. Ni los propietarios, ni los usuarios del sistema deben intentar usarlas.

La configuración de nuestros inversores/cargadores, como Multi y Quattro, requiere formación y experiencia.

Victron no ofrece asistencia directa a personas sin formación que quieran realizar una configuración.

Los ajustes están protegidos con una contraseña. Esta contraseña se facilita con la formación de Victron. Le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor de Victron para más información.

2. Introducción

La información recogida en este documento se aplica a todos los inversores e inversores/cargadores que tengan un puerto de comunicación VE.Bus:


[en] VictronConnect connects to the inverters via a USB-MK3 accessory cable (sold separately). The specific MK3 VE.Bus component is available for Android, Windows, and macOS X (but not iOS).

[en] VictronConnect is the perfect tool for installers to quickly and efficiently configure a system after wiring it. With VictronConnect, it's safe, quick and easy to perform a firmware update of Victron products. No internet connection is required; and no files need to be selected or downloaded. Just connect to the product.

[en] Once configured with the MK3, the VE.Bus Smart dongle serves as an ideal entry level user interface for a complete RV or Marine Victron system. Allowing monitoring, and operation of your device. Easily control the shore power input current limit or switch on your inverter using the VictronConnect app. VE.Bus Smart Dongle component is compatible with for Android, iOS, macOS X (but not Windows).

[en] The information available here applies to all Inverters and Inverter/chargers that have a VE.Bus communication port:

- MultiPlus (incluido Compact)
- MultiPlus-II
- MultiPlus-II GX
- MultiGrid
- Quattros
- EasySolar
- EasySolar-II
- EasySolar-II GX
- Inversores Phoenix con un puerto VE.Bus



Se puede obtener más información general sobre la aplicación VictronConnect - cómo instalarla, por ejemplo - en el [manual de VictronConnect](#).

3. Limitaciones

3.1. VictronConnect vs VEConfigure y VEFFlash

VictronConnect sustituye a VEConfigure y VEFFlash. Es más fácil de usar y funciona con más dispositivos, no solo con Windows.

Las siguientes funciones ya no son compatibles con VictronConnect. Si necesita esta función avanzada, tendrá que seguir usando [VEConfigure](#).

- [Asistentes](#) (p. ej.: AC PV, ESS)
- [Interruptor virtual](#), aunque algunas de las funciones del interruptor virtual están disponibles a través de la nueva [función de control de entrada de CA](#).
- [Cambio del código de red](#)
- Asistente de instalación de baterías de litio (para baterías de litio que precisen la instalación de un asistente, p.ej.: VE.Bus BMS)
- Sensor de corriente externo - Esto se usa con el sensor de corriente externo de Multiplus-II

3.2. Versiones de firmware necesarias

Se necesita la versión de firmware 200 para ver datos y hacer cambios en los ajustes.

Para realizar una actualización de firmware, además de la versión de firmware 200, el producto también ha de disponer de un nuevo tipo de microcontrolador. Desde hace por lo menos cinco años, todos los inversores/cargadores se entregan con un nuevo tipo de microcontrolador. Se puede identificar el microcontrolador mirando el número de software de siete cifras que aparece en una pegatina del dispositivo, debe empezar por 26 o 27. Para más información, consulte el [documento explicativo de las versiones de firmware VE.Bus](#). Si no se cumplen las condiciones mencionadas, [use VEFFlash](#) para actualizar el firmware.

3.3. Limitaciones de la mochila inteligente VE.Bus Smart

Si se conecta por Bluetooth, con la mochila VE.Bus Smart solo se pueden leer datos de estado, tensiones y otra información. Y se puede operar: cambiar entre el modo encendido, apagado y solo cargador, y fijar un límite de entrada de corriente del puerto. No pueden realizarse cambios en el producto.

Se necesita un MK3-USB para cambiar la configuración y para efectuar actualizaciones de firmware y ajustes. Y, puesto que esto necesita un puerto USB, no se puede cambiar la configuración del inversor/cargador ni realizar actualizaciones de firmware en un iPad o iPhone de Apple.

VictronConnect no funciona con el MK2-USB.

4. Vídeo resumen

Hay un vídeo explicativo de este documento, para su uso junto con la documentación escrita más detallada.

<https://player.vimeo.com/video/373215592>

5. Conexión

Para conectar el inversor/cargador VE.Bus a su dispositivo se necesita un **MK3-USB** para el modo configuración o **una mochila VE.Bus Smart** para el modo de estado.

El MK3-USB o la mochila Smart se colocan entre el puerto VE.Bus del inversor/cargador y la conexión USB o Bluetooth de su ordenador.

También necesitará un cable RJ45 UTP recto. También se puede llamar parche Ethernet o cables LAN. Use un cable de fabricación industrial. Los cables engastados manualmente suelen dar problemas. Un cable engastado manualmente que funcione para una red de ordenadores, puede no tener la calidad suficiente para conectar los productos de Victron.

Para conectarse con un dispositivo Android se necesitará un cable adicional OTG para convertir el cable USB del MK3-USB al puerto de datos de su dispositivo (normalmente micro-USB o USB-C).



Victron no suministra este adaptador OTG, tendrá que obtenerlo por separado.

Para comunicarse, el dispositivo Victron debe alimentarse con la tensión adecuada.

Producto	Tensión necesaria
Multi/Quattro	CA o CC
Multi Compact	CC
Inversores	CC

Una vez establecida la conexión, el programa carga la información desde la unidad conectada.

6. Menú del modo Demo

Puede aprender más sobre VictronConnect en la opción del menú demo. Esta opción le permite cargar un dispositivo "demo" que imita un sistema real. Así puede probar los distintos ajustes y opciones. Para algunos ajustes se proporciona una descripción dentro de la aplicación.

Hay varios dispositivos demo para elegir:

Para acceder al modo demo, seleccione el icono de tres líneas de la parte superior izquierda de la lista de dispositivos. Y a continuación, biblioteca demo.


Desplácese por las opciones y pulse sobre su selección.

Se puede guardar la configuración que haga en el modo demo y cargarla en un dispositivo real.

7. Opciones de pantalla

Has dos modos diferentes disponibles al conectarse a un dispositivo VE.Bus con VictronConnect: **Estado y Ajustes**

8. Modo Estado



Está disponible en los sistemas operativos Windows, macOS, Android e iOS.


Puede acceder a Estado mediante MK3-USB o Bluetooth con la mochila VE.Bus Smart.

Desde la ventana de Estado se puede encender y apagar el dispositivo o ponerlo en modo Solo cargador desde el icono del botón interruptor. También se puede ajustar rápidamente el límite de corriente de entrada de CA (si está habilitado el ajuste de Invalidado por el panel remoto).

En este vídeo puede obtener más información sobre este modo y sobre cómo hacer la conexión con la mochila VE.Bus Smart.

<https://player.vimeo.com/video/373231144>

9. Modo Ajustes




Solo se puede acceder a Ajustes con un MK3-USB. No se puede usar una mochila VE.Bus Smart para acceder al Modo Ajustes.

Este modo está disponible en los sistemas operativos Windows, macOS y Android.

No se puede acceder desde un iPhone por ahora, ya que los iPhone no aceptan conexiones OTG desde USB y no se pueden conectar al MK3-USB.

10. Descripción de Ajustes

10.1. General



10.1.1. Ajuste de frecuencia del sistema

Altera el ajuste de frecuencia de salida del inversor.

10.1.2. Límite de corriente de entrada de CA 1

Este ajuste solo está activo si no hay panel del sistema instalado (queda invalidado por el panel remoto si se conecta).

10.1.3. Límite de corriente invalidado por remoto

Si está habilitado el ajuste de Invalidado por el panel remoto, el límite de corriente de entrada puede fijarse a distancia con un dispositivo GX o un Digital Multi Control. Si no está habilitado, no puede cambiarse.

El caso de uso es dejarlo normalmente sin activar en aplicaciones estacionarias, así como en entradas conectadas a un generador, ya que para ellas el límite de entrada de corriente es un valor estático que se define durante la instalación.

Para las conexiones de puertos (uso de embarcaciones y vehículos) marque la casilla, de modo que el usuario o el sistema puedan cambiar el límite de corriente de entrada para adaptarlo a la conexión de puerto que estén usando en ese momento.

10.1.4. Límite de corriente invalidado por remoto

Ajuste para su uso con un generador pequeño - si se usa un inversor-generador, como los de la serie HONDA EU, el ajuste de la corriente del puerto se reducirá dinámicamente (tras un periodo de bajo consumo de corriente) para compensar el tiempo de reacción del motor cuando se activan cargas más altas.

10.1.5. Habilitar monitor de batería

Al habilitar el monitor de batería VE.Bus, se activan muchas opciones que pueden emplear un estado de carga.

10.1.6. Capacidad de la batería

Para que el monitor de baterías pueda calcular correctamente el "estado de la carga", debe saber cuál es la capacidad de las baterías conectadas. Utilice este parámetro para especificar la capacidad en Ah (amperios hora) de la batería conectada.


10.1.7. Estado de la carga al finalizar la carga inicial

Use este ajuste para especificar cómo está el “estado de carga” cuando termina la fase de Carga inicial. Esto ayuda a calibrar el valor del “estado de la carga” debido a los inevitables errores de medición que se acumulan después de varios ciclos de carga/descarga.

10.1.8. Eficiencia de carga

El ajuste de la eficiencia de carga tiene en cuenta las pérdidas que se producen al cargar para mejorar la precisión de la lectura del Estado de carga. Si ve que se pierde precisión en el estado de carga con el tiempo, intente ajustar este parámetro.

10.2. Red eléctrica



10.2.1. Acepte un rango de frecuencia amplio

Establezca la sensibilidad de la medida de frecuencia. Este ajuste se utiliza para indicar si es necesario que la frecuencia de entrada sea exactamente de 50 ó 60 Hz. Este ajuste se utiliza principalmente con los generadores (la velocidad no siempre es estable) para evitar que el Multi rechace el suministro de entrada.

10.2.2. Función SAI

Determina si el Multi debe ser crucial para la distorsión en la forma de onda de suministro.

Si se anula la selección de la función SAI, automáticamente se activa la función que impide que se supere el límite de tensión inferior con cargas de arranque pesadas. (previamente marcada como “Permitir corriente de irrupción”)

10.2.3. Conexión y desconexión de tensión CA


Límites de tensión para los que se abre o cierra el relé de devolución a la red.

Estos son los límites a los que el equipo aceptará o rechazará el suministro. Si la tensión de entrada cae por debajo del valor establecido como límite inferior, la salida del cargador se reducirá al mínimo para impedir que la tensión baje aún más.

10.2.4. Estándar de código de país / red

El [ajuste de código de red](#) aún no está disponible en VictronConnect. En función de la instalación y de los requisitos regionales, es posible que necesite usar [VEConfigure](#) para configurar otros ajustes.

10.3. Inversor



10.3.1. Tensión de salida del inversor

Normalmente es de 120/230 V CA.

10.3.2. Relé de puesta a tierra

Se utiliza para habilitar/deshabilitar la función del relé de puesta a tierra interno. Conexión entre N y PE durante el funcionamiento del inversor.

El relé de puesta a tierra es útil cuando en la instalación tenemos un disyuntor para las fugas a tierra. Cuando el conmutador de transferencia interno se abre (modo inversor), el neutro del inversor se conecta a PE. Cuando el conmutador de transferencia se cierra (la entrada CA se transfiere a la salida), el Neutro se desconecta en primer lugar de PE. Aviso: Al deshabilitar el relé de tierra en los modelos "120/240 V" (modelos de fase dividida) se desconectará la salida L2 del inversor.

10.3.3. Apagado por baja entrada CC

Determina el nivel de baja tensión de batería al que se apaga el inversor. Para garantizar una larga vida de la batería, este valor debe fijarse de conformidad con las especificaciones del fabricante de la misma.

10.3.4. Reinicio por baja tensión CC

Determina la tensión a la que se reinicia el inversor tras apagarse por baja tensión. Para evitar una rápida fluctuación entre el apagado y el arranque, se recomienda fijar este valor al menos un voltio por encima de la tensión de apagado por batería baja.

10.3.5. Prealarma por baja entrada de CC

Prealarma por baja entrada de CC Con este parámetro se puede determinar el nivel en el que se inicia el aviso de prealarma por batería baja. Tenga en cuenta que, de hecho, el parámetro que se cambia es una tensión de compensación con respecto al nivel de reinicio por baja entrada de CC que, a su vez, se corresponde con el nivel de desconexión por baja entrada de CC. El resultado es que, al cambiar el nivel de reinicio por baja entrada de CC o el nivel de desconexión por baja entrada de CC, también cambiaremos el nivel de esta "prealarma por baja entrada de CC".

10.3.6. Apagado por estado de carga bajo

Si se configura el Multi con Estado de carga habilitado, se puede usar esta función para apagarlo cuando alcance el nivel fijado. Esto puede ser útil en sistemas en los que la tensión de la batería no da una buena indicación del nivel de la batería.#

10.3.7. Conmutador de ahorro automático

Ajuste de ahorro de energía para conservar energía si no se extrae una carga significativa del inversor.

Si el sistema tiene aparatos conectados con características de alta irrupción (como hornos microondas y aire acondicionado), desactive el conmutador de ahorro para evitar que se enciendan demasiado despacio y provoquen sobrecargas.


10.3.8. PowerAssist

PowerAssist se utiliza para evitar que se dispare un disyuntor de entrada de CA externo debido a una carga excesiva. Si la carga excede el límite de corriente CA de entrada, el Multi empezará a invertir en paralelo con el suministro CA externo y proporcionará la corriente adicional necesaria. Nota: Cuando PowerAssist está habilitado, hay un límite mínimo de corriente CA de entrada que depende del tipo de dispositivo. Si establece un límite inferior a este mínimo, obtendrá el límite mínimo. Tenga en cuenta que en un sistema en paralelo, este límite es para cada dispositivo.

10.3.9. Factor de aceleración de la corriente auxiliar

Normalmente este valor es 2. Es un valor seguro porque el inversor compensará cualquier pequeño pico y la potencia excesiva no sobrecargará la protección del circuito de entrada. Tenga mucho cuidado con este ajuste y cámbielo solamente cuando haya considerado detenidamente las posibles consecuencias negativas.

10.4. Cargador



10.4.1. Habilitar cargador

El inversor y las funciones de ayuda del Multi seguirán funcionando, pero ya no cargará; por tanto, la corriente de carga es cero.

Autoconsumo del 100 % deshabilitando la función de carga del Multi. Puede resultar muy caro cargar las baterías desde la red. Las baterías de plomo-ácido tienen una baja eficiencia de carga. En torno al 20 % de la energía usada para cargar las baterías se pierde en forma de calor. De modo que algunos instaladores prefieren deshabilitar la función de cargador del Multi.

Cuando la función de cargador esté deshabilitada y el Multi acepte la red, proporcionará energía de la red a las cargas, pero no cargará las baterías. Las baterías solo recibirán carga de los controladores de carga MPPT. En este tipo de sistema es muy importante tener un conjunto solar lo suficientemente grande. También es importante que los ajustes de tensión de la batería de Ignorar la entrada de CA estén fijados más altos de lo normal. De este modo, se garantiza que la batería tiene algo de carga adicional en caso de que haya un apagón.



AVISO

Un diseño incorrecto del sistema puede causar daños en la batería. Solo se recomienda deshabilitar el cargador en sistemas que tienen un exceso de energía solar. Si las baterías se vacían durante la noche, el sistema no puede recuperarse a menos que conecte la batería a un cargador de baterías externo.

10.4.2. Corriente de carga

Utilice este parámetro para especificar la corriente con la que se cargará la batería durante la fase de carga inicial. Tenga en cuenta que la corriente de carga real depende también de otras condiciones. Por lo tanto, es posible que la corriente de carga real sea inferior a este valor. Esto puede deberse, entre otras cosas, a un límite de corriente de entrada de CA bajo combinado con una carga alta; alta temperatura ambiental; tensión de ondulación demasiado alta debida a un cableado inadecuado. Para las baterías de plomo, la corriente de carga debe ser aproximadamente de entre el 10 y el 20 % de la capacidad de la batería. Tenga en cuenta además el consumo de CC que se prevé en el sistema.

10.4.3. Tensión de flotación

Utilice este valor para especificar la tensión de flotación. La fase de flotación tiene una tensión menor que la de absorción y se usa para llevar corriente de mantenimiento para finalizar la carga de la batería sin que la temperatura o la generación de gases sean excesivos.

10.4.4. Tensión de absorción

Utilice este parámetro para especificar la tensión de absorción. La absorción es la fase de carga en la que la batería se mantiene a una tensión objetivo continua con una corriente variable.

10.4.5. Intervalo de absorción repetida

Utilice este parámetro para especificar el intervalo entre las repeticiones de la fase de absorción.

10.4.6. Tiempo de absorción repetida

Especifique la duración de los "pulsos" de absorción repetidos.

10.4.7. Tiempo máximo de absorción

Si la curva de carga es fija, este parámetro se utiliza para determinar el tiempo de absorción. En todos los demás casos, este parámetro determina el tiempo máximo de absorción.

10.4.8. Curva de carga

En circunstancias normales, seleccione siempre el modo adaptativo. Si el equilibrio entre el cargador y la batería no es el ideal, quizás sea conveniente elegir un modo fijo, de lo contrario la tensión subiría demasiado deprisa o despacio y la batería podría cargarse de forma insuficiente o excesiva.

10.4.9. BatterySafe

La curva BatterySafe tiene una regulación especial en la fase de absorción. La fase de absorción empezará cuando la tensión alcance 14,4 V. (para baterías de 12 V), independientemente de la tensión de absorción especificada. Durante la fase de absorción, la tensión se incrementará de manera constante hasta alcanzar la tensión de absorción o hasta que termine el tiempo de absorción calculado. En este último caso, la fase de absorción terminará antes de que se alcance la tensión de absorción.

En las baterías de plomo-ácido, el proceso de carga no está siempre perfectamente distribuido por toda la batería, de modo que es posible que cuando esté cargando rápido (al límite de lo que la batería puede aceptar en términos de tensión), una parte de la batería ya esté "cargada" mientras que otras aún puedan absorber energía. Cuando el cargador va a "plena potencia" a la tensión de referencia para entrar en absorción, es bastante realista considerar que una parte de la batería se está sobrecargando.

BatterySafe reduce la corriente de carga cuando la tensión se aproxima al valor de referencia para entrar en absorción. De modo que la batería tiene una vida más larga.

Lo mismo para el tipo Adaptativo (en el que el periodo de absorción se calcula desde el momento en que el cargador está en la fase de Carga inicial), ayuda a alargar la vida de la batería.

En general, tenga en cuenta que el deseo de cargar la batería "lo más rápido posible" a menudo acorta la vida de la batería (plomo-ácido). Hacerlo un poco más despacio conlleva un mayor gasto de combustible/tiempo que se compensa con una vida más prolongada de la batería. Cargar la batería con el generador tiene la máxima eficiencia en el rango de estado de carga del 50-80 %. De modo que hágalo así a diario y vaya hasta el 100 % una vez a la semana, puesto que entonces el monitor de la batería se sincroniza y la batería obtiene la carga completa que necesita.

10.4.10. Modo Batería de litio

10.4.10.1. Función casilla

La siguiente tabla muestra el efecto de Habilitar o Deshabilitar el modo batería de litio:

Opción	Modo Litio deshabilitado (por defecto)	Modo Litio habilitado
Compensación de temperatura	Algoritmo de plomo	Sin compensación de temperatura
Tensión de re-carga inicial	1,3 V por debajo de la tensión de la flotación, hasta un máximo de 12,9 V	0,2 V por debajo de la tensión de la flotación, hasta un máximo de 13,5 V

Nota: Todas las tensiones y umbrales mencionados son para un sistema de 12 V. Para 24 V multiplique por dos y para 48 V multiplique por cuatro. De modo que, por ejemplo, a 48 V, el mecanismo de re-carga inicial para una batería de litio usará Vflotación - 0,8 V con un máximo de 54 V.

Compensación de temperatura La tensión de carga no aumenta ni se reduce dentro de los rangos normales de temperatura (5 °C - 40 °C) para baterías de litio. Al habilitar el Modo Litio se deshabilitan las funciones integradas normales de compensación de temperatura usadas para las baterías de plomo-ácido.

Tensión de re-carga inicial La tensión de re-carga inicial es el punto en el que el cargador vuelve a la fase de carga inicial. Depende de la tensión de flotación. Las baterías de litio suelen tener una salida de tensión más estable y un rango de tensiones más limitado que las de plomo-ácido, así que en el modo litio, el valor entre flotación y re-carga inicial es reducido.

10.4.10.2. Ajustes necesarios para cada tipo de litio

A) Baterías con BMS integrado

Baterías con BMS integrado, incluidos interruptores de carga y descarga, como las marcas de baterías Superpack de Victron, Battleborn o Simplify. También conocidas como baterías de "reemplazo directo". Para este tipo de baterías, habilite el modo batería de litio y fije las tensiones de carga según el manual de la batería. No es necesario usar asistentes ni ninguna otra configuración.

B) Baterías de Victron de 12,8 V y 25,6 V, que precisan un VE.Bus BMS

Necesitan una configuración adicional que actualmente no es compatible con VictronConnect. Use en su lugar VEConfigure e instale el asistente VE.Bus BMS. Marque también la casilla de batería de litio.

C) Baterías inteligentes, conectadas a un dispositivo GX con DVCC habilitado:

No importa si marca o no la casilla, no tiene ningún efecto. En sistemas con este tipo de baterías, todos los ajustes del cargador quedan invalidados por los parámetros procedentes del CAN-bus.

Por ejemplo, baterías de litio de 24 V de Victron con un Lynx BMS, BYD, Pylontech, MG Electronics, Freedomwon o Redflow, entre otros.

10.4.11. Modo de almacenamiento

Con esta función activada, después de 24 horas en carga de flotación, la tensión de carga se reducirá por debajo de la tensión de flotación para proteger a la batería de sobrecargas; la corriente de carga se seguirá aplicando regularmente para compensar la autodescarga. Esta es la tensión restante si la batería está completamente cargada.#

10.4.12. Use equalización

Para una carga óptima, las baterías de tracción especial necesitan una fase de corriente de carga fija además de una curva de tensión. Tenga presente que así se suele producir una tensión de carga mayor que puede dañar las cargas CC.

10.4.13. Entrada CA débil

Si la calidad de la forma de onda de suministro es inferior a la que espera el cargador, éste reducirá su salida para garantizar que COS phi (diferencia entre fases de corriente/tensión) sigue siendo aceptable. Esta protección puede desactivarse para menos capacidad o suministros de potencia mal regulados.

10.4.14. Parada tras carga inicial excesiva

Si transcurridas 10 horas no se ha alcanzado la tensión de absorción, la batería puede tener fallos y el cargador se apagará por motivos de seguridad. Este parámetro activará las opciones de la batería de litio y el asistente. Según la configuración de su batería de litio y de las recomendaciones del fabricante, es posible que también tenga que ajustar otros parámetros.

10.5. Control de entrada de CA

El control de entrada de CA puede configurarse de diferentes formas, por ejemplo, el Multi se desconectará de la red eléctrica cuando las baterías estén lo bastante llenas y/o la carga CA no sea demasiado grande. El Multi estará desconectado de la red casi todo el tiempo. Solo dejará que entre la red cuando las baterías estén vacías o cuando esté operando una carga CA grande. Ahora puede usar la red eléctrica como si fuera un generador auxiliar.

El mecanismo subyacente al Control de entrada de CA es la apertura o el cierre del relé interno de entrada de CA de Multi.

Esta opción está deshabilitada por defecto.

La función normal de este relé es abrir en cuanto la red o el generador no estén. Por ejemplo, durante un apagón o cuando el generador está apagado. Esta es una medida de seguridad. El relé impide que se vuelque energía a la red durante un apagón o cuando el generador esté apagado.

Este relé también puede configurarse para ignorar la red eléctrica intencionadamente. Seguirá llevando a cabo su acción de seguridad normal, pero puede abrirse y desconectarse de la red en más situaciones. Puede ignorar la red cuando las baterías aún están lo suficientemente llenas. Así se puede dar prioridad a la energía solar CC y usar la red eléctrica como un generador auxiliar.

10.5.1. ¿Cuándo puede controlarse la red?


El relé de entrada de CA puede programarse para ignorar la red de forma selectiva, observando dos parámetros: Se puede considerar la tensión de la batería y/o los parámetros de carga CA.

La red se ignora cuando las baterías están lo suficientemente llenas. Se permite la entrada de la red cuando las baterías están vacías.

- Este ajuste puede usarse para cargar las baterías desde la red si se descargan demasiado. Esto puede suceder, por ejemplo, por la noche o durante un periodo prolongado de mal tiempo.
- En estas condiciones el Multi considerará la tensión de la batería. Dejará que entre la red cuando la tensión de la batería sea demasiado baja durante un determinado periodo de tiempo. Ignorará la red en cuanto la tensión de la batería haya subido por encima de un determinado nivel durante un cierto periodo de tiempo.
- El Multi también puede desconectarse de la red en función del estado de carga de la batería.

La red se ignora cuando las cargas CA son bajas. Se permite la entrada de la red cuando las cargas CA son altas.

- Este ajuste puede usarse para permitir que entre la red cuando la carga CA es superior al valor nominal del Multi. Esto evitará que el Multi entre en sobrecarga. Este ajuste también puede usarse para cargas grandes que no quiera operar desde la batería.
- En estas condiciones el Multi considerará la carga CA. En cuanto ve que la carga está por encima de un determinado nivel durante un cierto periodo de tiempo, el Multi dejará que entre la red. El Multi dejará de permitir que la red entre en cuanto vea que la carga CA ha descendido por debajo de un determinado nivel durante un cierto periodo de tiempo.



10.5.2. Activación condicional de la entrada de CA

Habilita el uso del Control de entrada de CA para modificar el funcionamiento del relé de devolución a la red.

10.5.3. Condiciones de carga

Este ajuste puede usarse para permitir que entre la red cuando la carga CA es superior al valor nominal del Multi. Esto evitará que el Multi entre en sobrecarga. Este ajuste también puede usarse para cargas grandes que no quiera operar desde la batería.

En este ejemplo, la red no se ignorará cuando la carga supere los 4.000 vatios, sin retardo.

No ignorar la entrada de CA significa que la red se acepta porque el relé de entrada de CA está cerrado. La red se ignorará cuando la carga caiga por debajo de los 2.000 vatios.

Ignorar CA significa que la red se ignora porque el relé de entrada de CA está abierto.

En función de su carga, si el relé de entrada de CA se está abriendo y cerrando con frecuencia, añada un retardo de tiempo previo a la activación y desactivación.

Activación de entrada de CA en función de la carga

Active cuando la carga es superior a W

Retardo antes de la activación T

Desactive cuando la carga es inferior a W

Retardo antes de la desactivación T

10.5.4. Condiciones de la batería

Este ajuste puede usarse para cargar las baterías desde la red si se descargan demasiado. Esto puede suceder, por ejemplo, por la noche o durante un periodo prolongado de mal tiempo.

En este ejemplo, la red no se ignora cuando la tensión de la batería es inferior a 47 voltios. No ignorar la entrada de CA significa que la red se acepta porque el relé de entrada de CA está cerrado.

La red volverá a ignorarse cuando la tensión de la batería supere los 52 voltios durante más de 5 minutos.

Ignorar CA significa que la red se ignora porque el relé de entrada de CA está abierto. Aparte de la "tensión de la batería", hay otras dos opciones entre las que elegir: "carga inicial terminada" o "absorción terminada".

Elegir "absorción terminada" es una buena forma de garantizar que las baterías obtienen una carga completa de vez en cuando. Pero puede hacer que suba la factura de la luz. La fase de carga de absorción de una batería de plomo-ácido es mucho menos eficiente que la fase de carga inicial.

Esta puede ser una razón para elegir la opción de "carga inicial terminada". Al final de la fase de carga inicial, una batería de plomo-ácido está llena en torno al 85 %.

Para más información sobre carga inicial y absorción, consulte la página 25 del libro de Victron Energy "Energía ilimitada". Siga este enlace: <https://www.victronenergy.com.au/orderbook>

También es posible permitir que entre la red cuando las baterías caen por debajo de un determinado estado de carga.



IMPORTANTE

En un sistema solar acoplado a CC, la opción de "estado de carga" solo debe usarse si tiene un dispositivo GX en el sistema. Y el dispositivo GX está conectado al Multi y al cargador solar MPPT y/o monitor de baterías BMV. Además, es necesario hacer un ajuste en el dispositivo GX. Puede ver más información en este enlace: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#battery_state_of_charge_soc

11. Actualizaciones de firmware

11.1. Cuándo actualizar el firmware

No es necesario mantener su equipo Victron actualizado con la última versión de firmware. Los sistemas estables deben dejarse con el firmware que tengan en ese momento. Debe actualizar el firmware en las siguientes situaciones:

- Durante la puesta en marcha/primera instalación:
- Durante la resolución de problemas
- Para añadir una nueva opción necesaria para la instalación.

Las actualizaciones de firmware solo están disponibles en el Modo Ajustes y requieren una contraseña - zzz

11.2. Advertencia - restablecimiento de los valores de fábrica



AVISO

Todos los parámetros volverán a los valores predeterminados de fábrica tras el proceso de actualización de firmware.

11.3. Procedimiento

Una vez conectado a la unidad, introduzca los ajustes, seleccione Información del producto en los puntos de la esquina superior derecha.


VictronConnect ya viene con las versiones más recientes de firmware, por lo que no se necesita una conexión a Internet.




Pulse Actualizar y luego no toque ningún dispositivo hasta que la actualización de firmware se haya completado.




En este vídeo puede ver el procedimiento:

<https://www.youtube.com/embed/Z9VKtoAS8o4>

Paso a paso:







Si falla la actualización de firmware, vuelva a intentarlo. Si sigue sin poder recuperar la unidad, use el método alternativo y [siga estos pasos con el software VEFflash](#).

11.4. Actualizaciones de firmware con varias unidades (p. ej.: trifásica)

Se puede usar VictronConnect para actualizar de forma eficiente el firmware de unidades trifásicas o en paralelo.

Para ello, las unidades ya deben estar programadas con su configuración para varias unidades y estar conectadas entre sí.

Las unidades volverán a los ajustes predeterminados de fábrica una vez que se haya completado la actualización de firmware. Por lo que debe asegurarse de que los ajustes y parámetros se guardan, y también tendrá que volver a programarlos para su configuración de varias unidades (como se explica en la [documentación de trifásico y paralelo](#)).


<https://player.vimeo.com/video/373208468>

12. [en] Parallel, Three, Split-phase systems

[en] Until now our VE.Bus Quick Configure software was required to set up a complex VE.Bus System. This is not the case anymore as VictronConnect can now be used to configure systems of up to three units.

[en] Watch this video where we demonstrate all steps involved in configuring a three phase system in just a few clicks.

[en] Please note a password is required for this feature, the password is available from your Victron supplier.



???

[en] VictronConnect allows you to change the settings of each individual MultiPlus/Quattro in an existing system. And to copy settings from one of the inverters to the rest; as well as saving the settings of all the units to a file.

[en] Supported features and limitations:

- [en] Set up Parallel, Three phase and Split phase systems. (Limited to a max of three units)
- [en] Configure existing systems of up to twelve or fifteen units – depending on the inverter/charger model.
- [en] Copy settings from one unit to the rest.
- [en] Save the complete system configuration to a file for future use on a similar system, and as a backup.
- [en] Assistants are removed when setting up a new system.
- [en] Firmware updating is proposed automatically when setting up a new VE.Bus system.

13. Resolución de problemas

13.1. Tengo problemas con la conexión Bluetooth

Si tiene dificultades para conectarse a un dispositivo VE.Bus con un ordenador portátil y un adaptador MK3-USB, pruebe los siguientes pasos de resolución de problemas para ayudarle a localizar el problema.

1. Asegúrese de que el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación y encendido
2. Pruebe el cable con un comprobador de cables y/o pruebe con otro. Puede haber una diferencia en la disposición de pines en algunos cables de la red. El cable que se necesita es un cable directo, no cruzado.

13.1.1. Comprobar si el MK3-USB funciona con un dispositivo GX.

Si dispone de un dispositivo GX, puede usarlo para probar el MK3-USB.

1. Asegúrese de que el dispositivo GX tiene la versión v2.23 o posterior.
2. El Multi debería estar desconectado del puerto VE.Bus del dispositivo GX.
3. Conecte el enchufe MK3 USB a la toma USB del GX.
4. Conecte el Multi al MK3 con el cable de red.
5. El Multi debería aparecer en el dispositivo GX.

Si nada de lo anterior funciona, es posible que el MK3 esté dañado. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor.

13.2. Tengo problemas con la conexión Bluetooth

Puede encontrar [asistencia específica para la resolución de problemas de VictronConnect para conexiones Bluetooth aquí](#).

13.3. La actualización de firmware VE.Bus falla al 5 % en macOS

Se sabe que hay un problema que hace que algunas actualizaciones de firmware fallen aleatoriamente en algunos ordenadores macOS. Estamos trabajando en ello: esperamos disponer próximamente de una nueva versión de VictronConnect que resuelva este problema.

Entretanto, hay una solución para esto: Proceda a realizar la actualización como de costumbre y minimice rápidamente la ventana de VictronConnect cuando aparezca la barra de progreso porque empieza la actualización. Tras unos 20 segundos, puede maximizar VictronConnect para ver el estado de la actualización. Este problema se introdujo en VictronConnect v5.9.

Para aquellos que tengan conocimientos técnicos y se estén preguntado cómo puede ser que minimizar tenga algo que ver con esto: sí, esto funciona de verdad y está relacionado con un modo de ahorro de energía que afecta a la comunicación en serie.

13.4. Tengo problemas con la configuración y me gustaría empezar de nuevo

Puede restablecer los valores predeterminados de fábrica en la unidad. En la pantalla de Ajustes/Información del producto puede actualizar el firmware de los dispositivos. Este proceso de actualización de firmware restablecerá los valores predeterminados de fábrica.

13.5. ¿Aún tiene problemas?

Si tiene alguna otra pregunta o comentario después de leer este documento, póngase en contacto con su distribuidor de Victron, que tiene formación en el uso de este software y tiene una buena configuración de prueba conocida.

También puede pedir ayuda a otros usuarios de Victron en la [Victron Community](#).