

Corberó

MANUAL DE USUARIO CDWG55



Lea atentamente este manual de usuario para garantizar un uso, mantenimiento e instalación adecuados y consérvelo para futuras consultas.

ÍNDICE / INDEX / ÍNDICE


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
PRECAUCIONES ESPECIALES	5
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	10
PANEL DE CONTROL.....	10
UBICACIÓN.....	11
FUNCIONAMIENTO.....	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	17
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	18
GUÍA DE OPERACIÓN DE CONEXIÓN INTELIGENTE	19

SAFETY INSTRUCTIONS	21
SPECIAL PRECAUTIONS.....	23
PRODUCT DESCRIPTION	28
CONTROL PANEL DESCRIPTION	28
PLACEMENT	29
OPERATING INSTRUCTIONS.....	29
CLEANING AND MAINTENANCE	34
TROUBLESHOOTING	35
TECHNICAL SPECIFICATIONS	36
SMART CONNECTION OPERATION GUIDE	37

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	39
AVISOS ADICIONAIS	41
DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	47
PAINEL DE CONTROLE	47
LOCALIZAÇÃO.....	48
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	48
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	53
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	54
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	55
GUIA DE OPERAÇÃO DE CONEXÃO INTELIGENTE	56

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Al descongelar y limpiar la unidad, use solo productos y herramientas recomendadas por el fabricante.
2. El aparato debe colocarse en un área sin fuentes de ignición continuas (por ejemplo: llamas abiertas, gas o aparatos eléctricos en funcionamiento).
3. No perforar o quemar la unidad.
4. Tenga en cuenta que el refrigerante es inodoro.
5. El aparato solo debe instalarse en una habitación de mínimo 4m²
6. El mantenimiento se realizará únicamente según las recomendaciones del fabricante.
7. El aparato debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la sala corresponda al área de la sala especificada para el funcionamiento.
8. Todo procedimiento de trabajo que afecte a los medios de seguridad deberá ser realizado únicamente por personas competentes.



Precaución,
Riesgo de incendio

9. Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto por primera vez, y guarde la unidad en un lugar seguro para evitar fugas de electricidad, llamas o lesiones personales.
10. No sumerja este producto en agua ni en otros líquidos.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
12. Cualquier reparación debe llevarla a cabo personal cualificado. Una reparación inadecuada podría causar daños a los usuarios.
13. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de moverlo o limpiarlo, y también cuando no esté en uso.
14. Por favor, utilice el producto con el voltaje eléctrico especificado.
15. Por favor, utilice este producto sólo para uso doméstico y siga el propósito diseñado.
16. Nunca se sienta, cubra o coloque objetos en el aparato.
17. Antes de mover el aparato, asegúrese que está desenchufado, desconectado y el depósito vacío.
18. No incline el aparato, podría haber una fuga de agua y dañarlo.
19. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
20. Asegúrese de que ningún obstáculo tapa la entrada y salida de aire del deshumidificador, procure que el aparato se encuentre como mínimo a 0,5 m de cualquier pared u objeto.
21. El aparato debe instalarse respetando las normas nacionales de cableado.
22. El rango de temperatura aplicable para esta máquina es de 5-35°C
23. Los espacios donde haya tuberías de refrigerante deberán cumplir la normativa nacional sobre gases.



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto, pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ADVERTENCIAS

Lee atentamente todas las advertencias.

1. Cuando utilice el deshumidificador, no ajuste la humedad por encima de la humedad ambiente.
2. Cuando se encienda la luz indicadora, drene el agua del depósito y vuelva a colocarlo. A continuación, el producto volverá a funcionar.
3. Cuando el producto se apague, espere al menos 3 minutos antes de volver a encender la unidad para evitar dañar el compresor.
4. Si el deshumidificador no puede arrancar (la luz indicadora no se enciende) o se apaga de forma inexplicable, asegúrese de que el enchufe está bien conectado a la fuente de alimentación. Si el enchufe y la fuente de alimentación están en condiciones normales, espere 10 minutos antes de reiniciar la unidad. Si la unidad sigue sin arrancar después de 10 minutos, contacte con el servicio técnico.
5. Cuando el deshumidificador está en funcionamiento, es normal que el compresor produzca algo de calor y aumente la temperatura ambiente.
6. Cuando el producto se esté descongelando, se encenderá la luz indicadora correspondiente. El compresor se detiene durante la descongelación, pero el motor sigue funcionando.
7. La unidad muestra la humedad ambiente cuando está funcionando. Si la humedad ambiente es superior a RH90%, la pantalla muestra "HI"; si la humedad ambiente es inferior a RH30%, la pantalla muestra "LO".
8. Por favor, mueva siempre el aparato empujándolo desde la parte frontal.
9. Preste especial atención en mantener el aparato siempre en posición vertical, incluso cuando esté almacenado.
10. Información específica sobre los aparatos con **gas refrigerante R290**:
 - Este aparato contiene Y g (ver etiqueta en la parte trasera del aparato) de gas refrigerante R290.
 - El R290 es un gas refrigerante conforme a las directivas medioambientales europeas. No perforar ninguna parte del circuito frigorífico.
 - Si el aparato se instala, utiliza o almacena en un espacio no ventilado, dicho espacio debe estar diseñado para evitar cualquier acumulación de fugas de refrigerante, lo cual podría provocar riesgo de incendio o explosión por ignición del refrigerante mediante estufas eléctricas, estufas de gas u otras fuentes de ignición.
 - El aparato debe almacenarse de forma que se eviten daños mecánicos.
 - Las personas que manipulen o intervengan en el circuito de refrigerante deben estar certificadas por una organización acreditada que garantice su competencia en la manipulación de refrigerantes, conforme a una evaluación específica reconocida por asociaciones profesionales.
 - Las reparaciones deben efectuarse según las recomendaciones del fabricante (contacta con el fabricante para obtener instrucciones si es necesario). El mantenimiento y las reparaciones que requieran asistencia de otros profesionales deberán realizarse bajo la supervisión de una persona especializada en el uso de refrigerantes inflamables.
 - Los conductos conectados a un aparato no deben contener ninguna fuente de ignición potencial.

PRECAUCIONES ESPECIALES

1. INSTRUCCIONES GENERALES

a. Controles en la zona

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que el riesgo de ignición sea mínimo. Para la reparación del sistema de refrigeración, deberán tomarse las siguientes precauciones antes de realizar los trabajos de conducción en el sistema.

b. Procedimiento de trabajo

Los trabajos se realizarán según un procedimiento controlado para reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan gases o vapores inflamables mientras se realiza el trabajo.

c. Área general de trabajo.

Todo el personal de mantenimiento y demás personas que trabajen en el área local deberán ser instruidos sobre la naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Se evitará el trabajo en espacios confinados y se seccionará el área alrededor del espacio de trabajo. Asegúrese de que las condiciones dentro del área son seguras siguiendo el control de material inflamable.

d. Comprobación de la presencia de refrigerante

El personal debe conocer que la atmósfera es potencialmente inflamable por lo que el área debe ser revisada con un detector de refrigerante apropiado antes y durante el trabajo. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que se esté utilizando sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produzcan chispas, esté sellado y sea seguro.

e. Presencia de extintor de incendios

Si se han de realizar trabajos en caliente en el equipo de refrigeración o en cualquiera de sus partes, deberá disponerse de un equipo de extinción de incendios adecuado. Tenga un extintor de polvo seco o de CO² adyacente al área de carga.

f. Ausencia de fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable utilizará fuentes de ignición de tal manera que pueda provocar un riesgo de incendio o de explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el humo de los cigarrillos, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, retirada y eliminación, ya que durante cualquiera de estos procesos es posible que se libere algo del refrigerante inflamable en el espacio circundante. Antes de comenzar el trabajo, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya riesgos de ignición. Los letreros de "Prohibido fumar" deben estar visibles.

g. Superficie ventilada

Asegúrese de que el área de trabajo esté a la intemperie o adecuadamente ventilada antes de manipular el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. La ventilación debe continuar durante la realización del trabajo dispersando de forma segura cualquier refrigerante liberado y expulsando a la atmósfera.

h. Controles de los equipos de refrigeración

Cuando se cambien componentes eléctricos, deberán elegirse los ser los adecuados y que cumplan con las especificaciones concretas. En todo momento se seguirán las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte con el departamento técnico del fabricante para obtener asistencia. Los siguientes controles se aplicarán a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

- El tamaño de la carga se corresponde con el tamaño del área en el que se instalen las piezas que contengan refrigerante;
- Las máquinas de ventilación y las salidas funcionan adecuadamente y no están obstruidas;

- Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se comprobará la presencia de refrigerante en el circuito secundario;
- Las marcas en el equipo deberán seguir siendo visibles y legibles.
- Marcas y señales que sean ilegibles deberán corregirse;
- La tubería o los componentes de refrigeración se instalarán en un lugar en el que sea improbable que estén expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer el refrigerante, excepto que los componentes estén fabricados con materiales intrínsecamente resistentes a la corrosión o que estén convenientemente protegidos contra dicha corrosión.

i. Comprobaciones de los dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán comprobaciones iniciales de seguridad y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe un fallo que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se resuelva satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario seguir funcionando, se utilizará una solución temporal adecuada. Esto debe ser reportado al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Las comprobaciones iniciales de seguridad incluirán:

- Que los condensadores se descarguen;
- Que esto se haga de forma segura para evitar la posibilidad de chispas;
- Que no se expongan componentes y cables eléctricos bajo tensión mientras se carga, recupera o purga el sistema;
- Que haya continuidad en la conexión a tierra.

j. Almacenamiento de equipos/aparatos.

- Las unidades deberán almacenarse de tal manera que no sufran daños mecánicos, de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- Almacenamiento de equipos embalados (no vendidos).
- La protección de los embalajes de almacenamiento debe construirse de tal forma que los daños mecánicos al equipo dentro del embalaje no provoquen una fuga de la carga de refrigerante. El número máximo de equipos que se permite almacenar juntos vendrá determinado por la normativa local.

k. Transporte de quipos que contienen refrigerantes inflamables.

Cumplimiento de la normativa de transporte.

2. REPARACIONES DE COMPONENTES SELLADO

- a. Durante las reparaciones de los componentes sellados, todos los suministros eléctricos se deben desconectar del equipo antes de retirar las cubiertas selladas. Si es absolutamente necesario disponer de una fuente de alimentación eléctrica para el equipo durante el mantenimiento, se colocará un detector de fugas en el punto más crítico para advertir de una situación potencialmente peligrosa.
- b. Preste especial atención al trabajar con materiales eléctricos para garantizar que la protección de la carcasa no se altera: daños en los cables, número excesivo de conexiones, terminales no hechas de acuerdo con las especificaciones originales, daños en las juntas, etc.

Asegúrese de que el aparato esté montado de forma segura. Asegúrese de que las juntas o los materiales de sellado no se hayan degradado y continúen evitando la entrada de productos inflamables. Las piezas de recambio se ajustarán a las especificaciones del fabricante.

NOTA: El uso de sellador de silicio puede inhibir la efectividad de algunos detectores de fugas. No es necesario aislar los componentes seguros antes de trabajarlos.

3. REPARACIÓN DE COMPONENTES DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

No aplique ninguna carga inductiva o capacitiva permanente al circuito sin asegurarse de que no exceda el voltaje y la corriente permitidos para el equipo en uso. Los componentes intrínsecamente seguros son los únicos que se pueden trabajar en presencia de una atmósfera inflamable.

El aparato deberá tener la potencia nominal correcta. Sustituya los componentes sólo por piezas especificadas por el fabricante; otras piezas pueden provocar la ignición del refrigerante por una fuga.

4. CABLEADO

Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados u otros efectos ambientales adversos. El control también tendrá en cuenta los efectos del envejecimiento o de las vibraciones continuas procedentes de fuentes tales como compresores o ventiladores.

5. DETECCIÓN DE REFRIGERANTES INFLAMABLES

En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se deben utilizar detectores del tipo linterna de halogenuros que utilice una llama al aire.

6. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE FUGAS

Se utilizarán detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, teniendo en cuenta que la sensibilidad puede no ser adecuada o puede ser necesario recalibrarla. (El equipo de detección se calibrará en un área libre de refrigerantes.) Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y sea adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de detección de fugas se fijará en un porcentaje del LFL del refrigerante, se calibrará con el refrigerante empleado y se confirmará el porcentaje apropiado de gas (25 % como máximo).

Los fluidos de detección de fugas son adecuados para la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre.

Si se sospecha que hay una fuga, es necesario evitar el uso de llamas.

Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiera soldadura para su reparación, se recuperará todo el refrigerante del sistema, o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga; el nitrógeno libre de oxígeno (OFN) se purgará, a través del sistema tanto antes como durante el proceso de soldadura.

7. RETIRADA Y EVACUACIÓN

Cuando se rompa el circuito de refrigerante para hacer reparaciones - o para cualquier otro propósito - se utilizarán procedimientos convencionales, llevándolos a cabo siempre, con el mayor de los cuidados y considerando la inflamabilidad.

Se deberá seguir el siguiente procedimiento: retirar el refrigerante; purgar el circuito con gas inerte; evacuar; volver a purgar con gas inerte; abrir el circuito cortando o soldando. El sistema se "enjuagará" con OFN para que la unidad sea segura.

Este proceso puede tener que repetirse varias veces; no se utilizará aire comprimido u oxígeno para esta tarea.

El lavado se logrará rompiendo el vacío en el sistema con OFN y continuando con el llenado hasta que se alcance la presión de trabajo, ventilando y finalmente bajando hasta el vacío. Este proceso se repetirá hasta que no quede refrigerante en el sistema. Cuando se utiliza la carga final de OFN, el sistema debe purgarse a la presión atmosférica para permitir el trabajo, lo que es absolutamente vital si se van a realizar operaciones de soldadura en las tuberías.

Asegúrese de que la salida de la bomba de vacío no esté cerca de ninguna fuente de ignición y de que haya ventilación disponible.

8. PROCEDIMIENTOS DE CARGA

Además de los procedimientos de carga convencionales, deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- Asegúrese de que no se produzca contaminación de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las mangueras o conductos serán lo más cortos posible para reducir al mínimo la cantidad de refrigerante que contienen.
- Mantenga los cilindros en posición vertical.
- Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté conectado a tierra antes de cargarlo con refrigerante.
- Etiquete el sistema cuando la carga esté completa, si es que aún no está etiquetado.
- No sobrecargue el sistema de refrigeración.

Antes de recargar el sistema, se someterá a un ensayo de presión con NFO.

Una vez finalizada la carga, pero antes de la puesta en marcha, el sistema se someterá a un ensayo de estanqueidad.

Antes de abandonar el lugar de carga, se llevará a cabo un ensayo de fugas de seguimiento.

9. DESMANTELAMIENTO

El técnico que llevará a cabo este proceso, debe estar completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda que todos los refrigerantes se recojan de manera segura. Antes de llevar a cabo el proceso y si se requiere un análisis para la reutilización del refrigerante regenerado, se tomará una muestra de aceite y refrigerante.

Es esencial que haya energía eléctrica antes de comenzar el proceso.

Procedimiento:

- a. Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.
- b. Aisle el sistema eléctricamente.
- c. Asegúrese de que: El equipo mecánico esté disponible, si es necesario, para el manejo de cilindros de refrigerante; Todo el equipo de protección personal está disponible y se usa correctamente; El proceso de recuperación es supervisado en todo momento por una persona competente; Los equipos y cilindros de recuperación cumplen con los estándares apropiados.
- d. Vacíe de refrigerante el sistema, bombeándolo, si es posible; si no es posible el vacío, haga un colector para que el refrigerante se pueda extraer de varias partes del sistema.
- e. Asegúrese de que el cilindro esté situado en la báscula antes de que tenga lugar la recuperación.
- f. Arranque la máquina de recuperación y siga las instrucciones del fabricante.
- g. No llene demasiado los cilindros. (No más del 80% de carga líquida de volumen).
- h. No exceda la presión máxima de trabajo del cilindro, aunque sea temporalmente.
- i. Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y se haya completado el proceso, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiren del sitio de inmediato y que todas las válvulas de aislamiento del equipo estén cerradas.
- j. Verifique que el refrigerante recuperado no se carga en otro sistema de refrigeración si no ha sido limpiado y verificado.
- k. El refrigerante recuperado no se cargará en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y revisado.

10. ETIQUETADO

El equipo deberá llevar una etiqueta en la que se indique que ha sido retirado del servicio y vaciado de refrigerante. La etiqueta deberá estar fechada y firmada. Asegúrese de que en el equipo haya etiquetas que indiquen que el equipo contiene refrigerante inflamable.

11. RECUPERACIÓN

Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, se debe hacer de forma segura.

Al transferir refrigerante a los cilindros, asegúrese de que sólo se utilicen cilindros de recuperación de refrigerante adecuados y debidamente etiquetados. Los cilindros deberán estar completos con válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buenas condiciones de funcionamiento. Los cilindros de recuperación vacíos son evacuados y, si es posible, enfriados antes de que se produzca la recuperación.

El equipo de recuperación deberá estar en perfecto estado de funcionamiento, deberá ser adecuado para la recuperación de refrigerantes inflamables, deberá disponerse de un conjunto de básculas funcionales y calibradas y deberá presentar un conjunto de instrucciones.

Las mangueras estarán completas y en perfectas condiciones de uso, con acoplamientos de desconexión sin fugas.

Antes de utilizar el equipo de recuperación, compruebe que funciona correctamente, que se ha realizado el mantenimiento adecuado y que todos los componentes eléctricos asociados estén sellados para evitar la ignición en caso de que se libere refrigerante. En caso de duda, consulte al fabricante.


El refrigerante recuperado se devolverá al proveedor en la botella de recuperación correcta y se dispondrá la nota de transferencia de residuos correspondiente.

No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación ni en cilindros.

Si se van a eliminar los compresores o los aceites de compresor, asegúrese de que hayan sido evacuados a un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del lubricante. El proceso de evacuación se llevará a cabo antes de devolver el compresor a los proveedores.

Cuando el aceite se drena de un sistema, se debe llevar a cabo de forma segura.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



PANEL DE CONTROL

1. Botón de encendido
2. Botón manual
3. Botón de temporizador / bloqueo infantil
4. Botón de lama automática / WiFi
5. Botón ionizador
6. Botón de modo




- Indicador de Secado de Ropa
- Indicador de modo Noche
- Indicador de ionizador

- Indicador de WiFi
- Indicador de temporizador
- Indicador de tanque lleno

UBICACIÓN

- Revise el deshumidificador para comprobar si ha sufrido daños durante el transporte.
- Asegúrese de que el deshumidificador esté colocado firmemente sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que el cable de alimentación sea fácilmente accesible y no esté dañado por bordes cortantes ni aplastado de ninguna forma durante el uso.
- Si alguna parte de su casa presenta una humedad excesiva, puede colocar primero el deshumidificador allí y luego moverlo a otra zona.
- Asegúrese de que el deshumidificador mantenga una distancia de seguridad de al menos 50 cm de espacio libre por todos los lados.
- Nunca coloque el deshumidificador junto a un radiador u otro aparato de calefacción.



FUNCIONAMIENTO

Notas importantes:

- Asegúrese de que el suministro eléctrico corresponde con el valor de la placa de características.
- Verifique que el tanque de agua esté correctamente colocado antes de encender el deshumidificador.
- Después de apagar y volver a encender el deshumidificador, espere unos 3 minutos para que el compresor funcione a plena capacidad.
- Si se corta la energía eléctrica, el aparato se encenderá automáticamente al restaurarse la corriente.
- El deshumidificador funciona mejor a temperatura ambiente normal. Su eficiencia disminuye si la temperatura baja de 15°C.

Encender / Apagar la Unidad



Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

Presione el botón de encendido una vez para encender el aparato (por defecto en modo Manual de Deshumidificación).

Presione nuevamente para apagarlo.

Función WiFi



Mantenga presionado el botón de Lamas de Aire durante 2 segundos para activar la función WiFi y entrar en el modo de configuración de red. Durante la configuración, el indicador de WiFi parpadeará; una vez conectado, el icono permanecerá encendido.

Nota: Para instrucciones detalladas, consulte el manual "Guía de Operación de Conexión Inteligente".

Nota: Mantener presionado el botón de oscilación durante 2 segundos también puede desconectar el WiFi.

Ionizador Incorporado



Presione el botón del Ionizador para activar la función de iones. El ionizador incorporado puede generar iones negativos para mejorar la calidad del aire y favorecer la purificación mediante la eliminación de alérgenos y gérmenes en el aire.

Nota: Si el ventilador deja de funcionar, la función de aniones se desactivará automáticamente.

Funciones opcionales múltiples

• Modo Secado de Ropa



En modo Manual, presione el botón "Mode" una vez para seleccionar el modo Secado de Ropa. El indicador correspondiente se mostrará en la pantalla. El aparato trabajará en deshumidificación continua a alta velocidad durante 6 horas y luego se apagará automáticamente.

• Modo Noche



En modo Manual, presione el botón "Mode" dos veces para activar el modo Noche. Después de 10 segundos, todos los indicadores se apagarán para facilitar el descanso. El aparato operará en velocidad de ventilador baja.

Nota: En el modo de reposo, presione cualquier botón para activar la unidad primero y luego operarla con normalidad.

Bloqueo Infantil



Para evitar el uso accidental por parte de niños, mantenga presionado el botón "Timer" durante 2 segundos para activar o desactivar el bloqueo.


Nota: Cuando está activado, aparece "LC" en la pantalla durante 3 segundos, luego vuelve a mostrar la humedad ambiente.

Apagado Automático



Cuando el tanque de agua se llena durante el uso normal, la unidad se apaga automáticamente, el indicador de tanque lleno se enciende en la pantalla y suena una alarma acústica 5 veces.

Nota: Si el tanque de agua se retira o no está colocado correctamente, ocurrirá el mismo fenómeno.



- ❶ Extraer el depósito de agua
- ❷ Vaciar el agua
- ❸ Volver a colocar el depósito de agua

Función de Deshielo Automático



El aparato está equipado con una función de deshielo automático. Cuando la temperatura ambiente es demasiado baja, el compresor se apagará y el ventilador funcionará a alta velocidad hasta que desaparezca la escarcha. No se puede realizar ningún otro ajuste durante esta función. Durante este proceso, la pantalla mostrará una "F".


Función de Memoria

Tras una falla de energía, la unidad volverá a operar en el mismo modo en el que estaba antes del corte, excepto la configuración del temporizador.

Opción de Drenaje Continuo

La opción de drenaje continuo permite una eliminación fácil del agua recolectada, evitando el vaciado manual del tanque cuando la humedad ambiental es muy alta.

1. Presione el botón "Manual" para seleccionar el valor de humedad deseado en CO.
2. Retire el tapón de goma que cubre la conexión de la manguera de drenaje.
3. Conecte una manguera de drenaje adecuada (diámetro interno de 16 mm) a la salida de drenaje. Asegúrese de que la manguera esté bien ajustada para evitar fugas.
4. Verifique siempre que la manguera de drenaje no esté bloqueada ni obstruida, para mantener un flujo de agua constante.




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del deshumidificador

Limpie el deshumidificador cada dos semanas.
Procedimiento:

1. Apague y desconecte el aparato.
2. Limpie la carcasa externa con un paño suave.
3. Aspire las rejillas de entrada y salida de aire.
4. Retire y lave manualmente el tanque de agua usando un detergente neutro. Enjuáguelo con agua limpia.


Nota: No salpique con agua el aparato



Limpieza del Filtro de Aire:

5. Retire el filtro desde la parte trasera.
 6. Lávelo cuidadosamente con agua tibia y si fuera necesario con detergente suave
- Nota:** no lavar en lavavajillas
7. Enjuague el marco del filtro con agua limpia y déjelo secar completamente antes de volver a colocarlo.
 8. Coloque nuevamente el marco del filtro en la unidad.

Nota: NO utilice el deshumidificador sin el marco del filtro de aire instalado.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No enciende	- Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado y que haya corriente en la toma de pared. - El tanque de agua está lleno o mal colocado. - Se ha alcanzado el nivel de humedad establecido. - El enchufe o el cable de alimentación están dañados
No reduce la humedad	- El deshumidificador no ha estado en funcionamiento el tiempo suficiente. - Asegúrese de que las puertas y ventanas estén cerradas. - La temperatura ambiente es demasiado baja. - El nivel de humedad en el entorno es demasiado bajo. - El marco del filtro de aire está sucio. - Se ha excedido el área recomendada de cobertura. - El nivel de humedad ambiente es inferior al nivel de humedad deseado establecido
Ruidos extraños	- El deshumidificador está inclinado o colocado sobre una superficie irregular. - Asegúrese de que el filtro de aire esté limpio. - Partículas sueltas o extrañas dentro de la unidad. - Sonido del refrigerante circulando.
Desbordamiento de agua	- El tanque de agua puede estar dañado. - El flotador del sensor automático de nivel de agua no está en su lugar. - El conducto interno de drenaje está bloqueado u obstruido.
Pantalla LC	 El panel de control está bloqueado. Mantenga presionado el botón de temporizador durante 2 segundos para desbloquear el panel.
Pantalla LO	 La humedad ambiental es inferior al 30%; la pantalla volverá a mostrar el valor cuando la humedad supere el 30%.
PantallaHI	 La humedad ambiental es superior al 90%; la pantalla volverá a mostrar el valor cuando la humedad descienda por debajo del 90%.
Error code	 Error del sensor de temperatura. Contacte con el centro de atención al cliente.  Error del sensor de humedad. Contacte con el centro de atención al cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CDWG55
Voltaje	220-240V~ 50Hz
Capacidad de deshumidificación	55L/día (30°C RH80%)
	33L/día (27°C RH60%)
Potencia nominal	550W
Corriente nominal	2,45A
Flujo de aire	330 m³/h (Alta)
	290 m³/h (Baja)
Nivel de ruido	50 dB(A) (Alta)
	45 dB(A) (Baja)
Refrigerante	R290 / 0,12kg
Capacidad del tanque de agua	7.0L
Temperatura de uso	5~35°C
Peso neto	19,7 kg
Dimensiones (A x D x H)	380 × 277 × 653 mm

GUÍA DE OPERACIÓN DE CONEXIÓN INTELIGENTE

Vinculación del dispositivo con la APP

Buscar “TuyaSmart” en la tienda de aplicaciones o escanear el código QR.



- **Paso Uno**

Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la red WiFi del hogar y que el dispositivo Bluetooth esté activado. Toque el símbolo “+” en la esquina superior derecha de la página principal para añadir un dispositivo.

- **Paso Dos**

Siga las instrucciones para seleccionar el dispositivo que desea configurar y luego introduzca la contraseña del WiFi.

- **Paso Tres**

Complete la conexión para configurar el deshumidificador con la aplicación.

Añadir Dispositivo Manualmente

- **Paso Uno**

Toque “Añadir Dispositivo” en la página principal o el símbolo “+” en la esquina superior derecha para acceder a la página de añadir dispositivo.

- **Paso Dos**

Confirme que el indicador parpadea rápidamente e introduzca la contraseña del WiFi.

- **Paso Tres**

Complete la conexión para configurar el deshumidificador con la aplicación.